Old Company Name in Catalogs and Other Documents

On April 1st, 2010, NEC Electronics Corporation merged with Renesas Technology Corporation, and Renesas Electronics Corporation took over all the business of both companies. Therefore, although the old company name remains in this document, it is a valid Renesas Electronics document. We appreciate your understanding.

Renesas Electronics website: http://www.renesas.com

April 1st, 2010 Renesas Electronics Corporation

Issued by: Renesas Electronics Corporation (http://www.renesas.com)

Send any inquiries to http://www.renesas.com/inquiry.

Notice

- 1. All information included in this document is current as of the date this document is issued. Such information, however, is subject to change without any prior notice. Before purchasing or using any Renesas Electronics products listed herein, please confirm the latest product information with a Renesas Electronics sales office. Also, please pay regular and careful attention to additional and different information to be disclosed by Renesas Electronics such as that disclosed through our website.
- Renesas Electronics does not assume any liability for infringement of patents, copyrights, or other intellectual property rights of third parties by or arising from the use of Renesas Electronics products or technical information described in this document. No license, express, implied or otherwise, is granted hereby under any patents, copyrights or other intellectual property rights of Renesas Electronics or others.
- 3. You should not alter, modify, copy, or otherwise misappropriate any Renesas Electronics product, whether in whole or in part.
- 4. Descriptions of circuits, software and other related information in this document are provided only to illustrate the operation of semiconductor products and application examples. You are fully responsible for the incorporation of these circuits, software, and information in the design of your equipment. Renesas Electronics assumes no responsibility for any losses incurred by you or third parties arising from the use of these circuits, software, or information.
- 5. When exporting the products or technology described in this document, you should comply with the applicable export control laws and regulations and follow the procedures required by such laws and regulations. You should not use Renesas Electronics products or the technology described in this document for any purpose relating to military applications or use by the military, including but not limited to the development of weapons of mass destruction. Renesas Electronics products and technology may not be used for or incorporated into any products or systems whose manufacture, use, or sale is prohibited under any applicable domestic or foreign laws or regulations.
- 6. Renesas Electronics has used reasonable care in preparing the information included in this document, but Renesas Electronics does not warrant that such information is error free. Renesas Electronics assumes no liability whatsoever for any damages incurred by you resulting from errors in or omissions from the information included herein.
- 7. Renesas Electronics products are classified according to the following three quality grades: "Standard", "High Quality", and "Specific". The recommended applications for each Renesas Electronics product depends on the product's quality grade, as indicated below. You must check the quality grade of each Renesas Electronics product before using it in a particular application. You may not use any Renesas Electronics product for any application categorized as "Specific" without the prior written consent of Renesas Electronics. Further, you may not use any Renesas Electronics. Renesas Electronics shall not be in any way liable for any damages or losses incurred by you or third parties arising from the use of any Renesas Electronics product for an application categorized as "Specific" or for which the product is not intended where you have failed to obtain the prior written consent of Renesas Electronics. The quality grade of each Renesas Electronics product is "Standard" unless otherwise expressly specified in a Renesas Electronics data sheets or data books, etc.
 - "Standard": Computers; office equipment; communications equipment; test and measurement equipment; audio and visual equipment; home electronic appliances; machine tools; personal electronic equipment; and industrial robots.
 - "High Quality": Transportation equipment (automobiles, trains, ships, etc.); traffic control systems; anti-disaster systems; anticrime systems; safety equipment; and medical equipment not specifically designed for life support.
 - "Specific": Aircraft; aerospace equipment; submersible repeaters; nuclear reactor control systems; medical equipment or systems for life support (e.g. artificial life support devices or systems), surgical implantations, or healthcare intervention (e.g. excision, etc.), and any other applications or purposes that pose a direct threat to human life.
- 8. You should use the Renesas Electronics products described in this document within the range specified by Renesas Electronics, especially with respect to the maximum rating, operating supply voltage range, movement power voltage range, heat radiation characteristics, installation and other product characteristics. Renesas Electronics shall have no liability for malfunctions or damages arising out of the use of Renesas Electronics products beyond such specified ranges.
- 9. Although Renesas Electronics endeavors to improve the quality and reliability of its products, semiconductor products have specific characteristics such as the occurrence of failure at a certain rate and malfunctions under certain use conditions. Further, Renesas Electronics products are not subject to radiation resistance design. Please be sure to implement safety measures to guard them against the possibility of physical injury, and injury or damage caused by fire in the event of the failure of a Renesas Electronics product, such as safety design for hardware and software including but not limited to redundancy, fire control and malfunction prevention, appropriate treatment for aging degradation or any other appropriate measures. Because the evaluation of microcomputer software alone is very difficult, please evaluate the safety of the final products or system manufactured by you.
- 10. Please contact a Renesas Electronics sales office for details as to environmental matters such as the environmental compatibility of each Renesas Electronics product. Please use Renesas Electronics products in compliance with all applicable laws and regulations that regulate the inclusion or use of controlled substances, including without limitation, the EU RoHS Directive. Renesas Electronics assumes no liability for damages or losses occurring as a result of your noncompliance with applicable laws and regulations.
- 11. This document may not be reproduced or duplicated, in any form, in whole or in part, without prior written consent of Renesas Electronics.
- 12. Please contact a Renesas Electronics sales office if you have any questions regarding the information contained in this document or Renesas Electronics products, or if you have any other inquiries.
- (Note 1) "Renesas Electronics" as used in this document means Renesas Electronics Corporation and also includes its majorityowned subsidiaries.
- (Note 2) "Renesas Electronics product(s)" means any product developed or manufactured by or for Renesas Electronics.



CubeSuite Ver. 1.00

综合开发环境

启动

目标设备 78K0 微控制器 78K0R 微控制器 V850 微控制器

文档编号U19377CA1V0UM00 (第 1 版)发行日期2009 年 1 月

© NEC Electronics Corporation 2008 日本印刷 [备注]

总目录

第1章	通用	15
第2章	功能	17
附录 A	参考窗口	62
附录 B	术语表19	90
附录 C	如何阅读本手册	91
附录 D	输入规则	93
附录 E	索引19	95

本文档中所有商标或注册商标拥有各自所有权。

- 本文档所登载的内容有效期截止至 2009 年 01 月,信息先于产品的生产周期发布。将来可能未经预先通知而更改。在实际进行生产设计时,请参阅各产品最新的数据表或数据手册等相关资料以获取本公司产品的最新规格。
- 并非所有的产品和/或型号都向每个国家供应。请向本公司销售代表查询产品供应及其他信息。
- 未经本公司事先书面许可,禁止复制或转载本文件中的内容。否则因本文档所登载内容引发的错误,本公司概不负责。
- 本公司对于因使用本文件中列明的本公司产品而引起的,对第三者的专利、版权以及其它知识产权的侵权 行为概不负责。本文件登载的内容不应视为本公司对本公司或其他人所有的专利、版权以及其它知识产权 作出任何明示或默示的许可及授权。
- 本文件中的电路、软件以及相关信息仅用以说明半导体产品的运作和应用实例。用户如在设备设计中应用本文件中的电路、软件以及相关信息,应自行负责。对于用户或其他人因使用了上述电路、软件以及相关信息而引起的任何损失,本公司概不负责。
- 虽然本公司致力于提高半导体产品的质量及可靠性,但用户应同意并知晓,我们仍然无法完全消除出现产品缺陷的可能。为了最大限度地减少因本公司半导体产品故障而引起的对人身、财产造成损害(包括死亡)的危险,用户务必在其设计中采用必要的安全措施,如冗余度、防火和防故障等安全设计。
- 本公司产品质量分为:

"标准等级"、"专业等级"以及"特殊等级"三种质量等级。

"特殊等级"仅适用于为特定用途而根据用户指定的质量保证程序所开发的日电电子产品。另外,各种日电电子产品的推荐用途取决于其质量等级,详见如下。用户在选用本公司的产品时,请事先确认产品的质量等级。

- "标准等级": 计算机,办公自动化设备,通信设备,测试和测量设备,音频,视频设备,家电,加工机 械以及产业用机器人。
- "专业等级": 运输设备(汽车、火车、船舶等),交通用信号控制设备,防灾装置,防止犯罪装置, 各种安全装置以及医疗设备(不包括专门为维持生命而设计的设备)。
- "特殊等级: 航空器械, 宇航设备, 海底中继设备, 原子能控制系统, 为了维持生命的医疗设备、用于 维持生命的装置或系统等。

除在本公司半导体产品的数据表或数据手册等资料中另有特别规定以外,本公司半导体产品的质量等级均为"标准等级"。如果用户希望在本公司设计意图以外使用本公司半导体产品,务必事先与本公司销售代表联系以确认本公司是否同意为该项应用提供支持。

(注)

- (1) 本声明中的"本公司"是指日本电气电子株式会社(NEC Electronics Corporation)及其控股公司。
- (2)本声明中的"本公司产品"是指所有由日本电气电子株式会社开发或制造的产品或为日本电气电子株式会社 (定义如上)开发或制造的产品。

本手册描述了在 78K0 微控制器, 78K0R 微控制器和 V850 微控制器的开发应用和系统中所使用的 CubeSuite 综合开 发环境,并介绍该软件的特点

CubeSuite 是 78K0 微控制器, 78K0R 微控制器和 V850 微控制器的综合开发环境(IDE), 它集合了在软件开发阶段(如 设计, 执行和调试)所必须的工具在一个平台上。

通过这个综合环境,使得通过它来实现所有开发成为可能,而不需要再分开使用各种不同工具。

读者 本手册适用于想了解 CubeSuite 功能和设计软件及硬件应用系统的用户。

目的 本手册旨在硬件或软件系统开发使用这些设备,给用户在使用 Cubesuite 功能作为参考。

- 组成 本手册由如下几部分组成.
 - 第1章 通用
 第2章 功能
 附录A 参考窗口
 附录B 术语表
 附录C HOW THE MANUALS ARE ORGANIZED
 附录D 输入规则
 附录E 索引

怎样阅读本手册 在阅读本手册前,读者应掌握电子工程、逻辑电路和微控制器等电子工程方面的基础知 识。

规定

数据的意义:	数据的高位部分在左边,地位部分在右边
低态有效表示:	XXX (在引脚或信号名称上划线表示)
注:	用脚标"注"来表示手册中需要注解的条目
注意:	表示需要特别注意的信息提示
备注:	补充信息
数字表示法:	十进制 XXXX
	十六进制 0xXXXX

本手册中提到的相关文档可能包括有初稿版本。但是,初稿版本没有特别注明。

文档名称		文档编号
CubeSuite Ver.1.00	启动	本手册
综合开发环境	编程	U19390E
用户手册	消息	U19391E
	78K0 编码	U19381E
	78K0 构建	U19384E
	78K0 调试	U19387E
	78K0R 编码	U19382E
	78K0R 构建	U19385E
	78K0R 调试	U19388E
	78K0R 设计	U19379E
	V850 编码	U19383E
	V850 构建	U19386E
	V850 调试	U19389E
	V850 设计	U19380E

注意事项 上面所列相关文档可能会有新的版本,请确认使用最新版本的文档进行设 计、开发等。

[备注]

目录

第	1章	通用	15
	1.1	介绍	15
	1.2	特性	15
	1.3	系统配置	16
	1.4	操作环境	16
第	2章	功能	17
	2.1	安装 CubeSuite	17
	2.2	卸载 CubeSuite	23
	2.3	使用升级部件	24
	-	2.3.1 手动升级部件	24
		2.3.2 自动升级组件	28
		233 取消升级	28
		234 继续升级	29
		2.3.7 继续介刻	20
		2.5.5 亚小文刷历文。	31
		2.3.0 见 尿隐藏月级	21
	24	2.3.7 以文升级远坝	32 22
	2.4	· 使用K证旨理组件	33
		2.4.1 亚小队证信心	27
		2.4.2 称加队证例	34 24
	<u>а г</u>	2.4.3 刷际队证例	34
	2.5	CubeSuite 旧列 い男工和	30
	2.0	双直上住	30
		2.0.1 开启上住	39
		2.0.2 创建一个新工程	40
		2.6.3 打开现有上程	43
		2.6.4 打开最近使用过的上程	43
		2.6.5 上程被添加到收藏夹采单	44
		2.6.6 从收藏采甲打开上栏	44
		2.6.7 添加子工程	45
		2.6.8 从主工程中移除一个子工程	48
		2.6.9 改变工程名称	48
		2.6.10 在浏览器中打开工程文件夹	49
		2.6.11 创建库工程	50
		2.6.12 打开 PM+ 工程	51
	2.7	保存工程文件	53
		2.7.1 使用不同的名称保存工程文件。	53
		2.7.2 保存所有文件	54
		2.7.3 整合并保存工程和 CubeSuite。	55
		2.7.4 关闭工程	57
	2.8	改变窗口布局	59
		2.8.1 自动隐藏面板	59
		2.8.2 移动窗体	59
		2.8.3 停靠窗体	60

	2.8.4 显示多个面板	. 60
	2.8.5 重置窗体布局	. 61
附录 A	参考窗口	62
A.1	描述	62
附录 B	术语表 1	190
附录 C	如何阅读本手册 1	191
附录 D	输入规则1	193
D.1	输入规范	193
D.2	在有输入错误的位置显示图标	194
附录 E	索引1	195

插图列表

插图约	扁号 标题页	码
1-1 💈	系统配置	16
2-1 ∛	准备安装页	17
2-2 衣	刃始窗口	18
2-3 年	次件认证协议窗口	18
2-4 🤊	开发工具选择窗口	19
2-5 ž	先择部件窗口	19
2-6 i	人证注册窗口	20
2-7 i	人证管理窗口	20
2-8 💈	安装设置配置窗口	21
2-9 🗦	安装执行窗口	21
2-10	安装完成窗口	22
2-11	CubeSuite 卸载窗口	23
2-12	升级管理窗口	24
2-13	检查升级对话框	24
2-14	选择升级页	25
2-15	下载安装页	26
2-16	下载进度对话框	26
2-17	仅下载页	27
2-18	下载进度对话框	27
2-19	完成页	28
2-20	历史页	30
2-21	还原隐藏升级页	31
2-22	升级管理选项对话框	32
2-23	认证管理窗口	33
2-24	认证管理窗口	34
2-25	认证管理窗口	34
2-26	主窗口(启动面板)	35
2-27	工程树面板	36
2-28	工程树面板(当子工程被添加)	38
2-29	开始面板	39
2-30	创建工程对话框 (当第一次启动)	40
2-31	创建工程对话框(设置条目后)	41
2-32	工程树面板 (创建一个新工程以后)	41
2-33	添加文件对话框	42
2-34	打开工程对话框	43
2-35	[Recent Projects] 条目	43
2-36	[Register Favorites Project] 条目	44
2-37	[Favorites Projects] 条目 (注册一个工程后)	44
2-38	[Favorites Projects] 条目	44
2-39	添加现有子工程文件对话框	45

2-40	创建工程对话框(当添加一个新子工程)	46
2-41	工程树面板 (添加子工程之后)	47
2-42	[Remove from Project] 条目	48
2-43	[Rename] 条目 (作为工程)	48
2-44	[Open Folder with Explorer] 条目 (用于工程)	49
2-45	创建工程对话框(当选择库工程)	50
2-46	PM+ 工程转换图像	51
2-47	消息对话框	53
2-48	另存工程对话框	53
2-49	[Save All] 条目	54
2-50	消息对话框	55
2-51	消息对话框	55
2-52	文件夹浏览对话框	56
2-53	复制	56
2-54	[Close Project] 条目	57
2-55	消息对话框	58
2-56	环境菜单	59
2-57	[Reset Layout] 条目	61
A-1	升级管理窗口	64
A-2	选择升级页	66
A-3	下载安装页	68
A-4	仅下载页	70
A-5	完成页	72
A-6	历史页	73
A-7	还原隐藏升级页	74
A-8	错误页	75
A-9 🦻	检查升级对话框	76
A-10	下载进度 对话框	77
A-11	升级管理选项对话框	78
A-12	任务托盘显示举例	80
A-13	认证管理窗口	81
A-14	主窗口	83
A-15	开始面板	91
A-16	建立工程对话框	93
A-17	工程树面板	97
A-18	属性面板	103
A-19	属性面板 :[Project] 标签	107
A-20	属性面板 :[Subproject] 标签	108
A-21	属性面板 :[Microcontroller information] 标签	110
A-22	输出面板	112
A-23	查找和替换对话框	115
A-24	查找和替换对话框: [Quick Search] 标签	116
A-25	查找和替换对话框: [Whole Search] 标签	119

A-26	查找和替换对话框: [Quick Search] 标签	122
A-27	查找和替换对话框: [Whole Replace] 标签	125
A-28	进度状态 对话框	128
A-29	选项对话框	129
A-30	选项对话框 ([General - Startup and Exit] 分项)	131
A-31	选项对话框 ([General - Display] 分项)	133
A-32	选项对话框 ([General - Text Editor] 分项)	135
A-33	选项对话框 ([General - Font and Color] 分项)	137
A-34	颜色编辑对话框	140
A-35	字体对话框	140
A-36	选项对话框 ([General - External Tools] 分项)。	142
A-37	选项对话框 ([General - Build/Debug] 分项)	146
A-38	选项对话框 (General - Update] 分项)	148
A-39	选项对话框 ([Other - User Information] 分项)	150
A-40	用户设置对话框	152
A-41	用户设置对话框:[Toolbars] 标签	154
A-42	用户设置对话框:[Commands] 标签	156
A-43	新建工具栏对话框	158
A-44	重命名工具栏对话框	159
A-45	自定义键盘对话框	160
A-46	重排命令对话框	162
A-47	添加命令对话框	163
A-48	版本信息对话框	165
A-49	技术支持对话框的连接信息	167
A-50	小贴士对话框	170
A-51	其他 &Windows 对话框	172
A-52	打开工程对话框	173
A-53	添加现有子工程对话框	175
A-54	文件夹浏览对话框	177
A-55	另存工程对话框	179
A-56	另存为 对话框	181
A-57	选择程序对话框	184
A-58	选择外部文本编辑器对话框	186
A-59	CubeSuite 卸载窗口	188
B-60	工程树面板	190
B-61	环境菜单举例	190
C-1	手册目录	191
D-1	在有输入错误的位置显示图标举例	194

表格列表

表格	编号 标题	页码
A-1	窗口 / 面板 / 对话框的列表	62
D-1	字符集列表	193
D-2	数基表	193

第1章 通用

本章描述用于开发应用的的 CubeSuite 集成开发环境和用于 NEC 电子微控制器的系统,并介绍其相关特性。

1.1 介绍

CubeSuite 是用于 NEC 电子微控制器的集成开发环境,它集合了软件开发阶段所必需的工具(例如 设计,实现和调试)到一个平台中。有了这套集成环境,可以完成所有开发而不需要分开使用各种其他工具。其强调的是工具一起工作,以减少在不同情况下的开发工作量。例如,设计阶段的输出自动反馈到调式器中.

CubeSuite 也可以升级,通过网络来自动获取产品升级文件,简化软件的开发环境(免费下载工具除外)的维护. CubeSuite 提供附加特性来启用大范围开发,包含使用回路仿真器和片上调试器连接到微控制器的仿真器,就像用来 开发系统使用的实时 OSs 的实时 OS 编译包.

1.2 特性

CubeSuite 的特性显示如下.

(1) Project management

管理工程的信息,包括源文件的结构,编译选项,和连接到调试工具的设置。

(2) 设计

使用引脚分配来更有效地创建设计信息。使用代码的生成来更有效的创建装置的驱动注.

注 代码生成功能是可选特性。

(3) 编码

显示并编辑包含在工程中的文件。

(4) Building

为每个文件类型使用适当的构建工具来输出编译,汇编的请求,并链接到工程指定的编译器/汇编器。

(5) Debugging

控制调试工具的连接和执行设置。 使用已连接的调试工具来调试程序。

(6) Flash programming

编程到微控制器的内置 Flash 存储器中。

(7) Updates

连接升级服务器来获得最新的升级文件。

1.3 系统配置

下边显示使用回路仿真器 / 片上调试仿真器的配置实例.

```
图 1-1. 系统配置
```



1.4 操作环境

下面是这些产品的系统需求。

(1) 硬件环境

- 主机

提供主操作系统的电脑将运行。

(2) 软件环境

- 主机操作系统 (下列任一个)

Windows $^{
m l}$ 2000, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition

备注 对于任何主机操作系统,我们建议安装最新的软件包。

(3) 支持的目标环境

- 仿真器
 - IECUBE
 - MINICUBE2
 - MINICUBE [V850]
- 模拟器

本章节描述如何安装和升级 CubeSuite, 如何设置认证,从程序启动 CubeSuite 来启动开发.

2.1 安装 CubeSuite

本章节描述如何安装 CubeSuite.

(1) 插入 CD-ROM 到驱动器。

自动显示准备安装页。

图 2-1. 准	备安装页
----------	------

🕥 the NEC Electronics microcontroller development tools installer - Readme First		
🕞 CubeSuite	Japanese	
Readme first		
Thank you for purchasing the CubeSuite. Following file contains descriptions of the development tools included in the CubeSuite and notes on using them. Be sure to read this document before using the CubeSuite.	1	
Readme First Readme First(PDF) will not be installed. Please preserve it in your PC. Adobe® Reader® is required to view this file. The information about Adobe Reader can be found on the web site of Adobe Systems Incorporated.		
Installation		
To install CubeSuite on your computer, follow the steps below.		
NET Framework 2.0 and Visual C++ runtime libraries are required to run CubeSuite. Please install them beforehand if they are not already installed. These runtime libraries are found in Microsoft Download Center.		
 NET Framework For Windows 2000 and XP, please download and install the following. For Windows Vista, it is not required. 		
Microsoft NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86)		
o Runtime components of Visual C++ 2005 SP1 Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86)		
The temporary folder name that includes multi-byte characters may cause an error at installation. (For instance, the login name is Japanese.)		
2. CubeSuite		
o Click the button below to start the CubeSuite setup program.		
Begin CubeSuite Setup	~	

注意事项 1. CubeSuite 安装必须使用管理员处理.

 必须有 .NET Framework 2.0 和 Visual C++ Libraries 的时间部件 (Visual C++ 2005 SP1 redistributable package (x86)) 来安装 CubeSuite。 请在安装 CubeSuite 前安装这些 . 准备安装窗口也具有一个链接到可用安装程序的页面。

备注 如果页面不自动显示,在 CD-ROM 中打开 "Install.hta"。

(2) 点击 [Begin CubeSuite Setup]

点击 [Begin CubeSuite Setup], 开始安装 CubeSuite. 与安装附注一起显示产品信息 (产品名称和版本)。

图 2-2. 初始窗口

NEC Electronics Microcontroller Developr	nent Tools Installer - step 1/8 🛛 🛛 🔀
C Cubes	Suite
Welcome to the NEC Electronics Microcotr	oller development tools setup program.
	CubeSuite Vx.xx [XX Xxx 2008]
Copyrigh	t (C) NEC Electronics Corporation 2008
(Note)	
Please end all Windows programs before e	xecuting this setup program.
C CubeSuite	Badł Next > Cancel

检查信息,点击 [Next].

(3) 确认认证协议。

安装程序询问你是否同意认证协议。 阅读协议,选择 "Agree" 或者 "Disagree". 如果同意,选择 "Agree",然后点击 [Next].





注意事项 如果不同意认证,则不能继续安装。

(4) 选择微控制器和安装位置。

选择想安装开发工具的微控制器的选择框。 如果想改变安装地址,可在此时改变。 设置完毕后,点击 [Next].

Please specify the development tools to install.	
 Tools for 78K microcontrollers Tools for V850 microcontrollers 	Drive: C:
Emulator USB drivers	Free space: XXXXXXXKB Required space: YYY,YYYKB
Install Location	
C:\Program Files\NEC Electronics CubeSuite\	Browse

图 2-4. 开发工具选择窗口

注意事项 在 CubeSuite 安装前,不能改变主机上的文件夹。 如果想改变安装文件夹,卸载所有 CubeSuite 产品,然后执行安装.

备注 如果想指定产品的安装详细内容,点击 [Details >].显示高级工具设置窗口。 [Component Selection]
 区显示了,在选择微控制器窗口中与所选择的微控制器有关的产品列表。
 在 [Component Selection] 区,取消不想安装的产品的复选框.
 取消复选框后,点击 [Next].

注意事项 不能取消必须安装的产品的复选框。

Product Name	Si 🔨
CubeSuite Vx.xx (Must Install)	122880
V858 Compiler CA850 Vx.xx	26624k
78K0R Compiler CA78K0R Vx.xx	24576k
CubeSuite Update Manager Vx.xx (Must Install)	623k 😭
\$	>
Explanation:	Drive: D: Free space: X.XXX.XXX.KB Required space YYY.YYYKB
Install location	
C:\Program Files\NEC Electronics CubeSuite\	Browse

图 2-5. 选择部件窗口

(5) 输入认证码。

点击 [License Manager...]. 在认证管理窗口, 输入认证码. 注册认证码来进行升级。 注册后, 点击 [Next].

图 2-6. 认证注册窗口

f Installer - step 5/8 [License registration]			X
C CubeSu	ite		
License Key Registration Please click the button to the right to enter the The product that you registered the license car You can check for updates of this setup proced	product license key.	License Manager	
© CubeSuite	< <u>B</u> ack	Next > Cance	9

图 2-7. 认证管理窗口

CubeSuite License Manager	
You can add and remove license of CubeSuit License key is case-insensitive and does not of Add this License key	e and related tools. contain alpabetical "O",
*****	Add
Licenses	
	Eaurove

注意事项 当认证管理器运行时,安装程序不能进行。

(6) 检查升级目标并升级.

在开发工具选择窗口中设置。 检查信息,如果没问题则点击 [Next]. 安装开始。

图 2-8. 安装设置配置窗口

Setup is now ready to install CubeSuit If the newer version is already installed	e on your computer. 1 , the older version may not be installed.
Tools for V850 microcontrollers Tools for 78K microcontrollers Emulator LISB drivers Install location C:\Program Files\NEC Electronics Cub	eSuite\
	Chat Discale and to be defined and

注意事项 如果驱动在 Windows Vista 中下载,在安装过程中驱动警示对话框可能会出现。如果在警示对话框 中选择取消安装,驱动安装将停止。

(7) 显示安装进程。

进度条显示安装的进度。每个工具安装完成后,安装结果在 [Install Status] 区显示。 当所有安装完成, [Next] 按钮可用.



图 2-9. 安装执行窗口

备注 当安装开始,[Abort Installations] 按钮变为可用。

如果点击 [Abort Installations] 按钮,用户选择取消安装的信息在 [Install Status] 区显示。当前产品已 安装时,安装将停止。

(8) 完全安装

当完成所有安装相关的任务,显示安装结果. 点击 [Finish] 完成安装.

	ng.
- All installations were completed successful	y.
	-
When a project is created or openet the administrator authorization is rec	ed for the first time with a new device, quired.

图 2-10. 安装完成窗口

当点如一个 [Launch the update manager] 复选框,升级管理窗口在安装完成后打开。

2.2 卸载 CubeSuite

有两种卸载 CubeSuite 的方法.可以使用 CubeSuite Uninstaller 移除它,或者从 Windows 控制面板,点击 添加/删 除程序,选择移除单个程序.

在此,我们讲解释使用 CubeSuite Uninstaller 来移除 CubeSuite 的步骤.

从 Windows[Start] 菜单,选择 [Programs]>>[NEC Electronics CubeSuite]>>[CubeSuite Uninstaller] 开始卸载。

Please select the	items to be uninstalled.	Select ail	Unsele <u>c</u> t all
Product			Uninstall
✓ CubeSuite ✓ CubeSuite CA850 Vx.xx			abort Ummarallalio
CubeSuite CA78K0 Vx.xx			Fyit
CubeSuite CA	78KOR Vx.xx		
🗹 CubeSuite Upo	dateManager		
¢I		>	

图 2-11. CubeSuite 卸载窗口

CubeSuite 卸载窗口查看所有已经安装的 CubeSuite 产品,并将他们显示在一个复选框列表中. 点击 [Select all] 来全选复选框。

点击 [Uninstall] 来卸载选定的产品。

注意事项 不能使用 CubeSuite Uninstaller 移除 CubeSuite 公用程序 (NEC Electronics CubeSuite Utilities). 当 使用 CubeSuite Uninstaller 完成移除程序后,使用添加/移除程序安装。

2.3 使用升级部件

升级部件为它们的最新版本升级安装工具和文献。它使用网络获取最新版本的信息,下载并安装它们。 有两种升级方式:手动升级,根据显示信息的指示完成升级;自动升级,自动获取信息并按照设置完成升级。

注意事项 主机必须接入互联网。

2.3.1 手动升级部件

从 Windows[Start] 菜单, 选择 [Programs]>>[NEC Electronics CubeSuite]>>[CubeSuite Update Manager], 或者从 CubeSuite 菜单, 选择 [Help]>>[Check for Updates...] 升级管理开始.

🦚 CubeSuite Update Manag	er 📃 🗖 🔀
NEC ELECTRON	ICS NEC
Select updates All Update Download and install Download only Option Review update history Restore hidden updates Change settings Help Exit	CubeSuite Update Manager CubeSuite Update Manager keeps CubeSuite, related software and documents up-to-date.
עממ אמג אנג אנן אני.ע	© NEC Electronics Corporation 2008

图 2-12. 升级管理窗口

(1) 检测升级功能

更新对话框检查类似检查通过网络升级信息的管理器.

图 2-13. 检查升级对话框



注意事项 如果没有升级验证必需的认证码,将显示错误消息。

(2) 显示升级功能

如果升级信息被成功获得,一个升级裂变在选择升级页显示. 如果升级管理器获得信息失败,错误页显示.

图 2-14. 选择升级页

Select updates		INCC
Select updates	A	
All	Select updates	~
Update Download and install	It's strongly recommended that you apply the updates to keep software up-to-date.	
Download only	• Download and install	
Option Review update history	0 Updates, 0KB	
Restore hidden updates	= CubeSuite	
Change settings	🔲 🖃 CubeSuite Vx.xx	
Help	Download size: XXX.XXKB	
Exit	This is update for CubeSuite. Detail	
	Hide	

在菜单区,选择一个微控制器用来只显示选定微控制器的升级文件。 如果从 CubeSuite[Help] 菜单启动升级管理器,当前在 CubeSuite 中打开的工程的微控制器被自动选择。

(3) 选择升级

从显示在选择升级页上的菜单中选择升级文件. 将安装列表中的选中的复选框的升级文件。

(4) 下载和安装

从选择升级页,选择 [Download and install] 或 [Download only].

(a) 如果选择 [Download and install]

出现下载安装页。

页面调查升级文件是否必须与选择升级页区同时被选择的升级文件一起安装。如果它决定必须同时被选择 的升级文件未被选择,显示一个消息对话框。

将出现消息对话框询问是否同时下载必需条目。 点击 [Yes]. 这将选择所有的必需升级文件。



🕫 CubeSuite Update Manag	er	
NEC ELECTRON	C5	NEC
Select updates All Update Download and install Download only Option Revnew update history Restore hidden updates Change settings Help Exit	Download and install 2 Updates, XXXX KB Install CubeSuite CubeSuite UcubeSuite Vx.xx Download size: XXXX XXKB This is update for CubeSuite. Detail Update Manager CubeSuite Update Manager Vx.xx Download size: XXXXKB	
	This is update for CubeSuite Update Manager. <u>Detail</u>	
Vx.xx [xx xxx xxx xxx]	©N	EC Electronics Corporation 2008

从下载安装页,点击[Install].出现下载进度对话框。下载选定的下载文件,下载完成后安装它们。

注意事项 必须拥有管理员权限来执行安装。

图 2-16. 下载进度对话框

Jpdate in progress	×
🕥 Downloading updates	
Update status	
Downloading CubeSuite Vx.xx.(29% complete)	
Downloading(1/2)	
	Cancel
	Cancel

- 注意事项 如果驱动在 Windows Vista 中下载,在安装过程中驱动警示对话框可能会出现。如果在警示对 话框中选择取消安装,驱动安装将停止。
- (b) 如果选择 [Download only]

仅下载页出现,在选择升级页显示选择的升级文件的列表。

图 2-17.	仅下载页
---------	------



从仅下载页点击 [Download]. 下载进度对话框出现, 下载选定的升级文件.

图 2-18. 下载进度对话框

Update in progress	
🕥 Downloading updates	
Update status	
Downloading CubeSuite Vx.xx.(29% complete)	
Downloading(1/2)	
	Cancel

在显示更新历史。下,显示历史然后点击 [Copy]. 下载文件被复制到指定的文件夹。这些文件能够用来执行 安装。

(5) 显示下载和安装的结果。

下载和安装(或正在下载)完成后,完成页出现。

图 2-19.	完成页
---------	-----



通过以下图标显示安装和/或下载的结果。

	显示成功升级的数目和升级标题。
	显示取消升级的数目,升级标题和消息。
8	显示失败升级的数目,升级标题和消息。

2.3.2 自动升级组件

自动升级组件自动执行一些手动升级任务。 自动升级在如下情况下被执行。

- 当一个 CubeSuite 工程被打开 (当选项对话框中设置的条件被满足)

(1) 自动检测功能

如果选项对话框中设置的条件被满足,它当一个 CubeSuite 工程被打开时开启.此功能使用 CubeSuite 进程执行并行检查升级文件.当点击 66,它显示在任务托盘.

如果检查没有发现任何升级文件,自动检查功能关闭。如果检查到一个或更多的升级文件,它按照选项对话框中的设置执行一个自动升级下载.

(2) 自动检测功能

在自动检查功能发现升级文件后,如果在选项对话框中选择 "Download updates automatically, and notify me when it's finished.",此功能下载选择到的升级文件。下载过程中,功能显示在任务托盘 6.

(3) 升级通知功能

在自动下载功能完成后,一个消息显示在任务托盘 (登).此处显示任何在自动检查过程中被首次发现的文件(1). 点击 (登)或(1)来显示升级管理窗口.通过"2.3.1 手动升级部件"执行安装,步骤(4).

2.3.3 取消升级

从下载进度对话框,点击[Cancel] 来取消升级。如果升级被取消,完成页将显示升级被终止。

当执行升级时,不能升级当前正在运行的相关工具或打开文件因此,如果一个相关工具正在运行那么安装将被推迟, 完成页将指示安装被暂停.

2.3.4 继续升级

当升级管理工具或一个关于 CubeSuite 支持的工具的下载功能被开启,检查是否暂停安装。 如果下载被暂停,然后从连续上次下载的数据后继续下载。 如果安装暂停,那么如果有相关工具正在运行,会出现一个消息对话框。关闭工具后,点击 [Retry].

如果相关工具未运行,会出现消息对话框。 点击 [Yes]. 升级管理器将执行升级。 升级被执行后,升级管理窗口关闭,重启被关闭的工具.

2.3.5 显示更新历史。

在升级管理窗口的菜单区中,选择 [Review update history]. 出现历史页。

图 2-20. 历史页

NEC ELECTRON	ICS		NEC
Select updates All Update Download and install Download only Option Review update history	Weight for the start of th	files. Also	o you may copy the files to other PCs to
Restore hidden updates Change settings Help Exat	Title Device Information V850ES/Sx2 Vx.xx CubeSuite Update Manager Vx.xx Device Information 78K0R/Kx2 Vx.xx Device Information 78K0R/Kx2 Vx.xx CubeSuite Update Manager Vx.xx CubeSuite Update Manager Vx.xx	State	Date 1 Monday, January XX, XXXX XX XX AM Monday, January XX, XXXX XX XXX AM Monday, January XX, XXXX XX XXX AM 1 Monday, January XX, XXXX XX XX XX AM Monday, January XX, XXXX XX XX XX AM

(1) 点击 [Copy]

出现文件夹浏览对话框。选择一个目标文件夹,然后点击[OK]. 更新历史复选框被选定的条目的升级下载文件被复制到指定的文件夹中。

(2) 点击 [Delete]

消息对话框询问是否想要删除这些条目。 如果点击 [Yes], 更新历史复选框被选定的条目的升级下载文件被删除。如果不想删除文件,点击 [No]。

2.3.6 还原隐藏升级

在升级管理窗口的菜单区,选择 [Restore hidden updates] 来显示还原隐藏升级页.本页显示一个被隐藏的升级文件的列表在选择升级页上.

选择想显示的升级文件的复选框,并点击 [Restore].选中的升级文件可见,允许它们可以重新校验和安装。



图 2-21. 还原隐藏升级页

2.3.7 改变升级选项

在升级管理窗口的菜单区中,选择[Change settings].升级管理选项对话框出现;使用它改变设置。

当发现升级文件时,从显示在 [If updates are found] 区左侧的列表中选择设置动作分项。当分项在左边被选择时,在 右边选择动作。

CubeSuite can check for updates re	gularly.	
ategory;	If upsates are found:	
DubeSuite Device List Device Dependence Information Parameter File Update Manager Dthres	 <u>D</u>ownload updates automatically, and notify me when it's finished. <u>N</u>otify me but do not automatically download them. <u>Do</u> nothing. 	
nternet Connections You can change the proxy s Internet Options in Control P	ettings used to check and download updates in the anel. OK Cancel	

图 2-22. 升级管理选项对话框

2.4 使用认证管理组件

使用下列方法,可以通过启动认证管理窗口来注册和管理最新获取的 CubeSuite 和主机上的相关工具的认证。

- 从 Windows[Start] 菜单, 选择 [Programs]>>[NEC Electronics CubeSuite]>>[License Manager]
- 安装前,在认证注册窗口中,点击[License Manager...]

如果认证没有注册,功能将被限制。

- -升级管理器不可用。
- 以下是可以开发的最小代码尺寸。
 - 78K0 微控制器 : 32 Kbytes
 - 78K0 微控制器 : 64 Kbytes
 - 78K0 微控制器 : 128 Kbytes
- 工具支持中心连接信息组件将不可见。

2.4.1 显示认证信息

当认证管理窗口开启,有效的注册认证码显示在认证信息区。

图 2-23. 认证管理窗口

CubeSuite License Manager	
You can add and remove license of CubeSuite and License key is case-insensitive and does not contai Add this License key	related tools. n alpabetical "O".
	dd
Licenses	-
CubeSuite for 78K Standard Edition	<u>H</u> emove
CubeSuite for 78K Standard Edition License key: XXXXXXXXX Serial number: xxxxxxxx	

2.4.2 添加认证码

在认证管理窗口中,在 "Add this License key"文本框中,输入一个认证码,点击 [Add] 来添加认证码。

图 2-24. 认证管理窗口

😰 CubeSuite License Manager	
You can add and remove license of CubeSuite License key is case-insensitive and does not co Add this License key	and related tools. Intain alpabetical "0".
	Add
Licenses	Eenrove

2.4.3 删除认证码

在认证管理窗口中,从"Licenses"区中选择想删除的认证码,然后点击[Remove] 来删除认证码.

图 2-25. 认证管理窗口

related tools. n alpabetical "O".
<u>A</u> dd
<u>R</u> emove
Ĩ
Close
2.5 CubeSuite 启动

选择 Windows[Start] >>[Programs] >>[NEC Electronics CubeSuite]>> [CubeSuite],CubeSuite 启动 .

🕼 CubeSuite - [Start]										
<u>Eile E</u> dit <u>Vi</u> ew <u>Project</u> <u>B</u> uild	<u>D</u> ebug <u>T</u> ool <u>Y</u>	<u>Window H</u> elp								
🔍 <u>S</u> tart 🛛 🔛 🎒 🕹 🔏 🕒 🕅	こうの頭	l 🕸 🕷	- i 🗟	國人員	B m O	D HJ SE CE	Cal Ka			
Project Tree 7	🗙 🔍 Start									• ×
Drop in here for open the project file[".csp].	C C	Create New GO Open Existi	CubeSuite CubeSuite We recomment The tutorial cor Project A new project of A new project CubeSuite Recently Proj Nothing	d reading the tut trains the inform. can be created. can also be created. ect of Cubesuite. ect	orial to find out wi ation on how to e ated by reusing th . Can also be ope 8K0/V850 of PM- group, and new p	hat can be done in frectively use Cube e file configuration ned directly from th ned directly from th	CubeSuite. Suite. registered to an exist e following link. Favorite projec Nothing	ing project.	projects are conve	
		Open Samp	le Project Many sample p and specify the 78K0 78K 78k0kx2	rojects that can destination fold OR V850	be built immediat er to copy the sel	ely are provided. A acted sample projek	Iter selecting the de ct.	sired project from t	he list below, press	the GO button
F1 F2	F3	F4	F5	F&	F7	FB	F9	FIB	FN	FIE
1.50	0	- Charles	DC.	0	1	11	CU1.	1	10	

图 2-26. 主窗口 (启动面板)

2.6 设置工程

工程作为应用程序系统发展的部件被 CubeSuite 控制。 为引用工程文件 (*.cspj), CubeSuite 保存工程中使用的设置信息例如微控制器,构建工具,原文件。

(1) 工程树结构和详细设置

工程的设置在工程树面板上完成.

Project Tree	
202	
- Tsample (Project)*	
uPD78F1166_A0 (Microcontroller)	
🖃 🏸 Pin Configurator (Design Tool)	
🛛 🗹 Device Pin List	
🖉 Device Top View	
🖃 🎦 Code Generator (Design Tool)	
System	
📄 External Bus	
- Port	
INT .	
🗸 💽 Şerial	
A/D	
D/A	
🚽 🔛 Timer	
- 😴 Watchdog Timer	
RTC	
- 📄 Clock Output/Buzzer Output	
DMA 🔛	
LVI 📦 LVI	
CA78KOR (Build Tool)	
- A 78KOR Simulator (Debug Tool)	
📲 QB-Programmer (Flash Programming Tool)	
🖶 📶 Build tool generated files	
imi sample.Imf	
sample, map	
hex sample, hex	
sample.sym	
🖽 🐒 Startup	
e main.c	
Ti sub (Subproject)	
Bis Configuration (Microcontroller)	
H Code Constant (Design 1001)	
Code Generator (Design 100)	
CAYOKUK (DUIID 1001)	
OR December (Electropy Tool)	
🗰 Qoerrogrammer (Hash Programming 1001)	
THE CHARTER	
	÷

图 2-27. 工程树面板

在工程树上,工程单元在如下树视图中显示为节点

节点	说明
<i>工程名</i> (工程)	工程的名称。
(接下来调用 " 工程节点 ".)	
微控制器信息名(微控制器信息)	工程中使用的微控制器。
(接下来调用 " 微控制器节点 ".)	
<i>设计工具名称</i> (设计工具)	设计工具使用 (pin 配置器, 代码发生器, 等等)。
(接着调用 "设计工具节点 ".)	
构建工具名(构建工具)	构建工具使用(编译器、汇编器等)。
(接下来调用 "构建工具节点".)	
调式工具名称(调试工具)	调试工具使用 (回路仿真器、模拟器等)。
(接下来调用 "调试工具节点 ".)	
QB-程序(快速编译工具)	使用 flash 编程工具
(接着调用 "flash programming tool 节点 "。)	
文件	注册到工程的文件直接在文件节点下方显示。
(接下来调用 "files 节点 ".)	
构建工具生成文件	在构建中创建节点。 由构建工具创建的文件直接显示在节
(接着调用 "Build tool generated files 节点 ".)	点下方。 尽管如此,不显示工程文件
分项名称	这些用户自定义分项被用来分类文件到模块。
(接着调用 "Category 节点 ".)	
<i>子工程名</i> (子工程)	添加到工程的子工程。
(接着调用 "Subproject 节点 ".)	关于子工程,参阅"(2) 工程和子工程".

如果选择某个组件(节点或文件),它的详细信息(属性)被显示在属性面板中并且可以更改它的设置。a 也可以从每个组件(节点或文件)的快捷菜单中制定工程设置。

备注 仅显示对应的使用中的微控制器的工具。

(2) 工程和子工程

工程可以拥有被添加到它们的下级的子工程。 子工程的设置信息被存入子工程文件 (*.cspj).

- 子工程,例如可用于如下方式。
 - 当为了创建工程中使用的库文件而创建工程时,创建子工程来创建库文件。
 - 当为不同微控制器开发相同的应用程序系统,为那个不同的微控制器创建子工程。

当添加子工程,为了区别于它的子工程,手册称工程为"主工程"。"工程"是主工程和子工程的公用称谓.

图 2-28. 工程树面板 (当子工程被添加)



此外,工程设置和被添加进工程的子工程的设置是独立且不相互影响的。当给主工程和子工程采用相同的设置,或者在不同的子工程之间,选择在工程树上设置多个节点,使用属性面板进行设置.

备注 关于如何添加子工程,参阅"2.6.7 添加子工程".

注意事项 子工程不能添加到另一个子工程。

2.6.1 开启工程

在工具栏,单击 采打开开始面板.可以单击面板上的按钮来新建工程或打开一个现有工程。 注意:开始面板在 CubeSuite 首次启动是自动打开.

	uite .		
	Joile		
Learn Abo	out CubeSuite		
60	We recommend reading the tutorial to find out what can be don The tutorial contains the information on how to effectively use 0	e in CubeSuite. ubeSuite.	
GIO	参见 "2.6.2 创建一个新工程 "		
Create N	w Project		
	Anew project can be created.		L.
GO	A new project can also be created by reusing the file configura	ion registered to an existing project.	
Open Exi	sting Project 参见 "263 打开现有丁程 "		
	Loads the project Cubescute. Can also be opened and any no	IT THE TOROWING THIS.	
	Recently Project	Favorite projects	
	rooming	rooming	
GO			
	参加 "2 6 4 2 - 打井 DM, 丁担 "		
	<u>参见 2.0.12 打开 FM∓ 工程</u>		-
Open Exi	sting PM+ Project		L
GO	project for CubeSuite for each project group, and new project f	ind later can be loaded directly. The loaded project les are created in the original project folder.	s are converted to a
Open Sar	ngle Project		
	Many sample projects that can be built immediately are provide	d. After selecting the desired project from the list t	below, press the GO
	button and specify the destination folder to copy the selected sa	mple project.	
	78K0 78K0H V850]
GO	TONOMAS		

图 2-29. 开始面板

2.6.2 创建一个新工程

通过执行建立工程对话框来创建一个新工程. 从 [Project] 菜单,选择 [Create New Project...],将显示如下对话框。

V2 1 7 7 1	Project for CA7		
Lind of project:	Fillect for CA7		~
Using microcontroller:			
🖃 🧠 78K0R/KC3-L		Lipdate	
μPD78F100	0_44(44pin)		
µPD78F100 µPD78F100 µPD78F100 µPD78F100 µPD78F100 µPD78F100 µPD78F100 ₽ № 78K0R/KD3-L № № 78K0R/KE3-L	1_48(48pin) 2_44(44pin) 2_48(48pin) 3_44(44pin) 3_48(48pin)	Internal ROM size[Kbytes]:16 Internal RAM size[bytes]:1024	
Jsing <u>b</u> uild tools:	CA78KOR		2
	I show and show a second	e of the project here.)	
^o roject <u>n</u> ame:	(Input the nam		
^o roject <u>n</u> ame: P <u>l</u> ace:	C:\Documents	and Settings\Project_78K0R	wse
Project <u>n</u> ame: P <u>l</u> ace: [It is shown absolute pat	C:\Documents	and Settings\Project_78K0R	wse
Project <u>n</u> ame: Place: [It is shown absolute pat] Pa <u>s</u> s the file composi	Chiput the nam CNDocuments th of a project file to cre tion of an existing proje	and Settings\Project_78K0R	wse
Project <u>n</u> ame: Place: (It is shown absolute pat Pa <u>s</u> s the file composi Project to pass:	Construction of an existing project file	and Settings\Project_78K0R	wse

图 2-30. 创建工程对话框 (当第一次启动)

按下列次序设置条目。

(1) 选择工程类型

选择在 [Kind of project] 上创建的工程类型。

可以选择下列条目

- CA78K0/CA78K0R/CA850
- 选择这个来生成 ROM 化模块文件 [V850], 载入模块文件和 hex 文件。
- CA78K0/CA78K0R/CA850

选择这个来生成库文件名。

(2) 选择微控制器

在 [Using microcontroller] 上选择要在工程中使用的微控制器。

(3) 选择创建工具

在 [Using build tools] 区域中选择要使用的创建工具。可以选择下列条目

- CA78K0/CA78K0R/CA850

备注 如果只有一个选择,则不需要再进行选择,它将无效。

(4) 指定工程名和创建工程文件的位置。

在 [Project name] 和 [Place] 中指定工程名和创建工程文件的位置。

注意事项 当直接输入创建工程文件的位置,输入绝对路径

(5) 指定现有工程的重复的文件结构。

当创建具有现有工程的重复的文件结构的工程时,点击 [Divert the file composition from an existing project to the new project] 在 [Diverting project] 中指定具有重复的工程文件名的位置.

注意事项 不能指定 PM+ 工程文件。

如果想复制现有的 PM+ 工程,在 CubeSuite 中打开工程,另存为 CubeSuite 工程(详细参阅 "2.6.12 打开 PM+ 工程")。接着,指定工程保存到这个区域。

设置条目前的对话框的映像显示如下。

	D 1 1/ 0170K0D		
Kind of project:	Project for LA/8KUR	~	
Using microcontroller:			
🖃 🦜 78K0R/KC3-L			
μPD78F100	0_44(44pin)		
μPD78F100 μPD78F100	1_48(48pin) Internal ROM size[Kbytes] 2_44(44pin) Internal RAM size[bytes]):16 1024	
	CA78K0R		
Using build tools:	CA78K0P		
Using build tools: Project name: Place:	CA78K0R SAMPLE C:\Documents and Settings\Project_78K0R		B <u>r</u> owse
Using build tools: Project name: Place: C:\Documents and Setti	CA78K0R CA78K0R CA78K0R CA78K0R C.NDocuments and Settings\Project_78K0R ings\Project_78K0R\SAMPLE\SAMPLE.cspi	<u> </u>	B <u>r</u> owse
Using build tools: Project name: Place: C:\Documents and Setti	CA78KOR CA78KOR CA78KOR CA78KOR C.\Documents and Settings\Project_78KOR ings\Project_78KOR SAMPLE\SAMPLE.cspi tion of an existing noticet to the new poiet	× (B <u>r</u> owse
Using build tools: Project name: Place: C:\Documents and Setti Page the file composit	CA78KOR SAMPLE C.\Documents and Settings\Project_78KOR ings\Project_78KOR\SAMPLE\SAMPLE.cspi tion of an existing project to the new project	<u> </u>	B <u>r</u> owse

图 2-31. 创建工程对话框(设置条目后)

当点击 [Create] 按钮,工程文件被创建到在 (4) 中指定的位置并且被创建的项目的结构以树形方式显示在工程树面板



图 2-32. 工程树面板 (创建一个新工程以后)

(6) 设置构建目标文件

在运行构建之前,必须记录构建目标文件 (例如 C 源文件,汇编源文件)到工程中。使用如下方法将文件添加到工程。

(a) 当添加新文件

在工程树上选择 Project 节点, Subproject 节点, 或者 files 节点, 如果在快捷菜单中选择 [Add] >>[Add New File...], 将打开添加文件对话框。

Add File	
File type:	
C source file Header file (* Assemble file Link directive Section file (* Text file (*.txt	(*.c) .h; *.inc) (*.s) file (*.dir; *.dr) .sf))
Empty C sour	ce file.
File <u>n</u> ame:	.c
File location:	C:\Documents and Settings\sample\
	OK Cancel <u>H</u> elp

图 2-33. 添加文件对话框

在对话框上,指定要创建的文件并单击 [OK] 按钮. 文件添加在 files 节点下。

详细参阅 "CubeSuite 创建 "。

2.6.3 打开现有工程

通过指定工程文件打开现有工程。

从 [Project] 菜单, 选择 [Open Project...], 将打开打开工程 对话框。

					? 🛛
🔄 sample		*	00	7 🛄 •	
DefaultBuild sample_lib sample_v850					
					_
File <u>name</u> :	Project File for	PubaSuita(* cspi)	1	• [Open Cancel
	Sample Sample_lib Sample_v850 Sample.cspj File name: Files of type:	Sample DefaultBuild sample_lib sample_v850 sample.cspj	Sample DefaultBuild sample_lib sample_v850 sample.cspj	Sample DefaultBuild sample_lib sample.v850 sample.cspi File name: File name: Files of type: Project File for CubeSuite(*.cspi)	Sample DefaultBuild Sample_tib Sample_v850 sample.cspi File name: File name: Project File for CubeSuite(".cspi)

图 2-34. 打开工程对话框

在对话框,选择工程文件并单击[Open] 按钮。

备注 当 CubeSuite 没有运行,可以启动 CubeSuite 并在浏览器中双击要载入的工程。

2.6.4 打开最近使用过的工程

你可以从菜单中直接打开最近使用过的工程 (从最近到第四个最近)。

为了从最近到第四个最近,从 [File] 菜单,选择 [Recent Projects],将最近使用过的工程的路径显示在一个层叠菜单中。选择想要打开的工程。

图 2-35. [Recent Projects] 条目

Recent Files	Đ	1_C:\Documents and Settings\apon\Desktop\Project_V850\src\systeminit.c
	D	2 C:\Documents and Settings\apon\Desktop\Project_V850\src\system_user.c
	Ð	3 C:\Documents and Settings\apon\Desktop\Project_V850\src\crte.s
	D	4 C:\Documents and Settings\apon\Desktop\Project_V850\src\sub.s

2.6.5 工程被添加到收藏夹菜单

可以添加当前打开的工程到类似 "工程收藏家 "(最多四个工程)的菜单.

从 [Project] 菜单 , 选择 [Favorites Projects]>>[1Register Favorites Project] -

[4 Register Favorites Project], 当前打开工程的路径被注册到 [Project] 菜单 >>[Favorites Projects].

图 2-36. [Register Favorites Project] 条目

Eavorites Projects	• <u>111</u> 1
	ala i
	az. I
	ag
	1 Register to Favorites Project
	2 Register to Favorites Project
	3 2 Register to Favorites Project
	🚮 4 Register to Favorites Project

图 2-37. [Favorites Projects] 条目(注册一个工程后)

Eavorites Projects	1 C:\Documents and Settings\apon\Desktop\Project_V850\sample\sample.cspj
	40 2
	· 适应 · 生
	1 Register to Favorites Project
	2 Register to Favorites Project
	3 Register to Favorites Project
	🚮 4 Register to Favorites Project

2.6.6 从收藏菜单打开工程

从收藏菜单打开已注册的工程

从 [Project] 菜单,选择 [Favorites Projects],使用层叠菜单显示已注册到收藏菜单的工程的路径。选择想要打开的工程。

图 2-38. [Favorites Projects] 条目

Eavorites Projects	1 C:\Documents and Settings\apon\Desktop\Project_V850\sample\sample.cspj
	5 2 C
	4四 3
	15 生
	1 Register to Favorites Project
	2 Register to Favorites Project
	3 3 Register to Favorites Project
	4 Register to Favorites Project

2.6.7 添加子工程

使用如下方法将文件添加到子工程。

(1) 当添加现有子工程

在工程树上选择 Project 节点,如果在快捷菜单上选择 [Add]>>[Add Subproject...],将打开添加现有子工程文件 对话框。

Add Existing Su	Ibproject			? 🛛
Look jn:	🗃 sample	*	000	• 🖽 •
My Recent Documents	DefaultBuild			
Desktop				
My Documents				
My Computer				
	File <u>n</u> ame:			<u>O</u> pen
My Network	Files of type:	Subproject File for CubeSuite(*.css)	p) 💌	Cancel

图 2-39. 添加现有子工程文件对话框

在对话框,选择添加子工程的子工程文件并单击[Open] 按钮。

(2) 当添加一个新子工程

在工程树上选择 Project 节点,如果在快捷菜单上选择 [Add]>> [Add New Subproject...],将打开建立工程对话框。

Via dia Canada an	Project for CA79K	0D
Vina or project:	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Using microcontroller:		
osing <u>m</u> erocontroller.		
□ 18K0R/KC3-L	0 44(44-1-)	Update
uPD78F100	0_44(44pin) 1 44(44pin)	Product Name:uPD78F1000_44
μPD78F100	1_48(48pin)	Internal ROM size[Kbytes]:16
μPD78F100	2_44(44pin)	Internal RAM size[bytes]:1024
μΡD78F100	2_48(48pin)	
μΡD78F100	3_44(44pin) 3_48(48pin)	
100.	o_10(30pm)	
🗉 🦥 78K0R/KE3-L	6	
Using build tools:	CA78KOR	
	0.11	
^p roject <u>n</u> ame:	Sub	
Project <u>n</u> ame: P <u>l</u> ace:	Sub C:\Documents ar	nd Settings\Project_78K0R
Project <u>n</u> ame: Place: C:\Documents and Settii	Sub C:\Documents ar ngs\Project_78K0R\Sub\;	nd Settings\Project_78K0R 🛛 💽 Browse Sub.cssp
Project <u>n</u> ame: Place: C:\Documents and Settii Ress the file composit	Sub C:\Documents ar ngs\Project_78K0R\Sub\	nd Settings\Project_78KOR
Project <u>n</u> ame: Place: C:\Documents and Settii Pa <u>s</u> s the file composi	Sub C:\Documents ar ngs\Project_78K0R\Sub\ tion of an existing project	nd Settings\Project_78K0R Browse Sub.cssp to the new project
Project <u>n</u> ame: Place: C:\Documents and Settin Pa <u>s</u> s the file composit Project to pass:	Sub C:\Documents ar ngs\Project_78K0R\Sub\ tion of an existing project (Input project file	nd Settings\Project_78K0R Browse Sub.cssp to the new project to divert.) Browse

图 2-40. 创建工程对话框 (当添加一个新子工程)

在对话框中设置每个条目后,单击 [Create] 按钮 (了解更多的关于条目的设置,参阅 "2.6.2 创建一个新工程").

添加子工程之后的工程树如下所示。

图 2-41. 工程树面板 (添加子工程之后)



2.6.8 从主工程中移除一个子工程

为了从工程中移除已注册到工程的子工程,在工程树上选择 Subproject 节点,在快捷菜单上单击 [Remove from Project].

此外,子工程文件本身并没有从文件系统中删除。

Sub1 (Subpro-	1	B <u>ui</u> ld sample	
🔨 CA850 (B	创	Rebuild sample	
V850 Sim		Clean sample	
Starti	3	Open <u>Fo</u> lder with Explor	er
		Add	•
	đ	Set sub1 as Active Proje	ct
	6	Remove from Project	Shift+Del
	10	Paste	Ctil+V
	Ŧ	Re <u>n</u> ame	F2
		Property	

图 2-42. [Remove from Project] 条目

2.6.9 改变工程名称

可以在工程树上改变工程名称 (主工程或子工程)。 选择工程节点或子工程节点并在相关菜单上点击 [Rename]。



sample	B <u>ui</u> ld sample	
✓ CA85 12	Rebuild sample	
V850	Clean sample	
	Open <u>Folder</u> with Explorer	
	Add	•
e Subi	5et sample_v650 as <u>Active</u> Project	
	Save Project and CubeSuite as Package	
v s	<u>Paste</u> EbleV	
	Re <u>n</u> ame F2	>
. 5	Property	

备注 改变工程名称以后,当保存这个工程,工程文件的现有名称也将改变。

2.6.10 在浏览器中打开工程文件夹

可以在浏览器中打开被保存在工程树上的工程的工程文件(主工程或子工程)。 选择 Project 节点或 Subproject 节点并在快捷菜单上点击 [Open Folder with Explorer]。



图 2-44. [Open Folder with Explorer] 条目 (用于工程)

备注 当从文件的快捷菜单选择 [Open Folder with Explorer], 文件被保存进的文件夹在浏览器中被打开.

2.6.11 创建库工程

通过执行建立工程对话框来创建库工程 (参阅 "2.6.2 创建一个新工程 ").

从 [Project] 菜单, 选择 [Create New Project...], 将显示如下对话框。

- 在 [Kind of project] 上选择下列条目.
 - CA78K0/CA78K0R/CA850

选择其来生成库文件。

图 2-45. 创建工程对话框 (当选择库工程)

Create Project		
Kind of project: Using <u>m</u> icrocontroller:	Library project for CA	78K0R
Image: Top 1000 - 44 Image: Top 1000 - 44	(44pin) (44pin) (48pin) (44pin) (48pin) (48pin)	Product Name:uPD78F1000_44 Internal ROM size[Kbytes]:16 Internal RAM size[bytes]:1024
Using <u>b</u> uild tools:	CA78KOR	×
Project <u>n</u> ame:	(Input the name of th	e project here.)
P <u>l</u> ace:	C:\Documents and S	ettings\Project_78K0R 🛛 💽 B <u>r</u> owse
[It is shown absolute path of	a project file to create.)	
Pass the file composition of	of an existing project to t	he new project
Project to pass:	(Input project file to c	livert.) Browse
·	<u>C</u> re	ate Cancel <u>H</u> elp

2.6.12 打开 PM+ 工程

可以打开由 CubeSuite 创建的 PM+ 工程。

从 [Project] 菜单 >>[Open Project...] 打开工程。

(1) 当从 PM+ 工作区文件 (*.prw) 打开

文件按照以下规则转换成为 CubeSuite 工程。

- 不转换 PM+ 工作区。
- PM+ 工作组划分为与工作组具有相同名称的工程。转换后,工程文件名将是 "工程文件名.cspj".

图 2-46. PM+ 工程转换图像

- PM+ 工程转换为与原始工程具有相同名称的子工程。转换后,子工程文件名将是 " 子工程文件名.cspj".
- 转换后, 第一个显示在工程树中的子工程将是活动工程。



- **备注 1.** 转换后, CubeSuite 打开从 PM+ 的包含活动工程的工作组转换过来的工程。除此以外的工程将 注册到最近使用过的工程。然而,工程的数目超过四的不能注册。
 - **2.** 转换后的工程的设置,在 PM+ 工作组中的, are set to the same settings as the project listed first in the 工作区文件中的第一个工程列表.此外,文件没有注册。
 - 3. 转换后如果想要组织每个工程到一个单个工程里,添加每个工程作为子工程到单个工程。
 - 4. 当载入未经 Build Tool 指定的工程的工作区, Build Tool 根据微控制器来设置。

注意事项 1. 只有能通过 PM+ 载入并且正常创建的工程可以载入到 CubeSuite 中。

改变主工程或子工程的名称。

(2) 当从 PM+ 工程文件 (*.prj) 打开

文件按照以下规则转换成为 CubeSuite 工程。

- PM+ 工程被转换为与原始工程具有相同名称的工程。转换后,工程文件名将是 "工程名.cspj".
- **备注** 当读取未经创建工具指定的工程的工作区,创建工具按照微控制器来设置。
- **备注 1.** 转换目标是 PM+ 工程文件的文件结构信息和构建模式 / 构建选项信息。
 - 2. 构建选项添加 PM+ 工程中的目标构建工具的版本到转换后的创建工具的版本,已添加的选项设置为 转换后的构建工具的默认值。
 - 3. 转换后的工程文件被创建到放置 PM+ 工程文件的文件夹。如果那里已经有一个同名的工程文件 ,"[number]"(number. 1, 2, ...) 将被添加到文件名中。
 - 下面是为转换提供的 PM+ 和构建工具的版本: PM+ V6.30 和 CC78K0 V4.00/RA78K0 V4.00 或更高的; PM+ V6.20 和 CC78K0R V1.00/RA78K0R V1.00 或更高的[78K0R]; PM+ V6.00 和 CA850 V3.00 或更高的[V850]。最后安装到电脑中的程序包的版本设置为 Build tools 的版本。

注意事项 只有能通过 PM+ 载入并且正常创建的工程可以载入到 CubeSuite 中。

2.7 保存工程文件

工程的设置信息被存入工程文件 (*.cspj). 选择 [File] 菜单或 [Project] 菜单 >>[Save Project]. 当项目里存在改变,将打开如下的消息对话框.

图 2-47. 消息对话框

Question(20201002)
2	sample_v850.cspj may have been changed by another program. Overwrite save?
	Yes No Help

继续操作,单击对话框上的 [Yes]. 使用当前的设置信息重写工程文件。

2.7.1 使用不同的名称保存工程文件。

可以使用不同的名称保存工程文件。

从 [File] 菜单或 [Project] 菜单,选择 [Save Project As...],将打开保存工程对话框。

Save Project A	5					? 🛛
Save in:	📄 sample		~	0.0	(*	
My Recent Documents	DefaultBuild sample_lib sample_v850 sample.cspj					
My Documents						
My Computer						
	File <u>n</u> ame:		_		~	<u>S</u> ave
My Network	Save as type:	Project File for CubeSuite	e(*.cspj)		*	Cancel

图 2-48. 另存工程对话框

在对话框中指定保存文件夹和分离工程名 (*.cspj)。 使用文件名将工程文件保存到指定的文件夹。

注意事项 1. 已注册到项目的文件与原始项目里的文件相同 (已注册到工程的文件不能复制)。

- 如果已经存在与工程文件同名(不包括文件扩展名)的子工程文件在同一文件夹内,则工程文件将不 能正确保存。
 改变主工程或子工程的名称。
- **备注** 如果保存使用与原始工程文件不用名称的工程文件,则修改它们或其中一个,那么工程文件将获得不同 内容。

2.7.2 保存所有文件

可以保存工程文件和所有正在被编辑的文件。

从 [File] 菜单或 [Project] 菜单,选择 [Save All],使用当前的设置信息重写工程文件并且保存所有正在被编辑的文件。

File	1		
	New		
J	Open	Ctrl+O	
	Add		
1	Clos <u>e</u> Project		
1	Close Pile		
R	Save Project	Ctrl+Shift+S	
AB/01	Save Project As		
E	Save Object	Thi+S	
A80	Save Object Auro		
	Save All	Ctrl+Shift+A)
	Page Setupin		
E	<u>Prink</u> ,	241-b	
ď	Recent <u>Fi</u> les		
1	Recent Projects		×
	E <u>xi</u> t		

图 2-49. [Save All] 条目

2.7.3 整合并保存工程和 CubeSuite。

可以复制产品程序组(集成开发环境,语言工具,微控制器信息等等)和工程设置(也包括存在的子工程)到指定的文件夹并保存。

在工程树上选择 Project 节点,如在快捷菜单中选择 [Save Project and CubeSuite as Package],则打开以下消息对话框。

图 2-50. 消息对话框



继续操作,单击对话框上的 [Yes].

当使用外部编辑器之类的外部工具和正被编辑的文件时,如下的消息对话框将被打开。



Question(Q0201005)	3
2)	Save all the files currently being edited?	
	Yes No Cancel Help]

备注 对话框只有在选项对话框,和[General - Text Editor]分项中选择了[Use external text editor] 属性时候才 出现。

用来继续操作,单击对话框中的[OK] 按钮。 文件夹浏览对话框将打开。

图 2-52. 文件夹浏览对话框

Browse For Folder	? 🛛
Select the folder to package project Desktop Desktop My Documents My Computer My Network Places Recycle Bin	and tool.
Make New Folder	OK Cancel

在对话框中指定文件夹的保存路径。

注意事项 指定非工程文件夹存。

如果单击 [OK] 按钮,将开始复制。如下对话框在复制进程进行中被显示。

图 2-53. 复制

Copying,	X
model_editwave.dll From 'common' to 'common'	30
15 Seconds Remaining	Cancel

文件夹存储路径的结构如下。

存储位置	
- readme.txt	: 注释的结构
- errorlog.txt	: 文件的记录
一工程名	: 工程文件夹
一 安装文件夹	: CubeSuite 的文件夹
Copy_Files	: 文件的副本文件夹地址没有放置在工程里
— copylog.txt	: 复制文件的记录
<u> </u>	: 已复制文件的存储文件夹 1 ^注
- 2	: 已复制文件的存储文件夹 2 ^注
:	

- 注 文件夹名称中的数字根据所需文件夹的数目来调整。例如,数字2,名称是"01","02",等等。
- 注意事项 1. 开始菜单的信息与存储无关。 当使用相同路径的工具,参照存储文件夹中的 readme.txt 的内容。 2. 工具安装信息与存储无关。 删除整个安装文件夹来卸载存储位置工具。
 - 在选项对话框和用户设置对话框中的自定义设置不被保存。当使用已保存文件的工具,环境将被设 置为默认设置。
 - 4. 不能升级存储文件夹中的工具。
 - 5. 保存时,我们建议将已注册到工程的文件放置进工程文件夹。保存时未放置进工程文件夹里的文件,将复制到 Copy_files 文件夹,因此当使用存储位置工程时,你必须重新注册文件到工程中。

2.7.4 关闭工程

要关闭工程,选择 [File] 菜单或 [Project] 菜单 >>[Close Project].

Proj	ect		
LE	Create <u>N</u> ew Project		
-	Open Project		
	<u>Favorites</u> Projects		
	Add		•
16	Set sample as <u>Active</u> Pro	ject	
1	Clos <u>e</u> Project)	
6	Save Project	Ctrl+Shift+S	
AB,01	Save Project As		
6	Remove from Project	Shift+Del	
NI	Save Project and CubeSu	uite as Pac <u>k</u> age	

图 2-54. [Close Project] 条目

当打开工程或者被改变的文件未保存,显示消息对话框。

图 2-55. 消息对话框

Question(20201001)
?	main.c has been changed. Save?
	Yes <u>N</u> o Cancel <u>H</u> elp

单击 [Yes] 按钮保存, 单击 [No] 按钮不保存.

2.8 改变窗口布局

本章节描述如何改变 CubeSuite 的窗口布局。

2.8.1 自动隐藏面板

面板具有自动隐藏功能。当启用自动隐藏功能,没有启用的面板最小化到集成开发环境边缘,使其能够在同一时间 显示更多的代码。

(1) 允许自动隐藏特性

为了启用自动隐藏功能,单击面板选定隐藏状态。 在面板的标题栏右击,点击[自动隐藏] 接着,点击面板的标题栏 . 当自动隐藏面板失去焦点,它自动还原成为集成开发环境边缘的标签。当面板自动隐藏,它的名字和图标在集成 开发环境边缘的标签上显示. 要显示自动隐藏面板,移动鼠标指针划过标签。面板从标签打开,并成为可用状态。. 再次隐藏面板,单击面板的外部.当按住 shifts 单击其他面板,面板返回标签.

(2) 关闭自动隐藏特性

为了关闭自动隐藏功能,单击面板选定隐藏状态。 在面板的标题栏上右击,点击 [Auto hide] 撤销选定。 接着,点击面板的标题栏 ---.

2.8.2 移动窗体

想要移动窗体,单击它的标题栏并移动。 也可以双击想移动的窗体的标题栏,或者右击并选择 [Floating].

图 2-56. 环境菜单



2.8.3 停靠窗体

可以把浮动窗体停靠到主窗体。

点击并拖拽想停靠的窗体的标题栏。 停靠标志物自动显示在主窗体的中间、顶部、底部、左侧和右侧。

当鼠标指针移动到其中一个停靠标志物上时,部分窗体的背景变为蓝色。如果在这个点释放鼠标指针,窗体将被停 靠进蓝色区域。

选择允许窗体自由停靠的标志物,如下所示。

- I CubeSuite 的左部位置
- CubeSuite 的右部位置
- **...**: CubeSuite 的下部位置
- 在 ன 上方: 目标面板的上部位置
- 在 _____ 左侧:目标面板的左部位置
- 在 ன 右侧: 目标面板的右部位置
- 在 下方:目标面板的下部位置
- 在 🛃 中部 : Place in the target panel as a tab

可以双击想移动的窗体的标题栏,或者右击并选择 [Floating]. 这停靠窗体到它以前的停靠位置。可以通过点击和拖拽分解器来调整停靠到主窗口的窗体的大小。

2.8.4 显示多个面板

单击想查看的面板,并拖拽它到另一个想同时查看的面板上。如 "2.8.3 停靠窗体 " 中所描述,显示停靠标志物.移动鼠标指针到 , 在想要 , 在想要 , 放置面板的位置 (左, 右, 上或下) 上释放鼠标.

2.8.5 重置窗体布局

从主窗口的 [View] 菜单,选择 [Reset Layout].窗体的布局返回到它的初始状态。

Viev	V	
	Project Tree	
	Property	
-	<u>O</u> utput	
	Watch	
1	Local Variable	
NGT N	Call <u>Stack</u>	
	Memory	
	ĪQ <u>R</u>	
	<u>C</u> PU Register	
20	Trace	
	Disassemble	
5	Event	
	Show Current PC Location	ChriHL
5	Back to Last Cursor Position	
2	Forward to Next Cursor Posit	ion
	Save or Restore Docking Lay	out 🕨
R	Reset Layout	\supset

图 2-57. [Reset Layout] 条目

附录 A 参考窗口

此附录介绍窗体,面板,和安装消息的对话框,升级,认证设置,及启动 CubeSuit。

A.1 描述

下面是窗体, 面板, 和关于安装信息的对话框, 升级, 认证设置, 和启动

窗口/面板/对话框名称	功能描述
升级管理窗口	显示状态并控制升级功能
更新对话框检查	当升级检查被执行时显示
下载进度对话框	显示升级、下载和安装的进程
升级管理选项对话框	设置升级管理选项
任务托盘	显示升级校验和在后台执行下载
认证管理窗口	查看认证码列表,添加和删除认证码。
主窗口	当 CubeSuite 启动时首先打开的窗口
开始面板	工程设定
建立工程对话框	创建新的工程或子工程
工程树面板	树形显示工程元素
属性面板	显示详细信息并改变在工程树面板中选择的节点的设置
输出面板	显示由不同工具输出的消息,批量查找的结果由查找和替换对话 框控制
查找和替换对话框	查找并替换选定的字符串
进度状态 对话框	显示进行中处理的进程
选项对话框	设置 CubeSuite 环境
用户设置对话框	Customizes 主窗口的工具栏和菜单栏
新建工具栏对话框	创建新的显示在主窗口中的工具栏
重命名工具栏对话框	编辑一个用户创建工具栏的名称
自定义键盘对话框	分配快捷键
重排命令对话框	改变主窗口中的菜单项目的布局和工具栏按钮
版本信息对话框	显示 CubeSuite 的认证信息和其他插件
技术支持对话框的联系信息。	显示连接开发工具供应中心的所需信息
小贴士对话框	显示使用 CubeSuite 的 " 单点建议 "
其他&窗口对话框	选择主窗口中显示的面板
打开工程 对话框	选择现有工程文件
添加现有子工程文件对话框	选择现有子工程文件
文件夹浏览对话框	选择文件夹
保存工程对话框	使用新名称保存工程文件
另存为对话框	使用新名称保存工程文件
选择程序对话框	选择外部工具的可执行文件
选择外部文本编辑器对话框	选择外部文本编辑器的可执行文件

表 A-1. 窗口 / 面板 / 对话框的列表

窗口/面板/对话框名称	功能描述
CubeSuite 卸载窗口	卸载 CubeSuite 产品

升级管理窗口

此窗口显示状态并控制升级功能.

图 A-1. 升级管理窗口

🛱 CubeSuite Update Manag	er 📃 🗖 🔀
NEC ELECTRON	ICS NEC
Select updates All Update Download and install Download only Option Review update history Restore hidden updates Change settings Help Exit	CubeSuite Update Update Manager CubeSuite Update Manager keeps CubeSuite, related software and documents up-to-date. Image: Checking updates. Please wait
[אמסמ אסמ אסג (אמג אמג	© NEC Electronics Corporation 2008
(1)	(2)
下列条目说明如下。	

-[如何打开]

-[各部分说明]

[如何打开]

- 从 Windows[Start] 菜单, 选择 [Programs]>>[NEC Electronics CubeSuite]>>[Update Manager].
- 从 CubeSuite 的 [Help] 菜单 , 选择 [Check for Updates...].
- 在 Winzaidows 任务托盘中, 单击 💣 或 🕠

[各部分说明]

(1) 菜单区

此区域显示改变外观和主区域设置的菜单。选择一个条目来执行对应的操作。

All	显示升级。
微控制器名称	显示升级相应到微控制器中。
	(显示最多5个指定功能已被使用的的微控制器,优先最新的.)
下载和安装	下载选定的更新,下载完成后安装它们。
只下载	只下载选定的升级文件.
审阅升级历史	显示更新历史。
还原隐藏升级	显示还原隐藏升级页
改变设置	显示升级管理选项对话框.
Help	显示帮助
Exit	退出升级管理。

(2) 主区域

切换显示下列页面中符合运行功能的一个

- 选择升级页
- 下载安装页
- 仅下载页
- 完成页
- 历史页
- 还原隐藏升级页

- 错误页

选择升级页

此页面显示可用升级列表。选择要下载和安装的升级文件。

图 A-2. 选择升级页



下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]

[如何打开]

- 从升级管理窗口菜单区,点击 [All].
- -从升级管理窗口菜单区,点击[Microcontroller Name].

[各部分说明]

(1) 选择升级区

指定的微控制器将显示其名称。

下载和安装	下载选定的更新,下载完成后安装它们。
只下载	只下载选定的升级文件.

(2) 升级选择区

显示升级条目列表。 每个升级信息如下所示。

分类	显示升级分项。 一并显示使用相同分项的升级文件。
Title	显示升级标题。
下载尺寸	显示升级文件的大小。
摘要	显示升级信息的摘要
详细信息	有关于升级的详细信息在此显示。选择并在浏览器中显示详细信息。

(3) 按钮 [Hide]

如果升级文件在升级选择区被选择,它完全隐藏。

下载安装页

此页显示选定升级文件的列表, 启动下载和安装进程。

图 A-3. 下载安装页



- [How to open]

- [Description of each area]

[How to open]

- 从升级管理窗口菜单区,点击 [Download and install].
- 从选择升级页主区域, 单击 [Download and install].

[Description of each area]

(1) 按钮 [Install]

开始下载和安装进程。 如果没有可选择的更新文件时,此按钮失效。

注意事项 如果驱动在 Windows Vista 中下载,在安装过程中驱动警示对话框可能会出现。如果在警示对话框 中选择取消安装,驱动安装将停止。

(2) 升级选择区

显示升级条目列表。

每个升级信息如下所示。

分类	显示升级分项。 一并显示使用相同分项的升级文件。
Title	显示升级标题。
下载尺寸	显示升级文件的大小。
摘要	显示升级信息的摘要
详细信息	有关于升级的详细信息在此显示。选择并在浏览器中显示详细信息。

仅下载页

此页显示选定升级文件的列表, 启动下载进程。

图 A-4. 仅下载页



下列条目说明如下。

- [How to open]
- [Description of each area]

[How to open]

- 从升级管理窗口菜单区,点击 [Download only].
- 从选择升级页主区域,点击 [Download only].

[Description of each area]

(1) 按钮 [Download]

开始下载。 如果没有可选择的更新文件时,此按钮失效。
(2) 升级选择区

显示升级条目列表。

每个升级信息如下所示。

分类	显示升级分项。 一并显示使用相同分项的升级文件。
Title	显示升级标题。
下载尺寸	显示升级文件的大小。
摘要	显示升级信息的摘要
详细信息	有关于升级的详细信息在此显示。选择并在浏览器中显示详细信息。

完成页

此页显示成功,取消和失败的更新列表。

图 A-5. 完成页



下列条目说明如下。

- [How to open]
- [Description of each area]

[How to open]

- 当更新完成时自动打开。

[Description of each area]

(1) 升级结果区

显示更新结果列表。

	显示成功升级的数目和升级标题。	
1	显示取消升级的数目,升级标题和消息。	
8	显示失败升级的数目,升级标题和消息。	

历史页

使用此页显示已执行更新历史,并复制或删除更新文件。

```
图 A-6. 历史页
```



You can save disk space by deleting downloaded files. Also you may copy the files to other PCs to update.

(1) -	Select all Copy Delete	61	• • • • • • • • • •
r	Legend: 🔍 = Download 💷 = Install 🤍 = Su -	ccessful	= Suspended = Failed
	Title	State	Date
	Device Information V850ES/Sx2 Vx.xx	3 Detail	Monday, January xx, xxxx xx xx AM
	🔲 🌒 🖏 Device Information 78K.0R/Kx2 Vx.xx	\bigcirc	Monday, January xx, xxxx xx xx AM
(2) —	🔲 🛃 CubeSuite Update Manager Vx.xx		Monday, January xx, xxxx xx xx AM
	🔲 🌒 🔂 Device Information 78K0R/Kx2 Vx.xx	3 Detail	Monday, January xx, xxxx xx xx AM
	●I CubeSuite Update Manager Vx.xx	Detail	Monday, January xx, xxxx xx xx AM
	🔲 🌒 🖏 CubeSuite Vx.xx	0	Monday, January xx, xxxx xx xx AM

下列条目说明如下。

- [How to open]
- [Description of each area]

[How to open]

- 从升级管理窗口菜单区域,点击 [Review update history].

[Description of each area]

(1) 按钮区

点击 [Select all] 来全选列表中的复选框。

按钮	Function
Сору	复制选定的更新文件到指定文件夹。
Delete	删除已选择的更新文件。

(2) 升级历史显示区

显示执行升级历史 在列表的状态列,点击 [Detail] 来显示相关选定更新的结果的消息对话框。

还原隐藏升级页

_

使用此页显示在选择升级页中隐藏的升级文件列表,还原选定的升级文件的可见性,使升级再次被校验和安装。

图 A-7. 还原隐藏升级页



You can restore hidden updates and then check again to see which updates you still need.

	🔲 🖃 CubeSuite Vx.xx
	Download size: 1024.00KB
(2)	This is update for CubeSuite.
	🔲 🖃 CubeSuite Update Manager Vx.xx
	Download size: 512.00KB
	This is update for CubeSuite Update Manager

- [How to open]

- [Description of each area]

[How to open]

- 从升级管理窗口菜单区,点击 [Restore hidden updates].

[Description of each area]

(1) 按钮 [Restore] 选中的更新文件可见,允许它们可以被重校验和安装。

(2) 隐藏升级显示区

显示由选择升级页隐藏的升级文件列表。

错误页

当更新校验失败时显示此页。

图 A-8. 错误页



- [Description of each area]

[How to open]

- 当获取更新信息失败时自动打开。

[Description of each area]

- (1) 消息区 当获取更新信息失败时显示此消息。
- (2) 按钮 [Retry] 执行更新校验。

更新对话框检查

此对话框在应用程序检查升级时出现。

图 A-9. 检查升级对话框



下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]

[如何打开]

- 当检查升级时自动打开。

[各区域描述]

(1) 检查升级消息区

此区域在检查更新时显示消息。 当更新结束,它自动关闭。

下载进度对话框

对话框显示下载更新和安装的进度。

图 A-10. 下	载进度	对话框
-----------	-----	-----

		Update in progress	
		🚳 Downloading updates	
	Г	Update status	
	(1)	Downloading CubeSuite Vx.xx.(29% complete)	
		Downloading(1/2)	
	(2)		
[功能按钮]	-[Cancel

下列条目说明如下。

- [How to open]
- [Description of each area]
- -[功能按钮]

[How to open]

- 当下载或安装更新文件时自动打开。

[Description of each area]

(1) 升级状态区

该区域显示下载和安装的当前状态。 在更新文件下载并安装后自动关闭。

(2) 下载 / 安装 区

显示已完成的下载目标的大小比例。显示已完成的下载目标的大小比例。

[功能按钮]

按钮	功能
取消	取消更新。

升级管理选项对话框

显示和改变升级管理选项。

图 A-11. 升级管理选项对话框

- 下列条目说明如下。
 - [How to open]
 - [Description of each area]
 - -[功能按钮]

[How to open]

- 从升级管理窗口菜单区,点击 [Change settings].

[Description of each area]

- (1) 自动升级
 - (a) 分项区

选择能够实现寻找升级文件的动作的分项。

(b) 如果找到升级文件

设置寻找更细文件的动作。 选择执行选定的分项。

- 自动下载更新文件,并在完成后通知。
 - 如果在更新校验周期中发现相应的更新文件,不需要确认即可下载,并在完成后通知用户。
- 仅通知用户,而不自动下载它们。
 - 如果在更新校验周期中发现相应的更新文件,通知用户。
- 什么也不做。
 如果在更新校验周期中发现相应的更新文件,不通知用户。

(2) 内部连接区

描述内部连接。

[功能按钮]

按钮	功能
ОК	完成设置,反馈它们,并关闭对话框。
取消	取消所有已改变的设置,关闭对话框。

任务托盘

当应用程序在检查更新或在后台下载更新文件时,在 Windows 任务托盘中显示图标。

图 A-12. 任务托盘显示举例



下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分描述]

[如何打开]

- 当应用程序在检查升级文件或在后台下载升级文件时自动打开。

[各部分描述]

(1) 任务托盘

当应用程序在检查更新文件或在后台下载更新文件时下列图标自动打开。

6	图标说明应用程序正在检查更新。	
	图标表明进程中存在下载项。进度用百分比(%)的形式显示。	
Č	这是下载通知图标。它也通过 į 显示通知的详细信息。 点击它显示升级管理窗口.	

认证管理窗口

使用此窗口显示认证信息列表,添加和删除认证信息.

Add this License <u>k</u> ey	
Licenses	<u></u> do
CubeSuite for 78K Standard Edition	
C. L. C. 1. TOP Char J. J F. J.C.	
Lubes uite for 75K Standard Edition	×*****
Senai number, XXXXXXX	

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分描述]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 从 Windows[Start] 菜单, 选择 [Programs]>>[NEC Electronics CubeSuite]>>[License Manager]. - 安装时, 在认证注册窗口中, 点击 [License Manager...].

[各部分描述]

(1) 添加认证密钥区

在此区域输入认证密钥。

(2) 认证区

此区域显示有效的已注册的认证码列表。

(3) 认证信息区域

当认证区选择了认证码,此区域将显示选中证信码的详细信息。

[功能按钮]

按钮	功能
Add	添加输入的认证码。
Remove	删除已选认证码。
关闭	关闭认证管理器。

主窗口

当 CubeSuiteis 启动时首先打开的窗口。 在此窗口中,可以控制用户程序的执行并打开面板。



图 A-14. 主窗口

下列条目说明如下。 -[如何打开]

-[各区域描述]

[如何打开]

- 选择 Windows[Start]>>[Programs]>>[NEC Electronics CubeSuite]>>[CubeSuite]

[各区域描述]

(1) 菜单条

显示公用菜单。查阅 "CubeSuite Build" 和 "CubeSuite Debug" 来了解创建和调试信息。 每个菜单项内容可以被自定义在用户设置对话框.

(a) [File]

[File] 菜单显示文件相关菜单命令。

Ν	lew	显示要创建的条目的层叠菜单。
	Create New Project	关闭当前工程,并打开建立工程对话框来创建新工程。 如果当前打开工程或它的文件已经修改,则程序将询问是否要保存其改 变。
C)pen	打开打开文件对话框来打开文件和工程。
Α	\dd	显示要添加条目的层叠菜单。
	Add Subproject	打开添加现有子工程文件对话框来添加当前的子工程到工程中。
	Add New Subproject	打开建立工程对话框来添加新的子工程到工程中。
	Add File	打开添加现有文件对话框,并添加选定的文件到工程中。
	Add New File	打开添加文件对话框,创建已选定类型的文件,并把它添加到工程。 文件扩展名赋值给新文件,并由应用程序打开。
C	Xlose Project	关闭当前打开的工程。 如果当前打开工程或它的文件已经修改,则程序将询问是否要保存其改 变。
C	Close File	关闭当前选中的编辑面板。 如果已经修改了文件,程序将询问是否想要保存改动。
Save Project		保存当前打开文件的设置到工程文件。
S	Save Project As	打开保存工程对话框来使用不同的文件名保存当前打开文件的设置到工程 文件.
S	Save Target	保存当前选中的文件。
S	Save Target As	打开另存目标对话框来使用不同名称保存当前选中的文件的内容。
S	Save All	保存所有在编辑面板和工程中被升级的文件
F	'age Setup	打开 Windows 提供的页面设置对话框来打印。
F	rint	打开 Windows 提供的打印对话框来打印活动编辑面板的内容。
F	Recent Files	在层叠菜单中显示最近使用过的文件的列表用以打开这些文件。
	1 Recent File	使用此条目来打开最近使用过的文件。
	2 Recent File	使用此条目来打开第二个最近使用过的文件。
	3 Recent File	使用此条目来打开第三个最近使用过的文件。
	4 Recent File	使用这个条目来打开第四个最近使用过的文件。
F	Recent Projects	在一个层叠菜单中显示最近使用过的工程的列表来打开这些工程。
	1 Recent Project	使用此条目来打开最近使用过的工程。
	2 Recent Project	使用此条目来打开第二个最近使用过的工程。
	3 Recent Project	使用此条目来打开第三个最近使用过的工程。
	4 Recent Project	使用此条目来打开第四个最近使用过的工程。
E	ixit	退出应用程序。如果有未保存的源文件、主工程或子工程文件,将显示消 息对话框询问是否要保存。

(b) [Edit]

[Edit] 菜单显示编辑相关菜单命令。

Undo	取消最后的操作。
Redo	重做已取消的动作。
Cut	剪切并复制选定的内容到剪贴板中。
Сору	复制选定的内容到剪贴板中。
Paste	粘贴剪贴板中的内容。
Delete	删除选定的内容。
Select All	选择全部条目。
Rename	改变选定条目的名称。
Find	打开查找和替换对话框,或者如果 [Trace] 面板被选中时打开跟踪检索对话框,或者如果 [Memory] 面板被选中时打开存储器检索对话框,并执行选定的检索。
Replace	打开查找和替换对话框并使用其他字符串来替换选定的字符串。
Move To	打开跳转位置对话框,并移动到指定位置.

(c) [View]

[View] 菜单显示面板和其他视图相关菜单命令。

Project Tree	显示工程树面板,并把焦点移向它。
Property	显示属性面板,并把焦点移向它。显示在工程树面板中被选定的属性。
Output	显示输出面板,并把焦点移向它。
观测	显示层叠菜单来打开观测面板。
Watch1	显示观看 1 面板。
Watch2	显示观看2面板。
Watch3	显示观看3面板。
Watch4	显示观看4面板。
Local Variable	显示局部变量面板。
Call Stack	显示调用堆栈面板。
Memory	显示层叠菜单用以打开存储器面板。
Memory1	显示存储器 1 面板。
Memory2	显示存储器2面板。
Memory3	显示存储器3面板。
Memory4	显示存储器4面板。
/	显示 SFR 面板 / 面板 [V850].
CPU Register	显示中央处理器寄存器面板.
Trace	显示跟踪面板 .[IECUBE][Simulator]
反汇编	显示层叠菜单来打开反汇编面板。
Disassemble1	显示反汇编1面板。
Disassemble2	显示反汇编2面板。
Disassemble3	显示反汇编3面板。
Disassemble4	显示反汇编4面板。
Event	显示事件面板。
Show Current PC Location	显示编辑器面板中的当前的 PC 位置。 如果 PC 位置上没有源信息或源文件,它被显示到反汇编面板中. 如果用来显示位置的编辑器或反汇编面板可见,则焦点将移动到该面板上.
Forward to Next Cursor Position	跳转到移动目的地。
Back to Last Cursor Position	移动到定义的位置前,返回到最后的位置。
保存或改变停靠布局	在层级菜单中显示关于保存和还原停靠布局的命令。
保存布局 1	保存停靠布局到存储槽1中。此布局可以通过 [Restore Layout 1] 恢复.
保存布局 2	保存停靠布局到存储槽 2 中。此布局可以通过 [Restore Layout 2] 恢复.
保存布局 3	保存停靠布局到存储槽 3 中。此布局可以通过 [Restore Layout 3] 恢复.
保存布局 4	保存停靠布局到存储槽 4 中。此布局可以通过 [Restore Layout 4] 恢复.
恢复布局 1	恢复已保存的停靠布局。此命令恢复通过 [Save Layout 1] 来保存的布局.如果此存储槽中没有被保存的布局,恢复首次启动时的布局。
恢复布局 2	恢复已保存的停靠布局。此命令恢复通过 [Save Layout 2] 来保存的布局.如果此存储槽中没有被保存的布局,恢复首次启动时的布局。
恢复布局 3	恢复已保存的停靠布局。此命令恢复通过 [Save Layout 3] 来保存的布局. 如果此存储槽中没有被保存的布局,恢复首次启动时的布局。

恢复布局 4	恢复已保存的停靠布局。此命令恢复通过 [Save Layout 4] 来保存的布局.如果此存储槽中没有被保存的布局,恢复首次启动时的布局。
重置 Layout	还原所有的关于主窗口停靠面板的布局的设置为默认值。

备注 布局在下列三种情况下被保存并恢复。

- 载入工程前

- 当工程已加载,调式工具连接前

- 当工程已加载,调式工具正在连接时

(d) [Project]

[Project] 菜单显示用来控制工程的菜单条目。

C	create New Project	关闭当前工程并开打建立工程对话框来创建新工程。
		改变当前工程或文件为新的工程或文件。如果它们未存储,向用户确认是 否要保存。
Open Project		关闭当前工程并开打打开工程对话框来打开当前工程。
		改变当前工程或文件 如果它们未存储, 向用户确认是否要保存。
Favorites Projects		显示层叠菜单来打开,并可添加到工程收藏夹。
	1 Favorites Projects	选择 [Favorites Projects]>>[1Register Favorites Project] 来打开己添加工
		程。
		如果没有工程添加,显示"工程收藏夹"。
	2 Favorites Projects	选择 [Favorites Projects]>>[2Register Favorites Project] 来打开已添加工
		程。
		如果没有工程添加,显示"工程收藏夹"。
	3 Favorites Projects	选择 [Favorites Projects]>>[3Register Favorites Project] 来打开已添加工
		程。
		如果没有工程添加,显示"工程收藏夹"。
	4 Favorites Projects	选择 [Favorites Projects]>>[4Register Favorites Project] 来打开已添加工
		程。
		如果没有工程添加,显示"工程收藏夹"。
	1 注册到工程收藏夹	当前的工程路径被添加到 [1 path in [Favorites Projects].
	2 注册到工程收藏夹	当前的工程路径被添加到 [2 path in [Favorites Projects].
	3 注册到工程收藏夹	当前的工程路径被添加到 [3 path in [Favorites Projects].
	4 注册到工程收藏夹	当前的工程路径被添加到 [4 path in [Favorites Projects].
Α	dd	显示层叠菜单来添加工程到子工程中。
	Add Subproject	打开添加现有子工程文件对话框用来添加当前的子工程到工程中.
	Add New Subproject	打开建立工程对话框用来添加新的子工程到工程中.
	Add File	打开添加现有文件对话框来添加选定的文件到工程中
	Add New File	打开添加文件对话框用以创建具有选择文件类型的文件并添加到工程。
		添加的文件可用与文件扩展名相应的应用程序打开。
	Add New Category	添加新的 Category 节点到 File 节点的根部。 该操作允许改变分类名。
		默认分项名称为 "New category"。 新的分项名可以修改为与现有
		Category 节点名相同的名称。
		注意: 当 build tool 在运行时此菜单不可用。
ť	2置 <i>工程</i> 激活工程	设置已选工程或子工程为活动工程。

Close Project	关闭当前的工程。
	改变当前工程或文件为新的工程或文件。如果它们未存储,向用户确认是 否要保存。
Save Project	保存当前工程到工程文件的配置信息。
Save Project As	打开保存工程对话框来使用另一名称保存当前工程的配置信息到工程文件
Remove from Project	从工程中移除选定的工程或子工程。
	此子工程文件或文件本身并未从文件系统中删除。
以包的形式保存工程和 CubeSuite	通过在文件夹中复制来保存 CubeSuite 和工程的设置

(e) [Tool]

[Tool] 菜单显示工具相关菜单命令。

关于产品名称	为产品名称打开选项对话框。
自定义	打开用户设置对话框。

(f) [Window]

[Window] 菜单显示用来控制窗口的菜单条目。

区分面板	水平地区分活动编辑器面板。 只有活动编辑器面板能被区分。其他面板将不区分。面板最多能区分两 次。
取消面板区分	撤销区分编辑器面板的视图.
关闭所有被区分的面板	关闭所有区分面板
1 面板的标签名称	移动焦点到1面板标签名.
2 面板标签名	移动焦点到2面板标签名.
3 面板标签名	移动焦点到3面板标签名.
4 面板标签名	移动焦点到 4 面板标签名.
5 面板标签名	移动焦点到 5 面板标签名.
6 面板标签名	移动焦点到 6 面板标签名.
7 面板标签名	移动焦点到7面板标签名.
8 面板标签名	移动焦点到8面板标签名.
9 面板标签名	移动焦点到 9 面板标签名.
其他 &Windows	如果打开 10个或更多区分面板,打开其他&窗口对话框.

(g) [Help]

[File] 菜单显示帮助相关菜单命令。

Help for Product name	为 <i>product name</i> 开启帮助。
为目标开启帮助	打开对应窗口,面板,对话框,错误信息或其他当前选中的工程的帮助。
单点建议	打开小贴士对话框。
教程	显示教程。
浏览 NEC 电子微控制器网站	在网页浏览器中打开 NEC 电子微控制器网站。
技术支持中心的连接信息	显示技术支持对话框的联系信息。
校验升级	打开升级管理窗口,并开始校验升级.
关于产品名称	打开版本信息对话框。

(2) 工具栏

工具栏显示公用命令按钮。查阅 "CubeSuite Build" 和 "CubeSuite Debug" 来了解创建和调试信息。 工具栏上的按钮可以在用户设置对话框中自定义.也可以通过同一对话框建立一个新的工具栏。

(a) Start & Save

在 Start & Save 中, 按钮组连接启动按钮, 文件操作, 并显示编辑。

) <u>S</u> tart	打开开始面板。
	保存当前选中的文件。
	保存所有在编辑面板和工程中被升级的文件
×	剪切并复制选定的内容到剪贴板中。
	复制选定的内容到剪贴板中。
1	粘贴剪贴板中的内容。

\$	取消最后的操作。
2	重做已取消的动作。
論	打开查找和替换对话框,或者如果 [Trace] 面板被选中时打开跟踪检索对话框,或者如果 [Memory] 面板被选中时打开存储器检索对话框,并执行选定的检索。
₩	使用指定参数,在被选择的面板中向后选择。
A	使用指定参数,在被选择的面板中向前选择。

(3) 面板显示区

在这个区域显示以下面板。

- 工程树面板
- 属性面板
- 输出面板

请进一步详细的从显示目录中查看每个关于面板的章节。

(4) 功能按键条

显示分配到当前活动窗口的功能按键,和主窗口中的可用功能按键。 悬停鼠标指针在功能键按钮上来显示关于该按钮的消息。

(5) 状态栏

它显示关于主窗口状态的图标和字符串。详细参阅 "CubeSuite Debug"。

开始面板

指定工程 (使用微控制器和 build tools 等的工程)。



图 A-15. 开始面板

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]

[如何打开]

- 在工具栏上, 点击 🕥 <u>Start</u>.
- 从菜单栏,选择 [Window]>>[Start]

[各区域描述]

(1) [Learn About CubeSuite] 🗵

(a) [Learn About CubeSuite] ⊠

点击 GO 按钮显示可以提高对 CubeSuiteshow 的了解的教程.

(2) [Create New Project] 🗵

(a) [Create New Project] ⊠

为了创建新的 CubeSuite 工程文件,点击 co 按钮打开建立工程对话框。

(3) [Open Existing Project] 🗵

(a) [Recently Project]

该区域显示最多四个最近使用过的工程文件名 (工程名称)。

(b) [Favorite project]

该区域显示收藏夹中最多四个工程文件名 (工程名称)。

(c) [Open Existing Project] ⊠

为了打开现有的 CubeSuite 工程文件 (使用 ".cspj" 扩展名),点击 GO 按钮打开打开工程 对话框。

(4) [Open Existing Project] 🗵

(a) [Open Existing PM+ Project]

为了打开现有的 PM+ 工程文件 (使用 ".prw" 扩展名),点击 GO 按钮打开打开工程 对话框。

(5) [Open Sample Project] 🗵

(a) [Open Sample Project]

加载 CubeSuite 提供的样本工程文件(扩展名:.cspj) 选择 [*Microcontroller*] 标签,从列表中选择一个样本工程.接着,点击 co 打开文件夹浏览对话框并指定一 个文件夹用来存放样本文件。在把样本拷贝到指定文件夹前,样本工程被载入。

(6) 按钮

-	最小化区域。只有标题文字和最小化按钮将被显示。
+	还原最小化的区域。

建立工程对话框

此对话框是用来新建工程或子工程

注意事项 子工程不能添加到另一个子工程。

Kind of project:	Project for CA78K0R
Using microcontroller:	
78K0R/KC3-L μPD78F1000 μPD78F1001 μPD78F1002 μPD78F1002 μPD78F1002 μPD78F1003 μPD78F1003 πPD78F1003 78K0R/KD3-L 78K0R/KE3-L 78K0R/KE3-L	44(44pin) 44(44pin) 44(44pin) 48(48pin) 44(44pin) 48(48pin) 44(44pin) 48(48pin) 44(44pin) 48(48pin) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Using <u>b</u> uild tools:	CA78KOR
Project <u>n</u> ame:	SAMPLE
P <u>l</u> ace:	C:\Documents and Settings\Project_78K0R
C:\Documents and Setting	gs\Project_78K0R\SAMPLE\SAMPLE.cspj
Pass the file composition	n of an existing project to the new project
Project to pass:	(Input project file to divert.)

图 A-16. 建立工程对话框

备注 当建立子工程时,标题栏显示"建立子工程"。

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]
- -[功能按钮]

[如何打开]

(1) 当建立一个项目

- 点击 工具栏中的 [Start] 按钮打开 "Start" 面板后点击 [Create New Projec] 区域.中的 [GO] 按钮
- 从 [File] 菜单, 选择 [New] >> [Create New Project...].
- 从 [Project] 菜单, 选择 [Create New Project...].

(2) 当建立一个项目

- 从 [File] 菜单, 选择 [New] >> [Create New Project...].
- 在 工程树面板,选择工程或子工程,然后在相关菜单中选择 [Add] >> [Add New Subproject...]。

[各区域描述]

(1) [Kind of project] 区域

选择创建项目的类型。

当建立项目的时候可以选择以下条目。

- CA78K0/CA78K0R/CA850
 - 选择这个来生成 ROM 化模块文件 [V850], 载入模块文件和 hex 文件。
- CA78K0/CA78K0R/CA850

选择这个来生成库文件名。

(2) [Using microcontroller] 区域

选择项目中使用的微控制器。

相当于在 [Kind of project] 区域中被选择的项目类型的微控制器被列举并按其绰号归类。 在所用的项目中选中的微控制器的信息在右边的框体中显示。

- 微控制器的名称

(3) [Using build tools] 区域

可以使用构建工具。 相当于在 [Using microcontroller] 区域中选择的微控制器的构建工具如下。 可以选择以下条目。 - CA78K0/CA78K0R/CA850

注意事项 在项目建立后不能改变构建工具。

(4) 工程创建区

创建项目名并指定项目文件地址。

(a) [Project name]

直接输入文件名来创建。 输入的项目名的扩展名为".cspj",这是项目文件名格式。

备注 当建立子项目时,键入的项目名的扩展名为".cssp",这是子项目名格式。

(b) [Place]

通过直接键入路径或通过 [Browse...] 按钮选择路径的方法指定创建文件的位置。 框里显示的是最新的指定位置。 当项目第一次被建立的时候默认显示为 "C:\Documents and Settings\User name\My Documents"。

<1> 按钮

浏览	打开 文件夹浏览对话框.
	当建立文件夹时,它的绝对路径在 [Place] 栏处显示。

(c) 项目文件路径

显示项目文件 (通过 [Project name] 和 [Place] 被指定的)的完整路径.

备注 1. 可以在 [Project name] 和 [Place] 中键入的包含路径名和文件名一起的字符数上限为 259。 当输入违反了任何限制条件,则在 [Project name] 中的工具提示中显示下列消息。

消息	描述
包含路径的文件名过长。缩短在 259 个字符内。	包含路径的文件名超过 259 字符。
路径中包含不存在的文件夹。	路径中包含不存在的文件夹。
无效的文件名或路径名。 字符, /,:,*,?,", <, >, , 不	指定包含无效路径的文件名。 字符, /, :, *, ? , ",
能使用.	<, >, , 不能使用.

2. 当工程名和路径名太长而不能在任何文字区显示时,显示**▶**. 当鼠标指针划过▶▶时,文件的绝对路径会弹出显示。

(5) 转移工程区

创建转移工程名和创建工程文件的地址。

(a) [将文件形成从现有工程转移到新工程]

当转移现有工程(主工程或子工程)的文件形成来创建新工程的时候检查此复选框。 复选框默认为待检状态。 文件的分类也可以转移。

(b) [Project]

当转移现有工程的文件形成来创建新工程的时候指定转移工程文件名。 通过直接键入绝对路径或在按下 [Browse...] 按钮后用打开工程 对话框选择来指定转移工程文件名。 框里显示的是最新的指定位置。 当文件第一次建立的时候默认显示为 "C:\Documents and Settings*User name*\My Documents"。

在[将文件形成从现有工程转移到新工程]选择框被选中时,这个选区才可用。

注意事项 不能指定 PM+ 工程文件。

<1> 按钮

浏览	打开工程 对话框 显示。
	当建立文件夹时,它的绝对路径在 [Diverting project] 栏处显示。

备注 1.

. 最多 259 个字符可以键入到 [Project] 中.当输入受到限制时,则显示下列消息。

消息	描述
包含路径的文件名过长。缩短在 259 个字符内。	包含路径的文件名超过 259 字符。
路径中包含不存在的文件夹。	路径中包含不存在的文件夹。
无效的文件名或路径名。 字符, /, :, *, ?, ", <, >, , 不	指定包含无效路径的文件名。 字符, /, :, *, ? , ",
能使用.	<, >, , 不能使用.

2. 当路径名太长而不能在文字区中显示,显示 ▶ . 当鼠标指针划过▶时,文件的绝对路径会弹出显示。

(6) 按钮 [Update...]

显示升级管理窗口。

[功能按钮]

按钮	功能
建立	根据指定条件创建工程并关闭 对话框. 当[将文件形成从现有工程转移到新工程]选择框 被选择,通过转移工程(主工程或子 工程)的文件形成来创建工程 在 [Project] 中被指定
取消	取消指定的条件并关闭对话框。
Help	显示此对话框的在线帮助。

工程树面板

在工程树视图中显示微控制器的组件,构建工具和工程源文件。





下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]
- [Toolbar]
- [[Edit] 菜单 (Project Tree panel-dedicated items)]

- [[Help] 菜单 (Project Tree panel-dedicated items)]
- -[快捷菜单]

[如何打开]

- 从 [View] 菜单 , 选择 [Project Tree].

[各区域描述]

(1) 工程树区域

工程组件显示在树结构视图中下列特定的节点中。

节点	说明
	工程的名称。
(接卜来调用 " 丄程节点 ".)	
微控制器信息名(微控制器信息)	工程中使用的微控制器。
(接下来调用 " 微控制器节点 ".)	
<i>设计工具名称</i> (设计工具)	设计工具使用 (pin 配置器,代码发生器等)。
(接着调用 "设计工具节点 ".)	
构建工具名(构建工具)	构建工具使用(编译器、汇编器等)。
(接下来调用 "构建工具节点 ".)	
<i>调式工具名称</i> (调试工具)	调试工具使用(回路仿真器,模拟器等)。
(接下来调用 "调试工具节点 ".)	
QB-程序(快速编译工具)	使用 flash 编程工具
(接着调用 "快速编译工具节点 ".)	
文件	注册到工程的文件直接在文件节点下方显示。
(接下来调用 "files 节点 ".)	
构建工具生成文件	节点在构建中被创建。由构建工具创建的文件直接显示在
(接着调用 "build tool generated files 节点 ".)	节点下方。
	在该节点下显示的文件不能重命名,删除和移动。
	该节点总是置于文件节点的较低级。
启动	该节点用于添加除标准启动文件以外的文件到工程。
(接下来调用 " 启动节点 ".)	注意:此节点总是显示在 files 节点下。
分项名称	这些用户自定义分项被用来分类文件到模块。
(接着调用 "Category 节点 ".)	注意:此节点总是显示在 files 节点下。
子工程名称(子工程)	添加到工程的子工程。
(接着调用 "Subproject 节点 ".)	

备注 仅显示对应的使用中的微控制器的工具。

当每个单元 (节点或文件)被选择时,详细的信息 (属性)被显示在属性面板中.可以改变设置。

备注 当选定一个以上的组件时,仅显示所有组件共有的标签。 当选择多个文件并且它们的共同的特性不同时,那个区段左侧空白.

此区域有以下功能。

(a) 输入工程文件

如果从 windows 浏览器中拖拽工程文件并放进此区域,可以在主窗口中打开工程。

(b) 添加子工程

可以通过下述的一个步骤来完成子工程添加。

- <1> 添加现有子工程
 - 选择 Project 节点或 Subproject 节点。选择 [Add]>>[Add Subproject...] 在 [File] 或 [Project] 菜单.添加现有子工程文件对话框显示.选择子工程文件进行添加。
 - 在 Project 节点或 Subproject 节点的快捷菜单中选择 [Add]>>[Add Subproject...] 添加现有子工程 文件对话框显示。选择子工程文件进行添加。
- <2> 添加新子工程
 - 选择 Project 节点或 Subproject 节点。 在 [File] 或 [Project] 菜单中选择 [Add]>>[Add New Subproject...]. 建立工程对话框显示. 创建新的子工程文件
 - 选择 [Add]>>[Add New Subproject...] 在 Project 节点或 Subproject 节点中的快捷菜单中.建立工程对话框显示。 创建新的子工程文件。

(c) 从工程中移除子工程

用户可以通过下述的一个步骤来完成从工程中将子工程移除。

- 选择想删除的子工程,在[Project] 菜单中选择 [Remove from Project].
- 选择想删除的子工程,在快捷菜单中选择 [Remove from Project]。

注意事项 如果选定的子工程是活动工程,不能从工程中移除。

- (d) 移动子工程
 - 可以通过下述步骤移动子工程。
 - 拖动想要移动的文件然后将其放在目的地。
 - **备注** 可以运行多个 CubeSuite 并放置子工程到不同的工程。 在这种情况下, 被放置的子工程是复制, 不是移动。

(e) 选择多个节点

你可以按照如下步骤中的顺序选择多个节点。

- 点击或停放光标在开始节点上然后按住 Shift 键点击或停放光标在末节点。

可以一个接一个地按照如下步骤中的顺序选择多个节点。

- 按住 Ctrl 键点击节点。
- 按住 Ctrl 键停放光标在节点上并按 Space 键。

[Toolbar]

2 2↓ X↓	根据名称对工程树区域中的文件和分项进行排序 2 : 升序 2 ↓ : 降序 3 ↓ : 件序 3 ↓ : 升序
	根据时间标记对工程树区域中的文件和分项进行排序 ② : 降序 ③ : 升序 ④ : 発序
2	根据用户定义(默认)对工程树区域中的文件和 Category 节点进行排序。 显示的顺序可以通过拖放文件和 Category 节点被改变。

[[Edit] 菜单 (Project Tree panel-dedicated items)]

Сору	复制已选择的文件或分项节点到剪贴板。 在编辑文件名或分项名的同时,被选择的字符被拷贝到剪贴板。 注意当没选择文件或分项节点时,仅激活该菜单。
Paste	插入剪贴板的内容到和在工程树(如果 Category 节点被选择,插入到其较低级别) 中选择的节点具有相同的级别的 当编辑文件名或分项名时,插入剪贴板的内容。 注意当文件或分项节点存在时,仅激活该菜单。然而,当选定多个 File 和 Category 节点且 build tool 正在执行操作时,菜单失效。
Delete	删除选定的文件和 Category 节点。 当选择文件时,它从文件系统中删除。 当已选定的文件也添加到其他工程,它不能从文件系统中删除,但是从工程中删除。 在编辑文件名或分项名的同时,删除已选择的字符。 注意当没选择文件或分项节点时,仅激活该菜单。
Rename	可以重命名选择的 Project、Subproject、File 和 Category 节点。按 [Enter] 键确认 重命名。.按 [ESC] 键取消重命名。 当文件选定时,实际文件名同样改变。 当选择的文件添加到其它工程时,那些文件名同样改变。 注意当选择工程,子工程,文件和 Category 节点时,仅激活该菜单。.注意当 build tool 正在运行时,不允许重命名

[[Help] 菜单 (Project Tree panel-dedicated items)]

为工程树面板开启帮助	显示此面板的在线帮助。

[快捷菜单]

(1) 当选择 Project 节点时

创建激活工程	构建活动工程。 如果活动工程是主工程,不能构建其子工程。 注意:当 build tool 在运行时此菜单不可用。
重新构建激活工程	重新构建活动工程。 如果活动工程是主工程,不能重新构建其子工程。 注意: 当 build tool 在运行时此菜单不可用。
清除激活工程	清除活动工程。 如果活动工程是主工程,不能清除其子工程。 注意: 当 build tool 在运行时此菜单不可用。
使用资源管理器打开文件夹	使用资源管理器打开包含选定工程的工程文件的文件夹。
Add	显示层叠菜单用以添加子工程和文件到工程。

	Add Subproject	打开添加现有子工程文件对话框用来添加被选定的子工程到工程中.
	Add New Subproject	打开建立工程对话框用来添加被选定的子工程到工程中.
	Add File	打开添加现有文件对话框来添加选定的文件到工程中
	Add New File	打开添加文件对话框用以创建具有选择文件类型的文件并添加到工程。 添加的文件可用与文件扩展名相应的应用程序打开。
	Add New Category	添加新的 Category 节点到 File 节点的根部。 该操作允许改变分类名。 默认的分项名称是 "New category". 新的分项名可以被修改为与现有 Category 节点名相同的名称。 注意: 当 build tool 在运行时此菜单不可用。
냉	设置 <i>被选择的工程</i> 作为激活工程	设置选定的工程作为活动工程。
以包的形式保存工程和 CubeSuite		通过在文件夹中复制来保存 CubeSuite 和工程的设置
Paste		该菜单总是失效。
Rename		可以重命名选定的工程。
Property		在 属性面板上显示被选择工程的属性。

(2) 当选择 Subproject 节点时

创建激活工程	构建活动工程。
重新构建激活工程	注意: 当 build tool 在运行时此菜单不可用。 重新构建活动工程。 注意: 当 build tool 在运行时此菜单不可用。
清除激活工程	清除活动工程。 注意:当 build tool 在运行时此菜单不可用。
使用资源管理器打开文件夹	使用资源管理器打开包含选定子工程的子工程文件的文件夹。
Add	显示层叠菜单用以添加 subproject, files 和 Category 节点到工程。
Add Subproject	打开添加现有子工程文件对话框用来添加被选定的子工程到工程中. 不能添加子工程到另一个子工程。
Add New Subproject	打开建立工程对话框用来添加已建立的子工程到工程中. 不能添加子工程到另一个子工程。
Add File	打开添加现有文件对话框来添加选定的文件到工程中
Add New File	打开添加文件对话框用以创建具有选择文件类型的文件并添加到工程。 添加的文件可用与文件扩展名相应的应用程序打开。
Add New Category	添加新的 Category 节点到 File 节点的根部。 该操作允许改变分类名。 默认的分项名称是 "New category". 新的分项名可以被修改为与现有 Category 节点名相同的名称。 注意: 当 build tool 在运行时此菜单不可用。
设置选定的子工程激活工程	设置选择的子工程作为活动工程。
Remove from Project	从工程中移除被选择的子工程。 在该项操作中子工程文件本身没有从文件系统中删除。 当选择的子工程是活动工程时,它不能从工程中移除。 注意: 当 build tool 在运行时此菜单不可用。
Paste	该菜单总是失效。
Rename	用户可以重命名选择的子工程。
Property	在属性面板上显示被选择子工程的属性。

(3) 当选择 Microcontroller 节点时

Property	在 属性面板上显示被选择微控制器的属性。
----------	----------------------

备注 1. 当一个以上的组件被选择,显示最后被选择的组件的快捷菜单。2. 当前选定组件的快捷菜单显示在工程树下的空白区域。

属性面板

在该面板,分类显示在工程树面板中被选择的节点的详细信息。同时,可以更改选定节点的设置。同时显示在当点击 代码发生器面板中的 [Generate Code] 按钮 并在代码生成面板中被选定的文件的信息,并改变的设置.

图 A-18. 属性面板

	Property	8
(1) —	🚮 Sample Property	
	🗆 File	2004 7.5 K
(2)	File name	Sample.cspj
	Absolute path	C:\Documents and Settings\Project_78K0R\Sample\Sample.cspj
(3) —	File name This is the name of the file to w	hich the information of this main project is to be saved.
(4) —	Project /	

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]
- [Dialog boxes are opened from the Property panel]
- [[Edit] menu (Property panel-dedicated items)]
- [[Help] menu (Property panel-dedicated items)]
- -[快捷菜单]

[如何打开]

- 任选一个 Project 节点, Subproject 节点, Microcontroller 节点, Design tool 节点, Build tool 节点, Debug tool 节点, File, 或工程树面板中的 Category 节点. 在 [View] 或快捷菜单中选择 [Property]。
- 在代码生成面板, 单击 [Generate Code] 按钮, 然后从 [View] 菜单或相关菜单中选择 [Property]。
- 在代码生成器预览面板,选择文件,并从 [View] 菜单或相关菜单中选择 [Property]。
- 备注 当属性面板打开时,显示在工程树面板中选定的 Project 节点,Subproject 节点,Microcontroller 节点、Design tool 节点、Build tool 节点、Debug tool 节点、File,或 Category 节点的详细信息。

[各区域描述]

(1) 选定节点区名称

显示在工程树面板中被选定的节点的名称。 当选择多个节点时,此区域左侧空白。

(2) 详细信息显示 / 改变区

在该面板,分类显示在工程树面板中被选择的节点的详细信息。同时,可以直接改变选定节点的设置。节点包括 ;Project 节点,Subproject 节点,Microcontroller 节点,Build tool 节点,Debug tool 节点,文件,和 Category 节点。 ■标志说明分项内的所有条目被打开. 图标志说明所有条目被收缩.用户可以通过单击这些标记或双击分类名来 打开/收缩这些条目.

如果**HEX**标志显示,只允许十六进制数字输入文本框. 参阅每个列表的信息,其中列表是关于包含在分类中的显示/设置细节以及它们的内容的列表。

(3) 属性说明区

在此显示在详细信息显示/改变区选择的分类和它们内容的主要说明。

(4) 标签选定区域

当选择一个标签时,改变显示的详细信息的分类。 该面板包含下述列表(参阅包含有每个显示/设置细节的标签的章节)。

(a) 在工程树面板中选择 Project 节点

- [Project] 标签

(b) 在工程树面板中选择 Subproject 节点

- [Subproject] 标签

(c) 在工程树面板中选择 Microcontroller 节点

- [Microcontroller information] 标签

(d) 设计工具节点在工程树面板中被选择

- [Pin Configurator Information] 标签
- [Top View Setting] 标签
- [Generation] 标签
- [Macro Setting] 标签

此标签详细参阅 "CubeSuite 设计 "。

(e) Build tool 节点在工程树面板中被选择

- [Common Options] 标签
- [Compile Options] 标签
- [Assemble Options] 标签
- [Link Options] 标签
- [Variables/Functions Relocation Options] 标签 [78K0R]
- [Memory Bank Relocation Options] 标签 [78K0]

关于此标签详细参阅 "CubeSuite 设计 "。

(f) 在工程树面板中被选择 Debug tool 节点。

- [Connect Settings] 标签
- [Debug Tool Settings] 标签
- [Download File Settings] 标签
- [Flash Self Emulation Settings] 标签 [IECUBE]
- [Hook Transaction Settings] 标签

此标签详细参阅 "CubeSuite 设计 "。

(g) 文件节点在工程树面板中被选择

- [Build Settings] 标签 (对于 C 源文件, 汇编源文件, 对象文件, 和库文件)
- [Individual Compile Options] 标签
- [Individual Assemble Options] 标签 1,2,3)
- [File Information] 标签

关于此标签详细参阅 "CubeSuite 设计 "。

注1.

 当 C 源文件被选择的时候此标签也显示,并在 [Individual Compiler Options] 标签, [Output Files] 分项下,[Output assembly files] 属性设置到 [Yes (-Fs)].

(h) Category 节点在工程树面板中被选择

- [Category information] 标签 关于此标签详细参阅 "CubeSuite 设计 "。

(i) 在 Code Generator panel 中点击 [Generate Code] 按钮

- [Macro Setting] 标签 此标签详细参阅 "CubeSuite 设计 "。

(j) 在代码生成器预演面板,选择文件

- [File Setting] 标签 此标签详细参阅 "CubeSuite 设计 "。

备注 当多于一个的单元在工程树面板被选择时,仅被所有单元共用的表被显示。如果属性被修改,则对于 所有被选择单元(共用单元)均有效。

[Dialog boxes are opened from the Property panel]

下面的对话框从工程面板上打开

- 字符串输入对话框
 - 详细参阅 "CubeSuite Build" 和 "CubeSuite Debug"。
- 文本编辑对话框
 - 详细参阅 "CubeSuite Build"。
- 路径编辑对话框
- 详细参阅 "CubeSuite Build"。

[[Edit] menu (Property panel-dedicated items)]

Undo	取消任何已改变的属性。
Cut	当编辑属性的时候,剪切选定的文字到剪贴板。
Сору	复制选定的属性中文字到剪贴板。
Paste	当编辑属性的时候粘贴剪贴板的内容。
Delete	当编辑属性的时候删除选定的文字。
Select All	当编辑属性的时候选择所有选定的文字。

[[Help] menu (Property panel-dedicated items)]

为属性面板打开帮助显示此面板的在线帮助。

[快捷菜单]

Undo	取消任何已改变的属性。
Cut	当编辑属性的时候,剪切选定的文字到剪贴板。
Сору	复制选定的属性中文字到剪贴板。
Paste	当编辑属性的时候粘贴剪贴板的内容。
Delete	当编辑属性的时候删除选定的文字。
Select All	当编辑属性的时候选择所有选定的文字。
Reset to Default	恢复被选择条目的配置到工程的默认配置.
	[Individual Compile Options] tabIndividual Assemble Options] 标签 , 恢复到通用选项 的配置。
恢复所有设置到默认	恢复当前列表的配置到工程的默认配置。
	[Individual Compile Options] tabIndividual Assemble Options] 标签 , 恢复到通用选项 的配置。
[Project] 标签

此标签显示了按如下分类和可更改设置的工程(主工程)的详细信息。

- (1) [File]
- (2) [Notes]



Property	8
🚮 Sample Property	
E File	Cample agri
Absolute path	C:\Documents and Settings\Project_78K0R\Sample\Sample.cspj
⊞ Notes	
File name This is the name of the file to which	the information of this main project is to be saved.
Project	-

[各分项说明]

(1) [File]

显示文件的详细信息.

文件名	显示保存主工程信息的文件的文件名.				
	默认值	主工程文件名			
	如何改变	不允许改变。			
绝对路径	显示存入信息的主工程文件的绝对路径。				
	默认值	主工程的绝对名.			
	如何改变	不允许改变。			

(2) [Notes]

显示记录的详细信息,可以改变它们的设置。

备注	添加备注到主工程。		
	一行里添加一项备注。		
	加入的备注作为子属性显示。		
	默认值	备注 [Number of items]	
	如何改变	使用单击 [] 按钮显示的文字编辑对话框 对于子属性,可以用文本框直接输入。	
	限制	最多 256 个字符。 允许的字符数上限为 256。	

[Subproject] 标签

此标签说明了根据下列可被修改配置的类别把子工程的详细信息做了分类。

- (1) [File]
- (2) [Notes]

图 A-20. 属性面板 :[Subproject] 标签

Property	8
🜃 Sub Property	
🗆 File	
File name	Sub.cssp
Relative path	Sub\Sub.cssp
Absolute path	C:\Documents and Settings\Project_78K0R\Sample\Su
Save with absolute path	No
Notes	
File name This is the name of the file to which the	information of this subproject is to be saved.
Subproject	-

[各分项说明]

(1) [File]

显示文件的详细信息.

文件名称	显示保存子工程信息的文件的文件名				
	默认值	子工程的文件名			
	如何改变	不允许改变。			
相对路径	通过主工程的地址显示保存有子工程信息的子工程文件的相对路径, 这个属性仅当选择子工程工程树面板时显示。注:如果相对路径不存在(例如当主工程和子 工程在不同的驱动器中的情况),它不显示。				
	默认值	主工程的相对路	径		
	如何改变 不允		不允许改变。		
绝对路径	显示用来存入信息的主子工程文件的绝对路径。				
	默认值 子工程的绝对名.				
	如何改变	不允许改变。			
采用绝对路径来保存	选择是否使用绝对路径保存子工程信息到子工程文件中。				
	默认值	No			
如何改变		从下拉菜单选择值。			
	限制	Yse	使用绝对路径保存文件。		
		No	使用相对路径保存文件。		

(2) [Notes]

显示记录的详细信息,可以改变它们的设置。

备注	为子工程添加备注 一行里添加一项备注。 加入的备注作为子属性显示。	
	默认值	备注 [Number of items]
	如何改变	使用单击[] 按钮显示的文字编辑对话框 对于子属性,可以用文本框直接输入。
	限制	最多 256 个字符。 允许的字符数上限为 256。

[Microcontroller information] 标签

此标签说明了根据下列可被修改配置的类别把配置在工程中的微处理器的详细信息做了分类

- (1) [File Information
- (2) [Microcontroller Information]
- (3) [Notes]



Property	
📕 uPD78F1000_44 Property	
🗆 File Information	
File name	DF100044.78K
Absolute path	C:\Documents and Settings\apon\Desktop\IDE_20080918\Devic
Microcontroller Information	
Microcontroller name	uPD78F1000_44
Nickname	78K0R/KC3-L
File version	V1.10
Internal ROM size [KBgtes]	16
Internal RAM size [Bytes]	1024
⊞ Notes	
File name This is the file name of this device file.	

[各分项说明]

(1) [File Information

文件的详细信息被显示

文件名称	显示设备文件名。		
	默认值	设备文件名	
	如何改变	不允许改变。	
绝对路径	显示设备文件的绝对路径。		
	默认值	设备文件的绝对路径	
	如何改变	不允许改变。	

(2) [Microcontroller Information]

显示详细的微控制器的信息,可以改变它们的设置。

微控制器名称	选择工程或子工程中使用的微控制器。		
	默认值	在主工程或子工程中被使用的微控制器.	
	如何改变	不允许改变。	
Nickname	显示微控制器使用的	内昵称。	
	默认值	显示微控制器使用的 nickname。.	
	如何改变	不允许改变。	
文件版本	显示微控制器使用的设备文件版本。		
	默认值	微控制器使用的设备文件版本。.	
	如何改变	不允许改变。	
	使用十进制显示微控制器的内部 ROM 大小 []。		
	默认值	显示微控制器使用的内部 ROM 大小.	
	如何改变	不允许改变。	
	使用十进制显示微控制器的内部 ROM 大小 []。		
	默认值	显示微控制器使用的内部 ROM 大小.	
	如何改变	不允许改变。	

(3) [Notes]

显示记录的详细信息,可以改变它们的设置。

备注	添加备注到微控制器 一行里添加一项备差 加入的备注作为子属	器信息。 主。 属性显示。
	默认值	备注 [Number of items]
	如何改变	使用单击[] 按钮显示的文字编辑对话框 对于子属性,可以用文本框直接输入。
	限制	最多 256 个字符。 允许的字符数上限为 256。

输出面板

显示从 Build tool/debug tool/ 其他插件输出的消息或者使用查找和替换对话框中的完全检索得到的结果。 消息分别显示在按输出工具分类的标签上。



图 A-22. 输出面板

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]
- [[File] 菜单 (输出面板 专用条目)]
- [[Edit] 菜单 (输出面板 专用条目)]
- -[快捷菜单]

[如何打开]

- 从 [View] 菜单 , 选择 [Output].

[各区域描述]

(1) 消息区

显示消息并输出每个工具的查找结果。

[All Messages 标签合并显示所有输出消息.

这条消息的颜色与下列提及的输出消息的类型有区分 (在 [General - Font and Color] 分项中设置的字符显色 / 背景颜色,此分项在选项对话框中)。

消息类型	示例(默认)			描述
Normal message	AaBbCc 字符颜色		黑色	有关信息。
		Background color	White	
Warning	AaBbCc	字符颜色	蓝色	操作警告。
		Background color	正常颜色	
Error message	AaBbCc	字符颜色	红色	由于误操作导致的致命错误或禁止操作。
		Background color	浅灰色	

此区域有以下功能。

(a) 标签跳转

当输出消息被双击,编辑器面板会出现且显示该文件的目标行数. 可以跳转到构建造时从出错信息输出生成的源文件中的某行。

(b) 显示在线帮助

选中目录菜单中 [Help for Message],或在光标停在显示警告消息或出错消息的这行上按 [F1] 键,则显示关于该行消息的在线帮助。

(c) 保存日志

在选定标签上显示的内容通过选择 [SaveOutput-tab nameAs...] 项从 [File] 菜单中并且打开另存为对话框 (标签上的没有被选中的消息将不被保存) 可以被保存到文本文件中 (*.TXT)。

(2) 标签选定区域

选择输出消息的标签。

标签显示如下:

标签名称	描述
Build tool	当构建,重构或批量构建被执行时显示 Build tool 输出的消息。
Rapid Build	当执行快速构建时显示 Build tool 输出的消息。
调试工具	显示调试工具中输出的消息。
代码发生器	显示由代码发生器输出的消息.
搜索和替换	显示查找和替换对话框的完全检索结果.
All Messages	通过输出命令显示所有消息。

注意事项 当一条新消息被输出到非选定标签上,标签不会被自动改变。 如果这种情况的话*被添加到标签告知一条新的消息被输出。

[[File] 菜单 (输出面板 - 专用条目)]

下列的条目是在输出面板中的 [File] 菜单中独有的 (其他条目通用于所有的面板)。

输出-保存标签名	保存当前选中的标签的内容到已被保存过的文本文件中 (*.TXT)(见"(c)保存日志"		
)。		
	在运行这个程序后当这个条目被第一次选中,此操作与选择 [Savetab name As]. 作用		
	相同。		
	注: 当构建时此操作失效。		
Save Output - <i>tab name</i> As	打开 另存为对话框 保存当前选中的标签的内容到指定的文本文件中 (*.TXT)(见 "(c)		
	保存日志 ")。		
	注: 当用户程序被执行时此操作失效。		

[[Edit] 菜单 (输出面板 - 专用条目)]

下列的条目是在输出面板中的 [Edit] 菜单中独有的 (其他条目全部无效)。

Сору	拷贝选择的字符到。剪贴板.
Select All	选择在该面板上显示的所有消息。
Find	用 [Quick Search] 标签目标打开查找和替换对话框
Replace	用 [Whole Replace] 标签目标打开查找和替换对话框

[快捷菜单]

Сору	拷贝选择的字符到。剪贴板.
Select All	选择在该面板上显示的所有消息。

Clear	删除所有显示在该面板上的消息。
Stop Searching	取消当前的查找操作。 当查找操作不发生,此命令无效。
消息帮助	显示关于当前光标消息的在线帮助。 注意:警告/出错消息的在线帮助。

查找和替换对话框

此对话框用于查找和替换指定字符。



	(1) -	Quick Search	Whole Search	Quick Replace	Whole Replace		
	(2)	Search <u>t</u> ext:	abc			~	
	(2) -	Search location	Current pane	el(main.c)		×	<u>ш</u>
能按钮]		Option	Search Back	ward Search	Forward Car	ncel He	lp

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Edit] 菜单, 选择 [Search...]。
- 通过 [Edit] 菜单, 选择 [Replace...]。

[各部分说明]

(1) 标签选定区域

当选择标签时,切换查找/替换。 此对话框包括以下标签。

- [Quick Search] 标签
- [Whole Search] 标签
- [Quick Replace] 标签
- [Whole Replace] 标签

(2) 查找 / 替换规则设置区域

设置查找 / 替换的详细规则。 内容 / 如何设定的详情请参阅相关标签的说明。

[功能按钮]

执行查找/替换的按钮。 详情请参阅相关按钮的说明。

[Quick Search] 标签

此标签查找指定的字符并且移动光标到所选的查找位置。

注意:如果从面板访问查找和替换对话框而不是从输出面板 / 编辑面板访问时此标签不可用。

		Search and Rep	lace				8
		Quick Search	Whole Search	Quick Replace	Whole Replace		
	(1) _	Search <u>t</u> ext:	abc			×	
	(2) -	Replace with				-	
	(3) —	Search location:	Current pane	l(main.c)		Y	2
	Г	Option					
		Search criteria:	Plain text				~
	(4) —	File type	Mannee riles	1 CHILLING TERM	nt dr.t dn l		
			ive 🔲 Word	by word Op	e <u>n</u> file before replacin	g	
[功能按钮]	-Ĺ	Option	Search <u>B</u> ack	ward Search	Eorward Cance	al H	elp

图 A-24. 查找和替换对话框: [Quick Search] 标签

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Edit] 菜单, 选择 [Search...]。
- 通过 [Edit] 菜单, 选择 [Replace...]。

[各部分说明]

(1) [Search text]

查找指定字符。

可以直接在文本框内输入字符 (最大字符数: 1024) 或从下拉列表中的选择历史输入记录 (最大历史记录数: 10)。

如果字符选中时通过面板打开对话框,所选字符显示为默认。

如果通过编辑面板打开对话框,单词(变量/函数)在光标位置显示为默认。

(2) [Replace with]

此条目不可用。

(3) [Search location]

指定查找位置。

通过下拉列表选择下列条目之一。

条目	操作
选定区域	在查找最后活动的有效面板中查找选择的内容。 如果上一次面板中没有选择字符,或者面板不能查找到,则此项目将不可用。
当前面板(面板名称)	在最新激活并且能被查找的面板中查找。 如果最近活动面板不能查找或面板不存在,则此条目将不可用。

备注 在下拉列表中记录的输入可多达 10 条历史条目。

(4) [Option] 🗵

下列选项为查找规则的说明。

点击 [Option] 按钮,此区域就会显现 (默认不显现)。

(a) [Search criteria]

通过下拉列表选择下列条目之一。

条目		操作
Plain text	在 [Search text] 中查找指定的字符。	
Wild-card	查找使用的下列通配符。	
	*	任意字符串
	?	任意字符。

(b) [File type]

此条目不可用。

(c) [Case-sensitive]

>	查找指定字符串(区分大小写)。
	查找指定字符串 - 不区分大小写 (默认)。

(d) [Word by word]

>	查找指定完全匹配的单词。
	查找至少一个单词(默认)。

(e) [Open file before replacing]

此条目不可用。

按钮	功能
Option	在此标签里切换 [Option] 区的显示 / 隐藏状态。
Search Backward	从文件顶部的指定位置到当前光标所在的位置的范围内查找。选择需要查找的字符串并移动光标注。

按钮	功能
Search Forward	从文件顶部的指定位置到当前光标所在的位置的范围内查找。选择需要查找的字符串并 移动光标 ^注 。
Cancel	忽略设置并关闭此对话框。
Help	显示此对话框的在线帮助

注 如果指定的字符串没有查找到,会在主窗口的状态栏上显示 "Can not found Search text"。

[Whole Search] 标签

在此标签中指定的字符串进行批量查找,并把查找结果显示在输出面板中。 在输出面板双击查找结果,可跳到相应位置。

图 A-25. 查找和替换对话框:	[Whole Search] 标签
-------------------	-------------------

		Search and Repl	ace	×
		Quick Search	hole Search Quick Replace Whole Replace	
	(1) _	Search <u>t</u> ext:	abc	v
	(2) _	Replace with		-
	(3) _	Search <u>l</u> ocation:	Current opened files	M (14)
	г	Option		
		S <u>e</u> arch criteria:	Plain text	*
	(4) —	File type:	Source files(*c;*h;*inc;*asm;*dr;*dir)	~
		🖸 <u>C</u> ase-sensitiv	ve. 🔲 Word by word 📃 Open file before replacing	
[功能按钮]		Option	Search Cancel	Help

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Edit] 菜单, 选择 [Search...]。
- 通过 [Edit] 菜单, 选择 [Replace...]。

[各部分说明]

(1) [Search text]

查找指定字符。

可以直接在文本框内输入字符 (最大字符数: 1024)或从下拉列表中的选择历史输入记录 (最大历史记录数: 10)。

如果字符选中时通过面板打开对话框,所选字符显示为默认。

如果通过编辑面板打开对话框,单词(变量/函数)在光标位置显示为默认。

(2) [Replace with]

此条目不可用。

(3) [Search location]

指定查找位置。

无论是通过下拉列表是选择下列条目还是通过键盘直接输入文件位置(最大数:10)。

条目	操作
当前打开的文件	在所有打开的编辑面板中查找。 如果在编辑面板中没有己打开的文件,此条目不可用。
Active project	查找包含在当前活动的工程中的文本文件。 当指定 [File type] 时,只查找指定的类型。 注意:当前工程不存在时,此条目不可用。
主工程及子工程	查找包含在主工程和子工程中的文本文件. 当指定 [File type] 时,只查找指定的类型。 注意:当前工程不存在时,此条目不可用。
文件夹名称	通过直接输入(最多字符数: 259)路径(对工程文件夹采用的是相对路径)在 文件夹中的文本文件中查找,或者通过点击区的[]按钮打开的文件夹浏览对话框 来指定。如果没有指定文件夹,工程文件夹名称将会以默认文件夹名称显示在"()" 中(如果工程不存在,则显示当前用户文档文件夹)。 当指定[File type]时,只查找指定的类型。

备注 在下拉列表中记录的输入可多达 10 条历史条目。

(4) [Option] 🗵

点击 [Option] 按钮,此区域就会显现 (默认不显现)。 指定下列选项作为查找规则。

(a) [Search criteria]

通过下拉列表选择下列条目之一。

条目		操作
Plain text	在 [S	earch text] 中查找指定的字符。
Wild-card	查找使用的下列通配符。	
	*	任意字符串
	?	任意字符。

(b) [File type]

查找指定的文件类型。 通过下拉列表选择下列条目之一。

条目	操作
Source files (Extensions ^注)	查找的文件限定为源文件。
*.txt	查找的文件限定为文本文件。
.	查找所有的文件。

注 显示加入到工程树面板的源文件的扩展名。

注意:通过在文本框内直接输入文件名(最大字符数:1024),限制查找规则来进行查找操作。如果在这种情况下可使用通配符 "*",使用 ";" 来分隔多个文件名。

备注 在下拉列表中记录的输入可多达 10 条历史条目。

(c) [Case-sensitive]

~	查找指定字符串(区分大小写)。
	查找指定字符串 - 不区分大小写 (默认)。

(d) [Word by word]

>	查找指定完全匹配的单词。
	查找至少一个单词 (默认)。

(e) [Open file before replacing]

此条目不可用。

按钮	功能
Option	在此标签里切换 [Option] 区的显示 / 隐藏状态。
Search	批量的查找符合指定规则的字符并在输出面板的列表中显示查找结果。
Cancel	忽略设置并关闭此对话框。
Help	显示此对话框的在线帮助。

[Quick Replace] 标签

在此标签,查找指定字符并替换成要替换的字符。

注意,如果从面板访问查找和替换对话框而不是从编辑面板访问时此标签将不可用。

图 A-26. 查找和替换对话框: [Quick Search] 标签

	Quick Search V	Whole Search Quick Replace Whole Replace	_
(1) -	Search <u>t</u> ext:	abc	
(2) -	Replace <u>w</u> ith:	×	Ī
(3) -	Search <u>l</u> ocation:	Current panel(main.c)	=0
- г	Option		
	S <u>e</u> arch criteria:	Plain text	*
(4) —	File type	Service files of the inclusion and an	-
		ive 🔲 Word by word 👘 Open file before replacing	
L			

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Edit] 菜单, 选择 [Search...]。
- 通过 [Edit] 菜单, 选择 [Replace...]。

[各部分说明]

(1) [Search text]

查找指定字符。

可以直接在文本框内输入字符 (最大字符数: 1024) 或从下拉列表中的选择历史输入记录 (最大历史记录数: 10)。

如果字符选中时通过面板打开对话框,所选字符显示为默认。

如果通过编辑面板打开对话框,单词(变量/函数)在光标位置显示为默认。

(2) [Replace with]

替换指定字符串。

可以直接在文本框内输入字符 (最大字符数: 1024) 或从下拉列表中的选择历史输入记录 (最大历史记录数: 10)。

(3) [Search location]

指定查找位置。

通过下拉列表选择下列条目之一。

条目	操作
选定区域	在查找最后活动的有效面板中查找选择的内容。 如果上一次面板中没有选择字符,或者面板不能查找到,则此项目将不可用。
当前面板 (面板名称)	在最新激活并且能被查找的面板中查找。 如果最近活动面板不能查找或面板不存在,则此条目将不可用。

备注 在下拉列表中记录的输入可多达 10 条历史条目。

(4) [Option] 🗵

点击 [Option] 按钮,此区域就会显现 (默认不显现)。 指定下列选项作为查找规则。

(a) [Search criteria]

通过下拉列表选择下列条目之一。

条目		操作
Plain text	在 [S	earch text] 中查找指定的字符。
Wild-card	查找使用的下列通配符。	
	*	任意字符串
	?	任意字符。

(b) [File type]

此条目不可用。

(c) [Case-sensitive]

>	查找指定字符串(区分大小写)。
	查找指定字符串 - 不区分大小写 (默认)。

(d) [Word by word]

>	查找指定完全匹配的单词。		
	查找至少一个单词(默认)。		

(e) [Open file before replacing]

此条目不可用。

按钮	功能
Option	在此标签里切换 [Option] 区的显示 / 隐藏状态。
Search	从文件顶部的指定位置到当前光标所在的位置的范围内查找。选择需要查找的字符串并移动光标注。

按钮	功能
Search Forward	从文件顶部的指定位置到当前光标所在的位置的范围内查找。选择需要查找的字符串并移动光标注。
Replace and Forward	将选中的字符替换为替换字符,然后继续(往后)查找下一个并选中它们注。
Cancel	忽略设置并关闭此对话框。
Help	显示此对话框的在线帮助。

注 如果指定的字符串没有查找到,会在主窗口的状态栏上显示 "Can not found Search text"。

[Whole Replace] 标签

在此标签里,指定字符的批量查找完成后,它们将批量替换成要替换的字符。

Quick Search W	hole Search Quick Replace Whole Replace	_
1) – Search <u>t</u> ext:	abc	v
) – Replace <u>w</u> ith:		v
Search <u>l</u> ocation:	Current opened files	v
Option		
S <u>e</u> arch criteria:	Plain text	
File type:	Source files(*c;*h;*inc;*asm;*dr;*dir)	
Case-sensitiv	/e 🔲 Word by word 📄 Open file before replacing	

图 A-27. 查找和替换对话框: [Whole Replace] 标签

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Edit] 菜单, 选择 [Search...]。
- 通过 [Edit] 菜单, 选择 [Replace...]。

[各部分说明]

(1) [Search text]

查找指定字符。

可以直接在文本框内输入字符 (最大字符数: 1024)或从下拉列表中的选择历史输入记录 (最大历史记录数: 10)。

如果字符选中时通过面板打开对话框,所选字符显示为默认。

如果通过编辑器打开对话框,单词(变量/函数)在光标位置显示为默认。

(2) [Replace with]

替换指定字符串。 可以直接在文本框内输入字符 (最大字符数: 1024)或从下拉列表中的选择历史输入记录 (最大历史记录数: 10)。

(3) [Search location]

指定查找位置。 通过下拉列表选择下列条目或通过键盘直接输入文件位置(最大数:10)。

条目	操作
Current opened files	在所有打开的编辑面板中查找。 如果在编辑面板中没有文件已打开,此条目不可用。
Active project	查找包含在当前活动的工程中的文本文件。 当指定 [File type] 时,只查找指定的类型。 注意:当前工程不存在时,此条目不可用。
主工程及子工程	查找包含在主工程和子工程中的文本文件. 当指定 [File type] 时,只查找指定的类型。 注意,如果当前工程不存在,此条目不可用。
文件夹名称	通过直接输入(最多字符数:259)路径(对工程文件夹采用的是相对路径)在 文件夹中的文本文件中查找,或者通过点击区中的[]按钮打开的文件夹浏览对话 框来指定。如果没有指定文件夹,工程文件夹名称将会以默认文件夹名称显示在 "()"中(如果工程不存在,则显示当前用户文档文件夹)。 当指定[File type]时,只查找指定的类型。

备注 在下拉列表中记录的输入可多达 10 条历史条目。

(4) [Option] 🗵

点击 [Option] 按钮,此区域就会显现 (默认不显现)。 指定下列选项作为查找规则。

(a) [Search criteria]

通过下拉列表选择下列条目之一。

条目		操作
Plain text	在 [S	earch text] 中查找指定的字符。
Wild-card		更用的下列通配符。
	*	任意字符串
	?	任意字符。

(b) [File type]

查找指定的文件类型。 通过下拉列表选择下列条目之一。

条目	操作
Source files (Extensions $^{ int}$)	查找的文件限定为源文件。
Text files (*.txt)	查找的文件限定为文本文件。
All files (*.*)	查找所有的文件。

注 显示加入到工程树面板中的源文件扩展名。

注意:通过在文本框内直接输入文件名(最大字符数:1024),限制查找规则来进行查找操作。 如果在这种情况下可使用通配符 "*",使用 ";" 来分隔多个文件名。

备注 在下拉列表中记录的输入可多达 10 条历史条目。

(c) [Case-sensitive]

>	查找指定字符串(区分大小写)。
	查找指定字符串 - 不区分大小写 (默认)。

(d) [Word by word]

>	查找指定完全匹配的单词。	
	查找至少一个单词(默认)。	

(e) [Open file before replacing]

>	通过编辑面板打开文件查找/替换字符后完成替换。		
	不打开文件查找/替换字符,替换完成 (默认)。		

按钮	功能
Option	在此标签里切换 [Option] 区的显示 / 隐藏状态。
Replace	批量查找限定规则的字符串并且将已查找到字符串替换成指定字符串。
Cancel	忽略设置并关闭此对话框。
Help	显示此对话框的在线帮助。

进度状态 对话框

运行过程时,显示进程的进度情况。 当进程结束后,此对话框将自动关闭。

		Progress Status
	(1) —	Loading project
	(2) -	(**************************************
[功能按钮]	-[Cancel

图 A-28. 进度状态 对话框

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 当运行过程时会输出消息,此对话框自动打开。

[各区域描述]

(1) 消息显示区

当进程在进行中时显示,输出的消息(不允许编辑)。

(2) 进度条

进度条的长度表示当时进程的进度。 当进程 100% 全部完成(进度条到达最右边),对话框将自动关闭。

按钮	功能
取消	取消运行中的进程并关闭此 对话框.
	注意:如不能中止此进程,则此按钮不可用。

选项对话框

该对话框用于配置 CubeSuite 环境。

通过该对话框确定的所有设置作为当前用户的预设参数保存。

	Option	×
(1)(2)	General Startup and Exit Display Text Editor Font and Color External Tools Build/Debug Cupdate Dthers	
[功能按钮] -	User Information Initialize All Settings OK Cancel Apply Help	

图 A-29. 选项对话框

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Tool] 菜单, 选择 [Option...]。

[各部分说明]

(1) 分项选择区

通过下列分项选择配置条目。

分类	描述
[General - Startup and Exit] 分项	配置启动和关闭。
[General - Display] 分项	通过应用程序配置消息。
[General - Text Editor] 分项	配置文本编辑器。
[General - Font and Color] 分项	配置每个面板的字体和颜色。
[General - External Tools] 分项	配置外部工具的启动。
[General - Build/Debug] 分项	配置构建和调试。
[General - Update] 分项	配置升级。
[Other - User Information] 分项	配置用户信息。

(2) 设置

该区用于配置选定分项的不同选项。 有关配置方面分项的详细信息,参阅相关该分项的章节。

按钮	功能	
Initialize All Settings	恢复此对话框上所有的设置为默认值。 注意:不会移除新加入 [General - External Tools] 分项的条目。	
ОК	应用所有设置并关闭此对话框。	
取消	忽略设置并关闭此对话框。	
Apply	应用所有设置(不关闭此对话框)。	
Help	显示此对话框的在线帮助。	

[General - Startup and Exit] 分项

使用该分项配置与启动和关闭有关的常用设置。

	General Startup and Exit General – Startu	p and Exit
(1) —	Constraint Color	ne-point Advice dialog box at CubeSuite startu
(2) —	External I cols	lash <u>w</u> indow at CubeSuite startup
(3) —	Build/Debug Gi Update Gi Update Others User Information	project at CubeSuite startup
(4) —	s	Initialize Setting



下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Tool] 菜单,选择 [Option...]。

[各部分说明]

(1) [在 CubeSuite 启动时打开单点提示对话框]

>	在启动中显示 FormOnePoint 对话框 (默认)。
	在启动中不显示 FormOnePoint 对话框。

(2) [Open the Splash window at CubeSuite startup]

>	在启动中显示 Splash 窗口 (默认)。
	在启动中不显示 Splash 窗口。

(3) [Load the last project at CubeSuite startup]

>	启动时自动载入最近的工程文件(默认)。	
	启动时不自动载入最近的工程文件。	

(4) 按钮

按钮	功能
Initialize All Settings	恢复此对话框上所有的设置为默认值。 注意:不会移除新加入 [General - External Tools] 分项的条目。
ОК	应用所有设置并关闭此对话框。
取消	忽略设置并关闭此对话框。
Apply	应用所有设置(不关闭此对话框)。
Help	显示此对话框的在线帮助。

[General - Display] 分项

使用该分项配置与程序消息有关的常用设置。

		Option	
		General	General – Display
		- Display - Display Text Editor	Message dialog box display level:
	(1)	Font and Color	► Warning and error
		Build/Debug	Toolbar diplay type:
	(2)	C Update	Icon only
	(3)	Uthers	▶ 💽 Show <u>f</u> unction key commands
	(4)	-	► Show window contents while resizing
			Tab width:
	(5)		8 *
	(5)		Select the file opened with text editor in project tree
	(0)		
	(7)	<u>x</u>	Initialize Settings
[功能按钮]	-[[Initialize All Settings]	OK Cancel <u>Apply</u> <u>H</u> elp

图 A-31. 选项对话框 ([General - Display] 分项)

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Tool] 菜单, 选择 [Option...]。

[各部分说明]

(1) [Message dialog box display level]

通过下列的下拉列表选择消息对话框中的显示级别。 不论如何设置,所有消息显示在输出面板里。

Information, warning and error	在消息对话框内显示所有消息。
警告和出错	在消息对话框里显示警告和出错信息 (默认)。
Error only	在消息对话框内只显示出错消息。
只限致命错误	在消息对话框内只显示致命错误消息。

(2) [工具栏显示格式]

通过下列下拉列表,选择每个面板上工具栏的显示格式。

仅限图标	仅限显示图标 (默认)。
图标和标签	既显示图标又显示标签(文本)。

(3) [Show function key commands]

>	在主窗口中显示功能键栏 (默认)。
	在主窗口中不显示功能键栏。

(4) [Show window contents while resizing]

>	调整之前不显示的窗口大小,该	该窗口显示内容。	
	调整之前不显示的窗口大小,该	该窗口不显示内容。(默认)。	

(5) [Tab width]

指定标签栏的数目。

可通过键盘直接输入1到16之间的数字还是通过数字按钮 🔹 来设定数字。默认为8。

(6) [Select the file opened with text editor in project tree]

>	当编辑面板被激活,在树状工程面板里当前正被打开着的文件被选中(默认).
	即使编辑面板被激活,在工程树面板里当前被打开着的文件也没被选中。

(7) 按钮

初始化设置	恢复当前所有的显示设置为默认值。
-------	------------------

按钮	Function
初始化所有设置	通过此对话框来恢复所有设置为默认值。 注意:不会移除新加入 [General - External Tools] 分项的条目。
ОК	应用所有的设置并关闭此对话框。
取消	忽略设置并关闭此对话框。
Apply	应用所有设置(不关闭此对话框)。
Help	显示此对话框的在线帮助。

[General - Text Editor] 分项

使用该分项配置与文本编辑器相关的常用设置。

(1) - (2) - (3) - (4) -	Option General Startup and Exit Display Font and Color Font and Color External Tools Build/Debug GUpdate Dthers User Information	General = Text Editor General = Text Editor Show space marks Show control codes Distinct display for CR+LF,CR and LF Use external text editor External text editor
(5) –		External text editor path: C:\Program Files\MIW7\MIW.EXE Browse → Startup options: %File%+%Line% (%File% : File path, %Line% : Line number)
(6) – [功能按钮] –	Initialize All Settings	→ Initia <u>l</u> ize Settings OK Cancel <u>A</u> pply <u>H</u> elp

图 A-32. 选项对话框 ([General - Text Editor] 分项)

```
下列条目说明如下。
```

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Tool] 菜单, 选择 [Option...]。

[各部分说明]

(1) [Show space marks]

>	在文本编辑器里显示空字符 (默认)。
	在文本编辑器里不显示空字符。

(2) [Show control codes]

>	在文本编辑器中显示控制代码(如:tab、换行、与 EOF)(默认)。
	在文本编辑器中不显示控制代码(如:tab、换行、与 EOF)。

(3) [Distinct display for CR+LF, CR and LF]

只有 [Show control codes] 的复选 框选定时,此条目可用。

>	在文本编辑器中从外观上区分换行符类型 (CR+LF, CR, and LF) (默认)。
	在文本编辑器中从外观上不区分换行符类型 (CR+LF, CR, and LF)。

(4) [Use external text editor]

<	使用外部文本编辑器。
	此 [External text editor] 区可用。通过它指定使用外部文本编辑器。
	使用编辑面板作为文本编辑器(默认)。

(5) [External text editor] 🗵

如果选定 [Use external text editor] 的复选框时,此区域可用。 使用此区域来指定外部文本编辑器并设定启动选项。

(a) [External text editor path]

可通过键盘(多达 259 个字符)直接在外部文本编辑器中输入可执行文件名(包括绝对路径),或单击 [Browse...]按钮并在选择外部文本编辑器对话框定义可执行文件名。

(b) [Startup options]

为外部文本编辑器设定启动选项(多达256个字符)。 启动选项变量可做如下设定。 如果想设定一个以上的选项,则需用空格分隔。

%File%	传递文件名并显示在外部文本编辑器上(使用绝对路径)。	
%Line%	传递光标位置(行号)给外部文本编辑器。	

(6) 按钮

初始化设置	恢复当前所有的显示设置为默认值。

按钮	Function
初始化所有设置	通过此对话框来恢复所有设置为默认值。 注意:不会移除新加入 [General - External Tools] 分项的条目。
ОК	应用所有的设置并关闭此对话框。
取消	忽略设置并关闭此对话框。
Apply	应用所有设置 (不关闭此对话框)。
Help	显示此对话框的在线帮助。

[General - Font and Color] 分项

使用该分项配置每个面板上与字体和颜色相关的常用设置。

		General	General - Font and Color	A CONTRACTOR OF THE OWNER
		Text Editor	Setting place:	
		Font and Color	Default A	Use default <u>c</u> olor
		Build/Debug	Error	Font Color
	(1)	Dipdate	Reserved word	Use default background color
	(1)	User Information	Control code Highlight	Background Color
			Changed value Edit value	Reset Selected Item Colors
			Display exa <u>m</u> ple:	in the second second
	(2)		ABI	CD abod 0123
			Font settings for text edi	tor
	$\binom{(3)}{(4)}$	K 3	Font	Initialize Settings
「市地拉刀」		Initialize All Settings		

图 A-33. 选项对话框 ([General - Font and Color] 分项)

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Tool] 菜单, 选择 [Option...]。

[各部分说明]

(1) 颜色选项区

使用此区域配置颜色。

(a) [Setting place] 区域

从列表中选择需配置颜色的项目。 列表项与默认设置颜色的关系如下。

条目	示例			描述
Default ^注	AaBbCc	Font color	黑色	所有窗口和面板显示标准颜色。
		Background color	白色	

条目		示例		描述	
Warning	AaBbCc	字体颜色	蓝色	在输出面板中显示的警告消息使用	
		背景颜色	默认颜色	此颜色并在工程树面板中显示的含 警告的文件名使用此颜色。	
错误	AaBbCc	字体颜色	红色	在输出面板中的出错消息显示用的	
		背景颜色	亮灰色	是这种颜色并且在工程树面板中出错的文件名显示也使用这种颜色。	
保留字	AaBbCc	字体颜色	褐色	在编辑面板中你的编译 / 汇编保留	
		背景颜色	默认颜色	字用这种颜色显示。	
注释	AaBbCc	字体颜色	绿色	注释(在 C 语言源文件编辑面板	
		背景颜色	默认颜色	中, "/* */" 是用这种颜色来显示 的。	
控制代码	AaBbCc	字体颜色	水鸭色	在编辑面板中控制字符用的是这种	
		背景颜色	默认颜色	颜色。	
高亮	AaBbCc	字体颜色	白色	插件产品及类似产品的强调区域使	
		背景颜色	洋红色	用的是这种颜色。	
可变值	AaBbCc	字体颜色	棕褐色	在存储器面板、CPU 寄存器面板、	
		背景颜色	奶油色	局部变量面板、SFR 面板及监视晶板中通过执行用户程序改变的值的显示用的是此颜色。	
编辑值	AaBbCc	字体颜色	蓝色	在存储器面板、 CPU 寄存器面板、	
		背景颜色	默认颜色	局部变量面板、SFR 面板及监视面 板中用户强制性修改过的变量显示 用的是此颜色。	
当前 PC	AaBbCc	字体颜色	黑色	在编辑面板中当前 PC 的行位置用	
		背景颜色	亮橙色	此颜色显示。	
中断点	AaBbCc	字体颜色	黑色	用此颜色显示在编辑面板中设置有	
		背景颜色	橙红色	中断点的行。	
更新周期	AaBbCc	字体颜色	粉红色	在存储面板和 监视面板中实时显示	
		背景颜色	默认颜色	更新的配置区域显示此颜色。	
读取或提取	AaBbCc	字体颜色	默认颜色	在跟踪面板 [IECUBE] [Simulator]	
		背景颜色	亮绿色	中读取和提取位置的显示用此颜 色。	
鸴	AaBbCc	字体颜色	默认颜色	在跟踪面板 [IECUBE] [Simulator]	
		背景颜色	橙色	中写入位置的显示是此颜色。	

条目		示例		描述
读取和写入	AaBbCc	字体颜色	默认颜色	用此颜色显示在跟踪面板
		背景颜色	天蓝色	[IECUBE] [Simulator] 中读取和写 入的位置。
无效	AaBbCc	字体颜色	灰色	用此颜色表示在工程树面板的文件
		背景颜色	默认颜色	名和存储面板中不存在非映射存储 区域。

注 [Default] 文本和背景颜色由主计算机的窗口设置决定。这里使用 WINDOWS 默认设置,即黑色文本和白色背景。

(b) [Use default color]

>	通过 [Setting place] 区域使用的标准文本颜色来显示选定条目。
	通过 [Setting place] 区域使用用户定义的文本颜色来显示选定条目。
	[Font color] 按钮可用。

(c) [Use default background color]

<	通过 [Setting place] 区域使用标准背景颜色来显示选定条目。
	通过 [Setting place] 区域使用用户定义的背景颜色来显示选定条目。
	[Background Color] 按钮可用。

(d) 按钮

字体颜色	打开颜色编辑对话框。设定从 [Setting place] 区域选定条目的文本颜色。 注意:如果选中 [Use default color] 的复选框时则此按钮不可用。
背景颜色	打开颜色编辑对话框。设定从 [Setting place] 区域选定条目的背景颜色。 注意:如果选中 [Use default background color] 的复选框时则此按钮不可用。
复原已选条目颜色	通过 [Setting place] 区域来恢复选定条目的颜色信息为默认。

图 A-34. 颜色编辑对话框

Edit Colors					? 🗙
Basic colors:					
				-	
Custom colors:					
	-	-	Г	Г	
	Г		Г	Г	
Defin	e Cus	tom (Colors	:>>	
ОК	C.	ancel			

(2) [Display example] 🗵

通过颜色选项区和 [Font settings for text editor] 区显示应用颜色和字体设置的样例文本。通过默认显示字符串 "AaBbCc",直接在文本框内可以键入任意字符串。

(3) [Font settings for text editor] \boxtimes

点击 [Font...] 按钮, 打开字体对话框并为文本编辑器配置字体。

Eont:	Font style:	<u>S</u> ize:	
Microsoft Sans Serif	Regular	10	OK
Microsoft Sans Serif Trainam Trainam Fixed Trainsparent O MV Boli O Myriad Web Pro O Myriad Web Pro Conde	Regular Italic Bold Bold Italic	10 11 12 14 16 18 20 ♥	Cancel
Effects Strikeout Underline	Sample AaBbh	ſyZz	
	Script:		
	Western	*	

图 A-35. 字体对话框

(4) 按钮

初始化设置	恢复当前所有的显示设置为默认值。
-------	------------------

按钮	Function	
初始化所有设置	通过此对话框来恢复所有设置为默认值。 注意:不会移除新加入 [General - External Tools] 分项的条目。	
ОК	应用所有的设置并关闭此对话框。	
取消	忽略设置并关闭此对话框。	
Apply	应用所有设置(不关闭此对话框)。	
Help	显示此对话框的在线帮助。	

[General - External Tools] 分项

使用该分项注册外部工具并能通过 CubeSuite 直接运行,在它们运行时配置这些外部工具。 在此注册的外部工具,可通过 [Tool] 菜单直接运行。

	General Startup and Exit Display	General – External Menu list:	Tools	_
(1) —	Font and Color Font and Color External Tools Build/Debug Update Others User Information	New External Too		New Delete Mave Do Mave Down
		Menu name:	New External Tool	
		Command path:	Input the command path he	e4 💭
(2)		Startup options: [Startup options can	IStarlup options can be spec	se specified here
(-)		Startup foler:	(Startup folder can be specified here)	
	<	Use <u>O</u> utput par	nel 🔲 Require options at s	tartu <u>p</u> command <u>e</u> xit

图 A-36. 选项对话框 ([General - External Tools] 分项)。

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

【如何打开】

- 通过 [Tool] 菜单, 选择 [Option...]。

[各部分说明]

(1) 注册外部工具区域

(a) [Menu list] 🗵

通过此对话框中显示的菜单条目列表(已添加到 [Tool] 菜单)运行已添加的外部工具。 点击 [New] 按钮,添加新的 外部工具。 单击 [New], "New External Tool" 项目被添加到列表的下方。在这种状态下,详细配置添加在 新建注册区域 中的外部工具。 可以注册多达 8 个外部工具。
改变已注册外部工具的设置,选则外部工具的名称并修改和编辑所需设置。 在此列表中条目的顺序与菜单中的顺序相同。

(b) 按钮

New	添加项目 "New External Tool" 到列表下方,注册一个新的外部工具。 注意:如果已注册了 8 个外部工具,此按钮将不可用。	
Delete	移除列表中选中的外部工具。	
Move Up	在列表中移动选定的外部工具至上一行。	
Move Down	在列表中移动选定的外部工具至下一行。	

(2) 新建注册区域

使用此区域配置新近添加的外部工具。 可以注册多达8个外部工具。

(a) [Menu name]

设定在菜单中运行的外部工具的名称(多达 100 个字符)。 设定的名称在 [Tool] 菜单中出现时,选择那个条目即可运行外部工具。 在输入菜单名称后(文本框失去焦点),此名称将自动在列表中替换 "New External Tool" 字符串。

(b) [Command path]

可通过键盘(多达259个字符)输入新建的外部工具的可执行文件名称(包括绝对路径),或在选择程序对话框内点击[...]按钮,设定可执行文件的名称([Startup folder]自动设置可执行文件所在位置为文件夹的绝对路径)。

(c) [Startup options]

设定新建外部工具的启动选项(多达256个字符)。 启动选项变量可做如下设定。 如果想设定一个以上的选项,则需用空格分隔。

%File%	传送 <u>工程树面板</u> 中当前选中的文件名称 (含绝对路径)给外部工具。如果选中了一个以 上的文件,则发送文件中光标所在位置的信息。	
%OutputFile%	构建工程树面板中当前选定的工程时 (如果没有选定则不传送),程序将模块文件名称 (包括绝对路径)发送给外部工具。	
%Line%	如果选中的文件正在编辑面板的工程树面板中编辑,则发送文件中光标所在行的位置(如 果焦点不在编辑面板上,则发送"1")。	

(d) [Startup folder]

为运行外部工具设定文件夹绝对路径(多达 254 个字符)。 启动文件夹变量可做如下设定。 如果想设定一个以上的选项,则需用空格分隔。

%FileDir%	传送 工程树面板中当前选中的文件名称 (含绝对路径)给外部工具。如果选定一个以上 的文件,则发送文件中光标所在位置的信息 (如果没有选定,则不传送)。	
%OutputDir%	构建工程树面板中当前选定的工程时 (如果没有选定则不发送),程序将文件夹的名称(含绝对路径)发送给模块。	
%ProjectDir%	程序发送工程树面板中当前选定的工程所在文件夹的(包含绝对路径)名称(如果没有选定则不发送)。	

(e) [Use Output panel]

>	新建的外部工具显示消息输出到输出面板中的 stdout 和 stderr。	
	消息将输出到 输出面板的 [Tool Name] 标签 ("Tool Name"是 [Menu name] 中指定的字符串)。	
	新建外部工具使用窗口命令提示的消息输出到 stdout 和 stderr(默认)。	

(f) [Require options at startup]

>	打开输入的字符字符串,便于设定新建的外部工具的启动参数。
	不设定新建的外部工具启动参数(默认)。

(g) [Output unicode text]

只有 [Use Output panel] 的复选 框选定时,此条目可用。

>	新建外部工具的显示消息输出到 输出面板 中的 stdout 和 stderr(使用的是 Unicode 字符集)。
	新建外部工具显示消息输出到输出面板的 stdout 和 stderr(使用的是 ASCII 字符集)。

(h) [Close window when command exit]

如果 [Use Output panel] 复选 框选定时,此条目不可用。

>	离开新的外部工具时关闭窗口命令提示。	
	离开新建外部工具后窗口命令的提示保留(默认)。	

按钮	Function	
初始化所有设置	恢复此对话框上所有的设置为默认值。	
	注意:不会移除新加入 [General - External Tools] 分项的条目。	

按钮	Function
ОК	应用所有的设置并关闭此对话框。
取消	忽略设置并关闭此对话框。
Apply	应用所有的设置(不关闭此对话框)。
Help	显示此对话框的在线帮助。

[General - Build/Debug] 分项

使用该分项配置与构建和调试相关的常用设置。





下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Tool] 菜单, 选择 [Option...]。

[各部分说明]

(1) [Enable Rapid Build]

>	启用快速创建 ^{提示} 特性(默认).
	不使用快速 构建特性。

注 当编辑的源文件保存时,该特性自动开始构建。 此特性使得编辑源文件时可进行构建。 如果使用该特性,我们建议编辑源文件后经常保存。

(2) [Observe registered files changing]

只有 [Enable Rapid Build] 的复选 框选定时,此条目可用。

<	使用外部文本编辑器及类似产品编辑或保存注册在工程中的源文件时,开启快速构建。
	使用外部文本编辑器及类似产品编辑或保存注册在工程中的源文件时,不开启快速构建。(默认)。

(3) [Enable Break Sound]

>	当用户程序在执行过程中由于中断事件	(硬件或软件中断)	导致程序中止时发出蜂鸣声。
	当用户程序在执行过程中由于中断事件	(硬件或软件中断)	导致程序中止时不发出蜂鸣声。(默认)

(4) 按钮

初始化设置恢复当前所有的显示设置为默认值。

按钮	Function	
初始化所有设置	通过此对话框来恢复所有设置为默认值。 注意:不会移除新加入[General - External Tools]分项的条目。	
ОК	应用所有的设置并关闭此对话框。	
取消	忽略设置并关闭此对话框。	
Apply 应用所有设置(不关闭此对话框)。		
Help	显示此对话框的在线帮助。	

[General - Update] 分项

使用该分项去配置与更新相关的常用设置。

	General Startup and Exit Display
(1) — (2) — (3) —	Image: Section of the section of t
(功能按知) 【	Update Dybate Histingel Option



下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Tool] 菜单, 选择 [Option...]。

[各部分说明]

(1) [Check for updates when opening project.]



(2) [Check at intervals of:]

设定检查更新的间隔时间。 可通过键盘直接输入 0 到 99 之间的数字或通过 ◆ 按钮来设定数字。

(3) 按钮

更新管理选项	显示更新管理选项对话框。
--------	--------------

按钮	功能	
初始化所有设置	通过此对话框来恢复所有设置为默认值。 注意:不会移除新加入 [General - External Tools] 分项的条目。	
ОК	应用所有的设置并关闭此对话框。	
取消	忽略设置并关闭此对话框。	
Apply	应用所有设置(不关闭此对话框)。	
Help	显示此对话框的在线帮助。	

[Other - User Information] 分项

使用该分项设置其他与用户信息相关的配置。

		Option		
		General Startup and Exit Display Text Editor Font and Color External Tools	Other - User Information Input the user information User information:	Edut
		🔄 Build/Debug	Name Informa	ation 🛛 🛃
	(1) ——	User Information	User Information Your company's name Affiliation Your name Mail address Telephone Fax Special Agent Information	
			Special agent name	
	(2) —	2		 Initialize Settings
[功能按钮]	-[Initialize All Settings	OK Cancel A	pply Help

图 A-39. 选项对话框 ([Other - User Information] 分项)

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Tool] 菜单,选择 [Option...]。

[各部分说明]

(1) 信息区域

(a) [User information] 区域

此区域显示用户信息列表。

[Information] 字段的内容可编辑。编辑信息,选择列表中的条目,点击 [Edit] 按钮,并直接在文本框中输入 信息(多达 256 个字符)。

(b) 按钮

Edit	通过直接在文本框输入来编辑所选 [Information] 条目的内容。
	如果列表中没有任何选择,此按钮是不可用的。

(2) 按钮

初始化设置	恢复当前所有的显示设置为默认值。

按钮	功能	
初始化所有设置	通过此对话框来恢复所有设置为默认值。 注意:不会移除新加入 [General - External Tools] 分项的条目。	
ОК	应用所有的设置并关闭此对话框。	
取消	忽略设置并关闭此对话框。	
Apply	应用所有设置(不关闭此对话框)。	
Help	显示此对话框的在线帮助。	

用户设置对话框

此对话框允许自定义显示在主窗口中的工具栏和菜单。

当打开此对话框时,显示在主窗口工具条上的任何按钮或在菜单条里的任何菜单项,都可以拖动到所要的位置,用 以改变按钮或原菜单项的顺序,或者删除按钮/菜单。

注意事项 当此对话框打开时,不能使用工具栏/菜单上的功能。 当关闭对话框后能照常使用这些功能。

		User Setting	\mathbf{X}
(1) -	£	Toolbars Commands	
	Γ	Toolb <u>a</u> rs:	<u>N</u> ew
(2) -		Debug Start & Save Save	R <u>e</u> name
		View Panels	Delete
		Layout Editor	<u>R</u> eset
[功能按钮] -	£	<u>K</u> eybo	pard Close

图 A-40. 用户设置对话框

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Tool] 菜单, 选择 [User Setting...]。

[各部分说明]

(1) 标签选定区域

标签选择可以在自定义目标之间切换。 此对话框包括以下标签:

- [Toolbars] 标签
- [Commands] 标签

(2) 自定义区域

能设置详细的自定义条件。 关于显示条目/设置方法的详情,请参见各标签的说明。

按钮	功能
Keyboard	打开自定义键盘对话框在键盘的按键上分配自定义条目。
关闭	取消工具条/菜单自定义设置并且关闭对话框。

[Toolbars] 标签

可以设置工具栏显示或隐藏,改变工具栏名称以及建立新工具栏。

	Toolbars Commands	
	Toolb <u>a</u> rs:	
	✓ Build	<u>N</u> ew
(1)	Start & Save	R <u>e</u> name
(2)	View Panels	Delete
	Layout	Reset
	_	

图 A-41. 用户设置对话框 :[Toolbars] 标签

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Tool] 菜单, 选择 [User Setting...]。

[各部分说明]

(1) [Toolbars] 标签

显示已注册工具栏的名称列表。 在主窗口里显示当前工具栏名称的前面出现复选标记。移除复选标记使工具栏不显示。

(2) 按钮

New	打开新建工具栏对话框建立新的工具栏。 新工具栏名称将会加入到 [Toolbars] 标签中显示的列表并在前面有复选标记。 注意:新建的工具栏上没有按钮。使用 [Commands] 标签,在其上添加注册 按钮。	
Rename	打开重命名工具栏对话框改变当前选中工具栏的名称。 当工具栏不是通过用户选择而建立,则此功能无效。	
Delete	删除已选工具栏。 当工具栏不是通过用户选择而建立,则此功能无效。	
Reset	取消已选择工具栏的所有变化并让其恢复到默认状态。 当工具栏由用户选择来创建时,此按钮使选中工具栏返回无按钮状态。	

按钮	功能
Keyboard	打开自定义键盘对话框在键盘的按键上分配自定义条目。
关闭	取消工具栏/菜单自定义设置并且关闭对话框。

[Commands] 标签

可以在工具栏或菜单里自定义条目。

	Toolbars Commands		
	Categories:	Commands	
	(All Commands)	File File	•
(1)	Debug	Exit	
	Disassemble Edit	View	
(2)	Editor	Project Tree	
	File	Property	
	Help Jump	Output	
	Memory		
(3) -	Madify Selection	Rearrang	e Commands
-			

图 A-42. 用户设置对话框 :[Commands] 标签

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 通过 [Tool] 菜单, 选择 [User Setting...]。

[各部分说明]

(1) [Categories] 🗵

CubeSuite 允许显示命令分项列表。

(2) [Commands] 🗵

在 [Categories] 区显示属于已选分项的命令名称列表,并显示它们的图标 (如果存在)。

当在 [Categories] 区选择 "(All Commands),显示所有在 CubeSuite 中的命令名称,包括他们的图标 (如果存在)。

在工具栏/菜单上添加命令,在此区域拖放此命令名称到当前主窗口的工具栏/菜单上。

(3) 按钮

修改选项	为了在主窗口里选中的菜单项或工具栏上的按钮,在按钮下显示下列菜单项。		
	菜单条目	描述	
	Reset	复位已选菜单项目/按钮。	
	Delete	删除已选菜单项目/按钮。	
	Name	显示已选菜单项目/按钮的名称。	
	默认类型	检查菜单项目将已选菜单项目/按钮的显示类型恢复 到默认状态 (默认)。	
	仅文本 (总是)	校对菜单项目仅以文本显示 (图标将不会显示)已 选菜单项目/按钮。	
	Text Only (in Menu)	当选中菜单条目时这可用。校对菜单项目仅以文本 显示 (图标不会显示)已选菜单项目/按钮。	
	图片和文本	校对菜单项目以文本和图标的方式显示已选菜单项 目/按钮。	
	开始一个组	在选中菜单项目/按钮之前嵌入分隔符。	
	最近使用的	该版本不支持此项目。	
重列命令	为改变主窗口里的菜单 打开重排命令对话框。	□里的菜单项目和工具栏按钮的布局(包含添加和删除的项目) 令对话框。	

按钮	功能
Keyboard	打开自定义键盘对话框在键盘的按键上分配自定义条目。
关闭	取消工具条/菜单自定义设置并且关闭对话框。

新建工具栏对话框

此对话框在主窗口中创建新工具栏。

图 A-43. 新建工具栏对话框

	New Too	olbar	
	<u>T</u> oolbar n	ame:	
	(1)	bar1	
	Location:		
	(2) - Docked T	ор	v
[功能按钮]		ОК	Cancel

下列条目说明如下。

- [如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 在用户设置对话框的 [Toolbars] 标签中,点击 [New...] 按钮。

[各部分说明]

(1) [Toolbar name]

通过键盘键入新建工具栏的名称。 默认名称是"UltraToolbar1"。

(2) [Location]

通过以下下拉列表选择新建工具栏的位置。 新建工具栏后,立刻显示在此处指定的位置(工具栏可自由拖放移动)。

Docked Top	工具栏将显示在 主窗口的项部 (默认)。
Docked Bottom	工具栏将显示在 主窗口的底部。
Docked Left	工具栏将显示在 主窗口的左方。
Docked Right	工具栏将显示在 主窗口的右方。
Floating	工具栏将显示在 主窗口上方,不停驻。

按钮	功能	
ОК	按指定信息创建新工具栏,并关闭对话框。 新工具栏显示在用户设置对话框的 [Toolbars] 标签列表中,复选框选中。	
取消	忽略设置并关闭此对话框。	

重命名工具栏对话框

该对话框用于编辑由用户创建的工具栏名称。

图 A-44. 重命名工具栏对话框

		RenameToolbar
	Г	Toolbar name:
(1)) –[_	UltraToolbar1
[功能按钮]	-E	OK Cancel

下列条目说明如下。

-[如何打开]

-[各部分说明]

-[功能按钮]

[如何打开]

- 在用户设置对话框的 [Toolbars] 标签中,选择用户工具栏的名称,并点击 [Rename...] 按钮。

[各部分说明]

(1) [Toolbar name]

直接在键盘输入,编辑工具栏名称。 当前选中工具栏的默认名称如下。

按钮	功能
ОК	将选中的对话框改成指定的名称,并关闭对话框。
取消	忽略设置并关闭此对话框。

自定义键盘对话框

该对话框分配不同命令的快捷键。

		Customize Keyboard	
	(1) _	Specify a Command	Commands: Action Event Add Add Add Add File Add New Category Add New File Add New Subproject Add New Watch
	(2) -	Insert	~
	(3) –	Currently assigned to: Toggle <u>I</u> nse - Description	ert Mode
	(4) —	Adds a file to a project.	
[功能按钮]	-[Assign Remove	Reset All Close

图 A-45. 自定义键盘对话框

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 在用户设置对话框的 [Toolbars] 标签中,点击 [Keyboard...] 按钮。

[各部分说明]

(1) [Specify a Command] 🗵

(a) [Categories]

显示 CubeSuite 支持的命令分项列表。

(b) [Commands]

```
显示在 [Categories] 下选定分项的命令列表以及与它们相关的图标 (如果有)。
如果在 [Categories] 下选择 "(All Command)",则出现 CubeSuite 支持的所有命令以及与它们相关的图标。
```

(2) [Specify a Shortcut] 🗵

该区显示分配 [Commands] 下选定命令的当前默认快捷键 (如果没有分配的键,则出现"None")。 要改变分配的快捷键,从下述列表中选择键,然后单击 [Assign] 按钮。

None	Shift + F1 至 F12	Ctrl + Shift + 0 ~ 9	Alt + Right
Insert	Ctrl + Insert	Ctrl + Shift + A ~ Z	Alt + Down
Delete	Ctrl + Delete	Ctrl + Shift + F1 ~ F12	Alt + 0 ~ 9
F1 ~ F12	Ctrl + 0 ~ 9	Alt + Backspace	Alt + F1 ~ F12
Shift + Insert	Ctrl + A ~ Z	Alt + Left	
Shift + Delete	Ctrl + F1 ~ F12	Alt + Up	

(3) [Current assigned to]

该区显示分配给在 [Specify a Shortcut] 区中指定快捷键的命令 (如果无命令分配给该键,则显示"None")。

(4) [Description] 🗵

该区显示描述在 [Commands] 下选定命令的功能的弹出菜单。

按钮	功能
Assign	分配在 [Commands] 下选择的快捷键给在 [Specify a Shortcut] 区下选择的命令。 注意,如果在 [Specify a Shortcut] 区选择的键已经分配给另一个命令,则该按钮失效。
Remove	移除在 [Specify a Shortcut] 区下选择的快捷键到在 [Commands] 下选择的命令的配置 ("None"将出现在 [Specify a Shortcut] 区的下拉列表)。 注意,如果没有键分配给在 [Commands] 下选定的命令,则该按钮失效。
Reset All	恢复当前所有的快捷键设置为默认值。
关闭	结束快捷键分配并关闭对话框。

重排命令对话框

该对话框允许改变主窗口中的菜单项和按钮的排列 (包括添加和删除)。

Ch	oose a menu o	r toolbar to rearrar	nge	
) Menu Bar:	File		
C	Toolbar:	Ман-Менц		
	mmands:			
Ē	New		•* (<u>A</u> dd
ļ	J Open		0	<u>D</u> elete
	Add			Mave Up
	Close Proj	ect	[Move Dow <u>M</u> odify Selectio
	Save Proje	ect ect		
	Save Proje	ect As	~	

图 A-46. 重排命令对话框

下列条目说明如下。

[

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 在用户设置对话框的 [Commands] 标签中,点击 [Rearrange Commands...] 按钮。

[各部分说明]

(1) [Choose a menu or toolbar to rearrange] 🗵

该区允许用户设定想要改变位置的条目。 如果用户想使用选项按钮改变工具栏按钮首先选择 [Toolbar],或者想改变菜单条目首先选择 [Menu Bar],然后 从下拉列表中选择要改变的分项。

(2) [Commands] 🗵

该区显示属于 [Choose a menu or toolbar to rearrange] 区 (显示在主窗口)中分项的命令列表。 用户可以使用该区中的下述按钮改变这些命令的排布。

Add	打开添加命令对话框用以选择命令添加在该区当前选择的命令上。			
	在添加命令对话框中,依据它	们的分项分组显示所有可以添加的命令。		
	首先选择在 [Categories] 区中	中命令的分项,然后选择用户想要添加的命令并按 [OK] 按钮 (按		
	[Cancel] 按钮取消添加命令并关闭该对话框)			
Delete	删除该区当前选择的命令。			
Move Up	移动该区当前选中的命令到上一行。			
Move Down	移动该区当前选中的命令到下一行。			
修改选项	显示以下菜单条目,用来编辑该区当前选中的菜单条目或按钮。			
	菜单条目	描述		
	Reset	复位已选菜单项目/按钮。		
	Delete	删除已选菜单项目/按钮。		
	Name	显示已选菜单项目/按钮的名称。		
	默认类型	检查菜单项目将已选菜单项目/按钮的显示类型恢复到默认状态 (默认)。		
	仅文本 (总是)	校对菜单项目仅以文本显示 (图标将不会显示)已选菜单项目/ 按钮。		
	仅文本 (在菜单里)	仅当选中菜单条目时有效。校对菜单项目仅以文本显示 (图标将 不会显示)已选菜单项目/按钮。		
	图片和文本	校对菜单项目以文本和图标的方式显示已选菜单项目/按钮。		
	开始一个组	在选中菜单项目/按钮之前嵌入分隔符。		
	最近使用的	该版本不支持此项目。		

图 A-47. 添加命令对话框

Add Command		X
Choose the command t Categories:	o add and click OK Commands;	
(All Commands) File View Build Debug Project ProjectTree Output Edit	File File Exit View Project Tree Property	•
	ОК	Cancel

按钮	功能
Reset	恢复属于当前在 [Choose a menu or toolbar to rearrange] 区中选中分项的菜单条目, 或工具栏按钮布局到默认状态。
关闭	完成按钮的排布并关闭该对话框。

版本信息对话框

显示 CubeSuite 和其他插件产品的版本。

CubeSuite		Paul Rose
© NEC Electronics Corporation 200	8	
Desident lisense		1
Product License		
Module Name	Version	Explanation
Integrated Development Environment Framework	Vx.xx [xx xxx xxxx]	Main window of the integrated develop

图 A-48. 版本信息对话框

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 从 [Help] 菜单选择 [About Product name...].

[各区域描述]

(1) 产品名称区

显示 CubeSuite 的当前版本。

(2) [Product license] ⊠

对应认证密钥显示认证信息。

(3) 已安装产品区

列出在 CubeSuite 中所使用的各个模块名和它们的版本。

Module Name	显示模块名称。
Version	显示模块的当前版本。
说明	显示模块的简要说明。

按钮	功能
完全复制	复制所有的字符到剪贴板。
ОК	关闭此对话框。
Help	显示此对话框的在线帮助。

技术支持对话框的联系信息。

显示联系工具支持中心的必要信息。 如果有关于 CubeSuite 的询问,在联系技术支持的时候连同问题复制显示在此对话框中的信息。 注意: 开发工具支持中心提供的技术支持,限于具有开发工具包的用户。 不可以直接像对话框中输入(不刻编辑).



	Contact Information for Technical Support	×
	Please copy the following information, and question to the following contacts. Contacts : Please enter the e-mail address of your technical support contact.	
(1) —	Company : Department : User Name : E-mail : Telephone Number : Fax Number : Product License : E valuators.; Sales Company : Department : Contact Name :	
	(Please write a question on this place) System Information *OS Version Microsoft Windows XP Professional (Version 5.1 Build 2600) Service Pack 2 *Language English (United States) *.NET Framework Version Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (2.0.50727.1433) Application Information *Package Version	
【功能按钮】 -	Copy All Text OK Help	

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]
- [[Edit] 菜单(技术支持对话框的连接信息专有条目)]
- -[快捷菜单]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 从 [Help] 菜单, 选择 [Contact Info for Tech-support Center...].
- 点击消息对话框中的 [Contact Information For The Tool Support Center...] 按钮。

[各区域描述]

(1) 信息文本区域

显示需要联系发工具供应中心的信息。 必要信息如下所示。

	信息	内容
用户信息	公司名称	显示/输入选项对话框
	附属	
	名字	
	电子邮件地址	
	电话	
	传真	
	产品认证码	
	发行人姓名	
	Division mame	
	主管人姓名	
系统信息	操作系统版本	Windows 信息
	语言	
	.NET Framework 版本	
包装信息	包装版本	CubeSuite 信息
应用程序信息	Version	
	汇编版本	
	销售区	
	执行位置	
CubeSuite 信息的动态	Version	每个使用中的 CubeSuite 的动态链接库信息
链接库	汇编版本	
	动态链接库文件名	
	统一资源定位符	
现有工程传信息 ^{注1}	工程文件信息	此处显示工程文件的绝对路径(主工程文件的绝对路径 包含*.cspj的文件名,子工程文件的绝对路径包含 *.cssp的文件名).
	微控制器信息	如下条目是指定的微控制器信息 - 文件名 - Version
	构建工具信息	未经设置的构建工具插件信息如下 - 构建工具插件版本 - 计算机使用的程序组的版本。
⊕舟进四街台白井2	调式工具信息	未经设置的调试工具插件信息如下(如果调试工具没设置,隐藏) - 调试工具插件版本 - 连接调试工具名 - 调试工具控制程序的版本
友生错误的信息 ^{在 2}		友生错误信息的详细信息。

- 注 1. 这仅当工程 (当有子工程, 排成一行) 被打开时显示.
 - 2. 当消息对话框中的 [Contact Information For The Tool Support Center...] 按钮打开此对话框时显示。

[[Edit] 菜单(技术支持对话框的连接信息专有条目)]

Сору	复制信息文本区中的被选字符到剪切板.
Select All	选择信息文本区中的所有字符。

[快捷菜单]

Сору	复制信息文本区中的被选字符到剪切板.
Select All	选择信息文本区中的所有字符。

按钮	功能
完全复制	复制信息文本区中的所有被选字符到剪切板.
ОК	关闭此对话框。
Help	显示此对话框的在线帮助。

小贴士对话框

使用 CubeSuite 的技巧如下。

图 A-50. 小贴士对话框

One Point Advice	-	
CubeSuite	Duyo	ni know?
	To use a wider screen:	and the second s
📣 🍉 🔳	Press the [Automatically Hi d top of each panel.	de] button with the pin icon at the
	When a panel is not used, that at the side of the window, resu	panel automatically becomes a tab Iting in a wider usable screen area.
	* Displayed contents, random. 001 / 026	< Back Next >
		OK <u>H</u> elp
(3)		 [功能按钮]

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 从 [Help] 菜单 , 选择 [One Point Advice...].
- 当 [Do not show this dialog box at start-up] 未选择,在 CubeSuite 启动时自动打开。

[各区域描述]

(1) 技巧显示区

使用 CubeSuite 的技巧随机显示 (不允许编辑)。

(2) 页面输入区

显示此对话框中的当前页码和页面输入按钮。

按钮	功能
<back< th=""><th>显示前一页面 当显示首页时按钮失效。</th></back<>	显示前一页面 当显示首页时按钮失效。
Next>	显示下一页面 当显示首页时按钮失效。

(3) [Do not show this dialog box at start-up]

根据活动用户的配置来保存。

 Image: A set of the set of the	在启动时不自动打开此对话框。
	在启动时自动打开此对话框当主窗口显示 (默认)

备注 该属性也可以通过 [General - Startup and Exit] 分项下的选项对话框设置。

按钮	功能
ОК	关闭此对话框。
Help	显示此对话框的在线帮助。

其他&窗口...对话框

选择主窗口中的其中一个划分面板激活或关闭。

图 A-51. 其他	&Windows	对话框
------------	----------	-----



下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 从 [Window] 菜单 , 选择 [Other Windows...].

[各区域描述]

(1) 选择区分面板区

选择一个区分面板切换目标。

按钮	功能
激活	在选择区分面板区激活选择区分面板,并关闭此对话框。
关闭窗口	在选择区分面板区关闭被选择的区分面板,并关闭此对话框。
关闭	关闭此对话框。

打开工程 对话框

现有工程是打开的或者是在建立新工程时选择的指定工程转移的工程文件。

Open Project					2 🔀
Look jn:	🔄 sample		~	0000	•
My Recent Documents	DefaultBuild	1			
Desktop	•				
My Documents					
My Computer					
-	File <u>n</u> ame:			×	<u>O</u> pen
My Network	Files of type:	Project File for	CubeSuite(*.cspj)	×	Cancel

图 A-52. 打开工程对话框

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 从 [Project] 菜单, 选择 [Open Project...].
- 在建立工程对话框中,点击 工程文件区中 [Diverting project] 的 [Browse...] 按钮

[各区域描述]

(1) [Look in] 🗵

选择想打开工程的工程文件的文件夹。

当你第一次复制工程,文件夹建立在 "C:\Documents and Settings *user-name*\My Documents". 继此,这个默认 到最后被选择的文件夹。

(2) 文件列表 区

显示与 [Look in] 和 [Files of type] 里的选择匹配的列表。

(3) [File name] 区域

指定想打开的工程文件名。

(4) [Files of type] 区域

选择想打开的工程文件的文件格式。

(a) 当从 [Project] 菜单打开对话框。

CubeSuite (*.cspj) 的工程文件	CubeSuite (*.cspj) 的工程文件
PM+ 的工作区文件 (*.prw)。	PM+ 的工作区文件 (*.prw)。
PM+ 的工程文件 (*.prj)。	PM+ 的工程文件。

(b) 从 建立工程对话框打开对话框。

CubeSuite (*.cspj) 的工程文件	工程文件
CubeSuite 的子工程文件 (*.cssp)	子工程文件

按钮	功能
打开	 当从 [Project] 菜单中打开对话框。 打开指定文件. 当从建立工程对话框打开对话框 在转移对话框中,为工程文件区中的 [Diverting project] 指定工程文件。
取消	关闭此对话框。

添加现有子工程文件对话框

为添加现有子工程到工程选择子工程。

Add Existing Su	Ibproject	_			
Look in:	🔄 sample		* 0	1 🗊 🗇 🖽	*
My Recent Documents	DefaultBuild	r			
Desktop	-				
0					
My Documents					
My Computer	1				
-	File <u>n</u> ame:			×	<u>O</u> pen

图 A-53. 添加现有子工程对话框

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]
- [功能按钮]

[如何打开]

- 从 [File] 或者 [Project] 菜单 , 选择 [Add]>>[Add Subproject...].
- 在工程树面板,选择 project 节点或 subproject 节点,然后在快捷菜单中选择 [Add]>>[Add Subproject...]

[各区域描述]

(1) [Look in] 🗵

选择添加现有子工程的子工程文件所在的文件夹。 工程文件夹默认为选中。

(2) 文件列表区

显示与 [Look in] 和 [Files of type] 里的选择匹配的列表。

(3) [File name] 区域 指定要添加子工程的子工程文件名。

(4) [Files of type] 区域

显示以下文件类型。

 CubeSuite 的子工程文件 (*.cssp)
 子工程文件

按钮	功能
打开	添加指定文件到工程。
取消	关闭此对话框。

文件夹浏览对话框

对话框的调用请求选择文件夹或文件 (例如:源代码或报告文件)输出目的地。



F	Browse For Folder	×
(1) —	Select the folder to package project and tool.	
(2)	Desktop Desktop Desktop My Documents My Computer My Network Places Recycle Bin	
	Make New Folder OK Cancel]]-[功能按钮]

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- [各区域描述]
- [功能按钮]

[如何打开]

- 从 [Project] 菜单, 择 [Save Project and CubeSuite as Package].
- 在工程树面板,选择 Project 节点然后快捷菜单中选择 [Save Project and CubeSuite as Package]。
- 在查找和替换对话框的 [Whole Replace] 标签中,点击...] 按钮.
- 在查找和替换对话框的 [Whole Replace] 标签中,点击...] 按钮.
- 在建立工程对话框中,点击工程文件区中 [Place] 中的 [Browse...] 按钮。
- 在中添加文件对话框,点击 [Place] 区中的 [Browse...] 按钮。
- 在路径编辑对话框,点击路径编辑区域的 [Path(One path per one line)]中的 [Browse...] 按钮。
- 在 属性面板,选择下列属性,然后点击[...] 按钮。
 - [Common Options] 标签
 - [Output File Type and Path] 分项的 [Intermediate file output folder]
 - [Others] 分项的 [Temporary folder]
 - [Memory Bank Relocation Options] 标签 [78K0]
 - [Output File] 分项的 [Output folder for function information file],[Output folder for replacement information file],[Output folder for object information file] 和 [Output folder for reference information file]
 - [Variables/Functions Relocation Options] 标签 [78K0R]
 - [Output File] 分项的 [Output folder for variables/functions information file]
 - [Dump Options] 标签 [V850]
 - [Output File] 分类的 []
 - [Generation] 标签, [Output folder]
- 点击升级管理窗口中历史页的 [Copy] 按钮。

[各区域描述]

(1) 消息区

显示关于在此对话框中选择文件夹的消息。

(2) Folder location 🗵

- 指定设置在对话框的调用请求中的文件夹 默认情况下,调用里设置的文件夹可被选择。
- -选择输出文件的文件夹 (例如:源代码或报告文件)。
 - **备注** 当此区域为空,或者键入的路径不存在,则由 "C:\Documents and Settings*user name*\My Documents" 取代选择.

按钮	功能
Make New Folder	在所选文件夹的根目录创建一个新文件夹。 默认文件夹名为 " 新文件夹 "。
OK	指定文件夹路径设置成此对话框调用的路径。 在 Folder location 区中被选择的文件夹设置为文件输出目录。
Cancel	关闭此对话框。
保存工程对话框

此对话框被用来以不同名称保存工程文件。

Save in: sample DefaultBuild Sample_lib Sample_v850 Desktop	Save in: sample DefaultBuild Sample_lib Sample_v850 Desktop Desktop	Save in: sample DefaultBuild Sample_ub Sample_v850 Desktop My Documents	Save Project A	5				2 🛛
DefaultBuild a sample_lib a sample_v850 Desktop	My Recent Documents Desktop	My Recent Documents Desktop	Save jn:	🚞 sample		~	0000	•
Desktop		Desktop My Documents	My Recent Documents	DefaultBuild sample_lib sample_v850	0			
		ly Documents	Desktop	-				
My Computer	My Computer		-	File <u>n</u> ame:			×	Save
My Computer File name: Save	My Computer File <u>n</u> ame: Save	File name:	H. H.L.		Project File for Cu	- e - a - a - a		Cancel

图 A-55. 另存工程对话框

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 从 [File] 菜单或 [Project] 菜单, 选择 [Save Project As...]。

[各区域描述]

(1) [Save in] 🗵

选择文件夹来保存工程文件。 项目文件夹作为默认选择.

(2) 文件列表区

文件列表与 [Save in] 和 [Files of type] 里的选择项匹配如下所示。

(3) [File name] 区域

设定要存储的工程文件名。

(4) [Files of type] 区域

显示以下文件类型。

CubeSuite (*.cspj) 的工程文件
λ

按钮	功能	
Save	以指定文件名保存工程文件。	
取消	关闭此对话框。	

另存为对话框

此对话框被用于将正在编辑的文件或每个面板的内容保存到有文件名的文件中。

Save As				
Save jr	n: 🔄 sic	* 6	1 🗊 🗇 🕬 •	
Mu Brown				
Documents				
G				
Desktop				
3				
My Documents				
1				
My Computer	1-			
-	File name:		×	Sav

图 A-56. 另存为 对话框

[功能按钮]

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]
- [功能按钮]

[如何打开]

- 从 [File] 菜单中选中 编辑 面板,选择 [Savefile name As...].
- -从 [File] 菜单中选中中央处理机寄存器 面板,选择 [Save CPU Register Data As...]。
- -从 [File] 菜单中选中中央处理机寄存器 面板,选择 [Save CPU Register Data As...]。
- -从 [File] 菜单中选中,选择 [选中并从 [File] 菜单,选择 [
- 选中调用堆栈面板并从 [File] 菜单, 选择 [Save Call Stack Data As...].
- 选中局部变量面板并从 [File] 菜单, 选择 [Save Local VariablesDataAs...].
- 选中输出面板并从 [File] 菜单, 选择 [Savetab nameAs...].
- 选中读取器 Pin 列表面板并从 [File] 菜单, 选择 [Save Device Pin List As...].
- 选中顶视图面板并从 [File] 菜单, 喧杂 [Save Device Top View As...].

[各区域描述]

(1) [Save in] 🗵

选择文件夹用以在文件中保存面板内容。

(2) 文件列表区

文件列表与 [Save in] 和 [Files of type] 里的选择项匹配如下所示。

(3) [File name] 区域

设定要存储的文件名。

(4) [Files of type] 区域

(a) 在编辑器面板

根据当前编辑文件的文件类型,显示下列文件类型。

文本文件 (*.txt)	文本格式
C 源文件 (*.c)	C 语言源文件
Header file (*.h;*.inc)	头文件
Assemble file (*.asm, *.s)	汇编语言源文件
Link directive file (*.dr, *.dir)	链接指令文件
Variable and function information file (*.vfi) [78K0R]	不同的函数信息文件
片段文件 (*.sf)[V850]	片段文件
Map file (*.map)	结构文件
Symbol table file (.sym) [78K0][78K0R]	符号表格文件
Hex file (.hexC.hxbC.hxf)	Hex 文件

注 此文件类型只显示有存储器组的微控制器。

(b) 在中央处理机寄存器面板 / 观测面板 / 调用堆栈面板 / 局部变量面板

显示以下文件类型。

它保存从下拉列表选择的文件格式中的面板内容。

文本文件 (*.txt)	文本格式(默认)
CSV (Comma-Separated Variables) (*.csv)	CSV 格式 ^拴

注 数据保存在以逗号 (,) 区分的条目中。 为了避免非法格式,如果数据包含逗号,则条目被双引号 ("") 括起来。

(c) 在输出 面板

显示以下文件类型。 文件只能保存为文本格式。

文本文件 (*.txt)	文本格式
--------------	------

(d) 在读取器 Pin 列表面板

显示以下文件类型。

文件只能保存为 Excel 格式。

xls file (*.xls)	Excel 格式
------------------	----------

(e) 在读取器顶视图面板

显示以下文件类型。

文件只能保存为位图格式。

bmp 文件 (*.bmp)	位图格式
----------------	------

按钮	功能	
Save	以指定文件名保存文件。	
取消	关闭此对话框。	

选择程序对话框

此对话框用于选择外部工具的可执行文件。

Select Progra	m			
Look jn:	📋 My Docu	ments	* O	a c
My Recent Documents	My Music My Picture: My Videos	5		
My Documents	-			
My Computer				
My Computer	►File <u>n</u> ame:	-[× (<u>O</u> pe

图 A-57. 选择程序对话框

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 在选项对话框的 [General - External Tools] 分项中,在新注册区域点击 [...] 按钮。

[各部分说明]

(1) [Look in]

通过下拉式列表选择外部工具可执行文件的位置 (文件夹)进行注册。

(2) 文件列表

此区域显示在 [Look in] 和 [文件类型]中符合匹配条件的文件列表。

(3) [File name]

指定外部工具可执行文件文件名来注册。

(4) [文件类型]

通过以下下拉式列表选择外部工具可执行文件的类型进行注册。

Program files (*.exe)	可执行格式(默认)
All files(*.*)	所有格式 (*.*)

按钮	功能
打开	在选项对话框中指定选中文件。
取消	忽略设置并关闭此对话框。

选择外部文本编辑器对话框

此对话框用于选择外部文本编辑器的可执行文件。

	Mu Docur	mente	40 13	1
My Recent Documents	My Music My Pictures My Videos	5		
Desktop	-			
My Documents				
My Computer	-			
6				
My Network	Filė <u>n</u> ame:	1	× (<u>O</u> per

图 A-58. 选择外部文本编辑器对话框

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各部分说明]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 在选项对话框的 [General - Text Editor] 分项中,在 [External text editor] 区域,点击 [Browse...] 按钮。

[各部分说明]

(1) [Look in]

通过下拉式列表中选择外部文本编辑器可执行文件的位置 (文件夹)进行注册。

(2) 文件列表

此区域显示在 [Look in] 和 [文件类型]中符合匹配条件的文件列表。

(3) [文件名称]

指定外部文本编辑器可执行文件的文件名。

(4) [文件类型]

通过以下下拉列表选择外部文本编辑器可执行文件的类型进行注册。

Program files (*.exe)	可执行格式(默认)
All files(*.*)	所有格式 (*.*)

按钮	功能
打开	在选项对话框中设定被选择的文件。
取消	忽略设置并关闭此对话框。

CubeSuite 卸载窗口

一次性卸载一个或多个 CubeSuite 产品。

图 A-59. CubeSuite 卸载窗口

Please select	the items to be uninstalled.	Select ail	Unsele <u>c</u> t al
Product			<u>U</u> ninstall
CubeSuite			hort Linnstella
CubeSuite	CA850 VXXX		
CubeSuite (CA78KOR Vx.xx		Exit
CubeSuite	JpdateManager		
\$		>	
1			

下列条目说明如下。

- -[如何打开]
- -[各区域描述]
- -[功能按钮]

[如何打开]

- 从 Windows[Start] 菜单,选择 [Programs]>>[NEC Electronics CubeSuite]>>[CubeSuite Uninstaller]。

[各区域描述]

(1) 选择工具区

已安装的 CubeSuite 产品在此显示。选择用于卸载的复选框。

(2) 进度图形区

该区域显示卸载进度的进度条。

(3) 详细进度区

该区域显示关于每个将卸载的工具的卸载进度和完成信息。

按钮	功能
Select all	选择所有复选框。
Unselect all	取消所有复选框。
Uninstall	卸载所选工具。
Abort Uninstallation	取消卸载所选工具。
Exit	关闭此窗口。

本章解释 CubeSuite 手册中使用到的术语。

(1) 节点

在此引用元素表示树视图上的树结构端结点或分枝,用线链接来表示工程树面板中的级别关系和其他视图。

Project Tree
202
🖃 🚮 sample (Project)*
uPD78F1166_A0 (Microcontroller)
🕀 🏸 Pin Configurator (Design Tool)
🕣 🏪 Code Generator (Design Tool)
- 🔨 CA78KOR (Build Tool)
QB-Programmer (Flash Programming Tool)
🕀 🎒 File
🕞 🛛 🔁 sub (Subprotect)
🔚 uPD78F1166_A0 (Microcontroller)
🖽 📌 Pin Configurator (Design Tool)
😨 🎬 Code Generator (Design Tool)
🛁 🔨 CA78KOR (Build Tool)
78KOR Simulator (Debug Tool)
QB-Programmer (Flash Programming Tool) ⊕ ∭ File

图 B-60. 工程树面板

(2) 菜单控制

此处显示类似于面板设定区中的	Unused	¥	的小配件.
点击 👽 显示编辑选项列表。			I

(3) 上下文菜单

当在窗口,图标,或者屏幕中的其它工程上右击时,显示引用的菜单。菜单显示适用于当前点击对象的操作列表。

-0	<u>С</u> ору	Ctrl+C
3	Paste	ChileV
Ŧ	Re <u>n</u> ame	F2
	Property	

图 B-61. 环境菜单举例

手册中的附录介绍了为开发 NEC 电子微控制器的应用程序和系统的 CubeSuite 集成开发环境。 以下是手册目录。



图 C-1. 手册目录

注 手册会根据不同的安装产品提供不同信息。

(1) Start

此目录描述 CubeSuite 的概要。 它也描述安装,升级,认证设置和其他信息。 它描述了运行 CubeSuite 来创建一个工程的步骤。

(2) Design

手册描述 pin 的分配和代码的生成。

(3) Coding

手册描述 C 编译器, 汇编器, 和 CubeSuite 中的其他工具的命令的职责和功能。它描述进一步使用 C 编译器和 汇编器所需的必要信息, 如有效编码技术的高级知识。

(4) Build

本手册描述构建工具。构建工具组件是 CubeSuite 的一部分。它能使不同类型信息被通过一个 GUI 工具来配置.根据目标可以从源文件生成载入模块文件, hex 格式目标模块文件,或者库文件。

(5) Debug

手册介绍如何控制编译工具的连接和执行设置。当使用调试连接工具对程序进行调试时,它也会提供信息。

(6) Programming

本手册介绍如何在内部闪存中写入程序

(7) Message

本手册介绍输出消息。

本章节介绍输入规则。

D.1 输入规范

下面是用来规范 CubeSuite 的面板和对话框中的信息的输入规则。

(1) 字符集

下列是允许输入的字符集。

表 D-1. 字符集列表

字符集	概要
ASCII	单字节数字,字母和标点
Shift-JIS	双字节字母,数字,标点,平假名,片假名,日本汉字和单字节片假名
EUC-JP	双字节字母,数字,标点,平假名,片假名,日本汉字和单字节片假名
UTF-8	双字节字母,数字,标点,平假名,片假名,日本汉字(包括汉字)和单字节 片假名

(2) 数字

可以输入下列格式的数字。

表 D-2. 数基表

数基	概要
十进制数	由1到9开始,然后按照0到9的数位顺序,接着再到0
十六进制数	从 0x 开始,按 0 到 9 的数位顺序和字母 a 到 f (忽略大小写)

D.2 在有输入错误的位置显示图标

当出现输入错误时, CubeSuite 的面板和对话框显示警告信息:它们在非法字符被输入的位置显示 () 图标,表明需要的信息没有被键入.

备注 移动鼠标指针划过 🔂 图标,在弹出菜单中查看关于需要输入的字符串 (判定错误的技巧)的信息。

Create Subproject	×
Kind of project:	Project for CA78K0R
Using microcontroller:	
78K0R/KC3-L μPD78F1000_44(44 μPD78F1001_44(44 μPD78F1001_48(48 μPD78F1002_44(44 μPD78F1002_44(44 μPD78F1003_44(44 μPD78F1003_44(44 μPD78F1003_44(44 μPD78F1003_48(48 π 78K0R/KD3-L 78K0R/KE3-L	Image: spin pin pin pin pin pin pin pin pin pin
Using <u>b</u> uild tools:	CA78KOR
Project <u>n</u> ame:	Sub
P <u>l</u> ace:	C:\Documents and Settings\Project_78K0R Scowse
C:\Documents and Settings\Pro	The location where project is to be created does not exist, ject_78KUR\Sub\Sub\Sub\cssp
Pass the file composition of a	an existing project to the new project
Project to pass:	(Input project file to divert.)
	Create Cancel <u>H</u> elp

图 D-1. 在有输入错误的位置显示图标举例

в

版本信息对话框	165
保存工程文件	. 53
标签跳转	112

С

查找和替换对话框 115 [Quick Replace] 标签 122 [Quick Search] 标签 116 [Whole Replace] 标签 125 [Whole Search] 标签 125 [Whole Search] 标签 119 重命名工具栏对话框 159 重排命令对话框 162 [Commands] 标签 156 CubeSuite 卸载窗口 188 错误页 75		
[Quick Replace] 标签 122 [Quick Search] 标签 116 [Whole Replace] 标签 125 [Whole Search] 标签 119 重命名工具栏对话框 159 重排命令对话框 162 [Commands] 标签 156 CubeSuite 卸载窗口 188 错误页 75	查找和替换对话框	115
[Quick Search] 标签 116 [Whole Replace] 标签 125 [Whole Search] 标签 119 重命名工具栏对话框 159 重排命令对话框 162 [Commands] 标签 156 CubeSuite 卸载窗口 188 错误页 75	[Quick Replace] 标签	122
[Whole Replace] 标签 125 [Whole Search] 标签 119 重命名工具栏对话框 159 重排命令对话框 162 [Commands] 标签 156 CubeSuite 卸载窗口 188 错误页 75	[Quick Search] 标签	116
[Whole Search] 标签 119 重命名工具栏对话框 159 重排命令对话框 162 [Commands] 标签 156 CubeSuite 卸载窗口 188 错误页 75	[Whole Replace] 标签	125
重命名工具栏对话框 159 重排命令对话框 162 [Commands] 标签 156 CubeSuite 卸载窗口 188 错误页 75	[Whole Search] 标签	119
重排命令对话框 162 [Commands] 标签 156 CubeSuite 卸载窗口 188 错误页 75	重命名工具栏对话框	159
[Commands] 标签 156 CubeSuite 卸载窗口 188 错误页 75	重排命令对话框	162
CubeSuite 卸载窗口 188 错误页	[Commands] 标签	156
错误页 75	CubeSuite 卸载窗口	188
	错误页	. 75

D

打开工程对话框	 173

G

改变工程名称	. 48
[General - Build/Debug] 分项	146
[General - Display] 分项	133
[General - External Tools] 分项	142
[General - Font and Color] 分项	137
[General - Startup and Exit] 分项	131
[General - Text Editor] 分项	135
[General - Update] 分项	148
工程树面板	. 97

Н

还原隐藏升级页 74

J

检查升级对话框	
建立工程对话框	
进度状态对话框	
仅下载页	
技术支持对话框的连接信息	

κ

开始面板	91
ЛЛЩМ	 01

L

另存工程对话框	179
另存为对话框	181
历史页	. 73

Μ

```
[Microcontroller information] 标签 ...... 110
```

0

[Other - User Information] 分项		150
-------------------------------	--	-----

Ρ

PM+ 工程	51
project	36
[Project] 标签	107

Q

其他 & Windows 对话框	172
[Quick Replace] 标签	122
[Quick Search] 标签	116

R

任务托盘	 80
认证管理窗口	 81

S

升级管理窗口 6	; 4
错误页7	'5
还原隐藏升级页7	74
仅下载页 7	0
历史页 7	73
完成页 7	2
下载安装页 6	58
选择升级页 6	56
升级管理选项对话框 7	8
收藏夹菜单 4	4
输出面板 11	2

属性面板	103
[Microcontroller information] 标签	110
[Project] 标签	107
[Subproject] 标签	108
[Subproject] 标签	108

т

添加现有子工程对话框	175
[Toolbars] 标签	154

W

完成页	72
文件夹浏览对话框	177
[Whole Replace] 标签	125
[Whole Search] 标签	119

Х

小贴士对话框	170
下载安装页	68
下载进度对话框	77
新建工具栏对话框	158
选项对话框	129
[General - Build/Debug] 分项	146
[General - Display] 分项	133
[General - External Tools] 分项	142
[General - Font and Color] 分项	137
[General - Startup and Exit] 分项	131
[General - Text Editor] 分项	135
[General - Update] 分项	148
[Other - User Information] 分项	150
选择程序对话框	184
选择升级页	66
选择外部文本编辑器对话框	186

Υ

用户设置对话框	152
[Commands] 标签	156
[Toolbars] 标签	154

Ζ

主窗口	83
自定义键盘对话框	160
子工程 37	, 45

详细信息请联系:

中国区

MCU 技术支持热线:

电话: +86-400-700-0606 (普通话) 服务时间: 9:00-12:00, 13:00-17:00 (不含法定节假日)

网址:

http://www.cn.necel.com/ (中文) http://www.necel.com/ (英文)

[北京]

日电电子(中国)有限公司 中国北京市海淀区知春路 27 号 量子芯座 7, 8, 9, 15 层 电话: (+86)10-8235-1155 传真: (+86)10-8235-7679

[上海]

日电电子(中国)有限公司上海分公司 中国上海市浦东新区银城中路 200 号 中银大厦 2409-2412 和 2509-2510 室 电话: (+86) 21-5888-5400 传真: (+86) 21-5888-5230

上海恩益禧电子国际贸易有限公司

中国上海市浦东新区银城中路 200 号 中银大厦 2511-2512 室 电话: (+86) 21-5888-5400 传真: (+86) 21-5888-5230

[长春]

日电电子(中国)有限公司长春分公司 吉林省长春市朝阳区 西安大路 727 号中银大厦 A 座 1609 室 电话: (+86)431-8859-7533 / 8859-8533 传真: (+86)431-8680-2944

[深圳]

日电电子(中国)有限公司深圳分公司 深圳市福田区益田路卓越时代广场大厦 39 楼 3901,3902,3909室 电话: (+86)755-8282-9800 传真: (+86)755-8282-9899

[香港]

香港日电电子有限公司 香港九龙旺角太子道西 193 号新世纪广场 第 2 座 16 楼 1601-1613 室 电话: (+852) 2886-9318 传真: (+852) 2886-9022 2886-9044

[成都]

日电电子(中国)有限公司成都分公司 成都市二环路南三段 15 号天华大厦 7 楼 703 室 电话: (+86)28-8512-5224 传真: (+86)28-8512-5334

[大连]

日电电子(中国)有限公司长春分公司 大连市中山路 88 号天安国际大厦 2701 室 电话: (+86)411-8230-8815 / 8230-8825 传真: (+86)411-8230-8835